
Module de communication Protos® FIU 3400-141

Unité de communication pour Memosens®, Unical et transmission radio





Informations produit actualisées :

www.knick.de





Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil. Capteurs, garnitures et accessoires : 1 an. ©2014 Sous réserve de modifications

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir <u>nettoyé</u> à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.



Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Marques

Les marques déposées indiquées ci-après sont utilisées dans ce mode d'emploi sans autre indication particulière

CalCheck[®], Calimatic[®], Protos[®], Sensocheck[®], Sensoface[®], ServiceScope[®], Unical[®], VariPower[®], Ceramat[®], SensoGate[®], ComFu[®]

sont des marques déposées de Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Allemagne

Memosens® est une marque c

est une marque déposée des sociétés Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Allemagne Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Allemagne

SMARTMEDIA[®] est une marque déposée de Toshiba Corp., Japon

ZigBee™ est une marque de Zigbee Alliance

Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 14163 Berlin


Téléphone : +49 (0)30 - 801 91 - 0 Fax : +49 (0)30 - 801 91 - 200 Internet : http://www.knick.de

knick@knick.de




Aperçu des fonctions

Module FIU 3400-141



Le module FIU 3400-141, qui offre un très large éventail de fonctions, occupe 2 des 3 emplacements du Protos. Par défaut, le module permet de commander la sonde avec un canal de mesure Memosens supplémentaire ou avec le raccordement d'un module radio (ComFu).

Avec les fonctions supplémentaires disponibles en option, il est possible d'activer un deuxième canal pour des sondes Memosens. Le raccordement de sondes d'oxygène Memosens est également possible en activant des fonctions supplémentaires optionnelles. Vous trouverez ci-dessous les indications nécessaires pour accéder rapidement aux descriptions de fonctions correspondantes.



Description

Entrée radio (ComFu).	Page 27
Memosens PH	Page 50
Memosens ORP	Page 75
Memosens OXY	Page 87
Memosens COND	Page 109
CONDI (SE 670)	Page 139

Commande de sonde ... Page 177

Activer le 2ème canal de mesurePage 36



Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 14163 Berlin Deutschland

Dokument-Nr. / Document No. / No. document

EU140106A

.

ahrung / Keeping / Garde en dépôt Jürgen Cammin (KB)

Wir, die / We, / Nous,

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt / diese Produkte, declare under our sole responsibility that the product / products, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits,

Produktbezeichnung / Product identification / Désignation du produit Mess-System Protos® 3400

Protos® 3400 C A) B) 1). Protos® 3400 S A) B) 1) 3400-033 A) B) 3), 3400-035 A) B) 4) 3400-041 A) B) 1), Module PH Module COND

A) B) 1) Module CONDI 3400-051 A) B) 6) Module OXY 3400-067 3400-007 3400-071 A) B) 2) Module OUT A) B) C) 3) Module COMPA 3400-081 3400-085 A) B) 5) 3400-110 A) B) 3) Module COMFF Module PHU A) B) 2) Module PID 3400-121 3400-121 3400-141-2 A) B) 7) Module FIU Module MS 3400-160

auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen: to which this declaration relates is/are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to: auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *)

EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM

Normen / Standards / Normes

A) EN 61326-1: 2006 B) EN 61326-2-3: 2006 c) EN 61326-2-5: 2006

2004/108/EG

Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension

Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées

2006/95/EG

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year in which the CE marking was affixed / L'année d'apposition du marquage CE

1) 2002 2003 2004

2005 5) 2006 ⁶⁾ 2007 7) 2010

EN 61010-1: 2010

Die Sicherheitsihnweise der mitgelieferten Produktiokumentation and zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgesimmten Änderung des Gerätes undloder bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verliert diese Felfalung hie Gültighet. //
The safety instructions are ontained in the documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent and/or the safety instructions are not followed, this declaration becomes void. / Il est impératif de respecter les instructions de sécurité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité, cette déclaration per de si vigueur.

Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Lieu et date d'émission

Berlin, 06.01.2014

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Wolfgang Feucht Geschäftsführer Managing Director

Garantie	2
Renvoi sous garantie	2
Elimination et récupération	2
Marques	2
Utilisation conforme	15
Consignes de sécurité	
Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11	17
Version du logiciel	18
Concept modulaire	19
Description succincte	
Description succincte: Module FRONT	20
Description succincte: Structure des menus	
Description succincte : Module BASE	23
Plaque à bornes	
Mise en place du module	25
Module numérique FIU 3400-141	
Transmission radio avec ComFu	
Équipement terminal côté capteur 'ComFu E'E'	
Exemple de câblage : Électrode de mesure au module pH 900 par câble VP	
Coordinateur radio : ComFu C	
Raccordement ComFu C (câble RS-485)	
Définir le mode radio ("ComFu")	
Raccordement de capteurs Memosens	
Raccordement Memosens (câble RS-485)	
Memosens : 2ème canal de mesure	
Sélection menu	
Structure des menus	
Saisie d'un code d'accès	
Modification d'un code d'accès	
Réglage de l'affichage des mesures	
Programmation : Niveaux d'utilisation	
Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste	
Programmation : Interdiction de fonctions	
Documentation de la programmation	43
Logiciel de configuration et de documentation	

ProgaLog 3000 Version 4 (option)	
Créer une configuration avec "ProgaLog 3000"	48
Programmer le module : Mode de service	
Programmation Memosens PH	
Activer Bande de tolérance cal (Memosens PH)	52
Calibrage / Ajustage Memosens PH	
Ajustage (Memosens PH)	57
Mode de calibrage	
Calibrage en un point	
Calibrage en deux points	58
Calibrage en trois points	
Compensation de température	
La fonction HOLD lors du calibrage	
Détection automatique des tampons Calimatic	
Calibrage avec saisie manuelle des valeurs des tampons	
Calibrage du produit	
Calibrage par saisie des valeurs d'électrodes	
Entretien Memosens PH	
Contrôle capteur	
Compensation de la sonde de température	
Fonctions de diagnostic Memosens PH	
Liste des messages actuels	
Journal de bord	
Contrôle capteur	
Trace calibrage	
Diagramme capteur	
Usure du capteur	
Minuteur de calibrage	
Minuteur de calibrage adaptatif	
Ajustage des tolérances	
Programmation Memosens ORP	
Calibrage / Ajustage Memosens ORP	80

Potentiel redox et électrode hydrogène standard (EHS)	80
Dépendance à la température par rapport à l'électrode hydrogène standard	81
Entretien Memosens ORP	82
Contrôle capteur	
Compensation de la sonde de température	82
Fonctions de diagnostic Memosens ORP	83
Liste des messages actuels	83
Journal de bord	83
Contrôle capteur	84
Trace calibrage	85
Memosens OXY (TAN nécessaire)	
Activer la fonction supplémentaire	
Programmation Memosens OXY	
Calibrage / Ajustage Memosens OXY	
Ajustage Memosens OXY	
Recommandations en matière de calibrage	
La fonction HOLD lors du calibrage	
Calibrage automatique dans l'eau	
Calibrage automatique dans l'air	
Calibrage du produit (par prélèvement d'échantillon)	
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable	
Correction du zéro	
Entretien Memosens OXY	
Contrôle capteur	
Compensation de la sonde de température	
Entretien du capteur	
Diagnostic Memosens OXY	
Contrôle capteur	
Trace calibrage	
Diagramme capteur Oxy	
Contrôle d'usure du capteur	
Programmation Memosens COND	
Courbes de concentration (Memosens COND)	
Tableau de concentrations (Memosens COND)	
Fonction USP (Memosens COND)	116

Calcul du ph (Memosens COND)	. 117
Calculation blocks (Memosens COND)	
Calibrage / Ajustage (Memosens COND)	.123
Ajustage (Memosens COND)	
Compensation de température	.125
La fonction HOLD lors du calibrage	126
Calibrage automatique avec une solution de calibrage standard	.128
Spécification manuelle d'une solution de calibrage	130
Calibrage du produit	
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable	134
Le calibrage des capteurs	135
Entretien Memosens COND	136
Contrôle capteur	.136
Compensation de la sonde de température	
Diagnostic Memosens COND	
Contrôle capteur	.137
Trace calibrage	
Programmation CONDI (capteur SE 670)	
Tableau de concentrations CONDI	
Calibrage / Ajustage CONDI	147
Ajustage CONDI	148
Compensation de température	
La fonction HOLD lors du calibrage	
Calibrage automatique avec une solution de calibrage standard	
Spécification manuelle d'une solution de calibrage	154
Calibrage du produit	
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable	
Correction du zéro CONDI	
Le calibrage des capteurs	
Entretien CONDI	160
Contrôle capteur	
Compensation de la sonde de température	
Diagnostic CONDI	
Contrôle capteur	.161

Programmation générale 163 Journal de bord 163 Réglage usine 163 Programmation de la sortie courant 164 Sorties courant : Caractéristiques 165 Filtre de sortie 167 Signaux NAMUR : Sorties courant 188 Signaux NAMUR : Contacts de commutation 169 Contacts de commutation : Câblage de protection 170 Utilisation des contacts de commutation 171 Contacts de commutation : Informations Sensoface 172 Contact de rinçage 173 Symboles dans l'affichage des mesures 174 Symboles dans l'affichage des mesures 174 Seuil, hystérésis, type de contact 174 Entrées OK1,OK2. Définir le niveau 175 Changement de jeu de paramètres (A, B) par l'entrée OK2 176 Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation 176 Vue d'ensemble des composants système 177 Commande de sonde via le module FIU 3400-141 179 Raccord de la commande de sonde 180 Programmation : Modes de service 181	Trace calibrage	162
Réglage usine163Programmation de la sortie courant164Sorties courant : Caractéristiques165Filtre de sortie167Signaux NAMUR : Sorties courant168Signaux NAMUR : Contacts de commutation169Contacts de commutation : Câblage de protection170Utilisation des contacts de commutation171Contacts de commutation : Informations Sensoface172Contact de rinçage173Symboles dans l'affichage des mesures174Seuil, hystérésis, type de contact174Entrées OK1,OK2. Définir le niveau175Changement de jeu de paramètres (A, B) par l'entrée OK2176Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation176Vue d'ensemble des composants système177Raccord de la commande de sonde180Programmation : Modes de service181Mode "Memosens/Unical-Uniclean"182Programmation de la commande de sonde Unical 9000183Préréglages calibrage Unical 9000183Commande horaire Intervalle fixe185Commande horaire Programme hebdo185Commande horaire Programme hebdo185Commande horaire Programme hebdo185Programmation : Déroulements des programmes186Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non186Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non186Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non187Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non189<	Programmation générale	163
Programmation de la sortie courant	Journal de bord	163
Sorties courant : Caractéristiques	Réglage usine	163
Filtre de sortie	Programmation de la sortie courant	164
Signaux NAMUR: Sorties courant	Sorties courant : Caractéristiques	165
Signaux NAMUR : Contacts de commutation	Filtre de sortie	167
Contacts de commutation : Câblage de protection	Signaux NAMUR: Sorties courant	168
Utilisation des contacts de commutation	Signaux NAMUR : Contacts de commutation	169
Contacts de commutation : Informations Sensoface	Contacts de commutation : Câblage de protection	170
Contact de rinçage	Utilisation des contacts de commutation	171
Symboles dans l'affichage des mesures	Contacts de commutation : Informations Sensoface	172
Seuil, hystérésis, type de contact	Contact de rinçage	173
Seuil, hystérésis, type de contact	Symboles dans l'affichage des mesures	174
Entrées OK1,OK2. Définir le niveau		
Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation		
Vue d'ensemble des composants système177Commande de sonde via le module FIU 3400-141179Raccord de la commande de sonde180Programmation : Modes de service181Mode "Memosens/Unical-Uniclean"182Programmation : Circuit de mesure et Commande de sonde182Programmation de la commande de sonde Unical 9000183Préréglages calibrage Unical 9000184Commande horaire184Commande horaire Intervalle fixe185Commande horaire Programme hebdo185Programmation : Déroulements des programmes186Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non186Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non187Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non188Repos190Mesure, brève, surveillance du milieu non191	Changement de jeu de paramètres (A, B) par l'entrée OK2	176
Vue d'ensemble des composants système177Commande de sonde via le module FIU 3400-141179Raccord de la commande de sonde180Programmation : Modes de service181Mode "Memosens/Unical-Uniclean"182Programmation : Circuit de mesure et Commande de sonde182Programmation de la commande de sonde Unical 9000183Préréglages calibrage Unical 9000184Commande horaire184Commande horaire Intervalle fixe185Commande horaire Programme hebdo185Programmation : Déroulements des programmes186Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non186Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non187Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non188Repos190Mesure, brève, surveillance du milieu non191	Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation	176
Raccord de la commande de sonde		
Programmation: Modes de service	Commande de sonde via le module FIU 3400-141	179
Mode "Memosens/Unical-Uniclean"182Programmation : Circuit de mesure et Commande de sonde182Programmation de la commande de sonde Unical 9000183Préréglages calibrage Unical 9000184Commande horaire184Commande horaire Intervalle fixe185Commande horaire Programme hebdo185Programmation : Déroulements des programmes186Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non186Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non187Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non188Repos190Mesure, brève, surveillance du milieu non191	Raccord de la commande de sonde	180
Programmation : Circuit de mesure et Commande de sonde	Programmation: Modes de service	181
Programmation de la commande de sonde Unical 9000	Mode "Memosens/Unical-Uniclean"	182
Préréglages calibrage Unical 9000	Programmation: Circuit de mesure et Commande de sonde	182
Commande horaire	Programmation de la commande de sonde Unical 9000	183
Commande horaire Intervalle fixe	Préréglages calibrage Unical 9000	184
Commande horaire Programme hebdo	Commande horaire	184
Programmation : Déroulements des programmes	Commande horaire Intervalle fixe	185
Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non	Commande horaire Programme hebdo	185
Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non	Programmation: Déroulements des programmes	186
Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non		
Repos190 Mesure, brève, surveillance du milieu non191		
Mesure, brève, surveillance du milieu non191	Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non	188
	Repos	190
Cal 2 pt., brève, surveillance du milieu non192	Mesure, brève, surveillance du milieu non	191
	Cal 2 pt., brève, surveillance du milieu non	192

Cal 1 pt., breve, surveillance du milleu non	193
Service	194
Configurer le déroulement du programme	195
Attribuer un nom au programme	195
Modifier une étape du programme	
Configurer une fonction	196
Activer la surveillance	
Programmation: Installation	197
Définir la méthode de mesure	198
Commande externe par DCS	
Commande par système de conduite du processus	
Programmes de commande et méthodes de mesure	200
Détection du capteur	201
Immersion bloquée	201
Sonde	
Eau d'arrêt	
Intervalle de contrôle / Intervalle d'entretien	
Configuration de la surveillance du milieu	202
Adaptateur milieu	
Milieux additionnels (2)	203
Mise en service	203
Prévision système (Ceramat, SensoGate)	
Profils de sonde et de référence	205
Création d'un profil de sonde et représentation sur le Protos	205
Paramétrer la prévision système	206
Créer un profil de référence	207
Valeurs de tolérance	208
Liste des messages	
Enregistrement sur carte SmartMedia	
Programmation de la commande de sonde Uniclean 900900	212
Module de mesure	213
Commande horaire	213

Commande horaire intervalle fixe	
Commande horaire Programme hebdo	
Programmation: Déroulements des programmes	
Rinçage, continu	215
Nettoyage, continu	216
Repos	218
Mesure, brève	
Service	220
Modifier une étape du programme	221
Configurer une fonction	221
Programmation: Installation	
Définir la méthode de mesure	
Commande externe par DCS	
Commande par système de conduite du processus (DCS)	224
Programmes de commande et méthodes de mesure	
Détection du capteur	226
Immersion bloquée	226
Sonde	226
Eau d'arrêt	
Intervalle de contrôle / Intervalle d'entretien	
Adaptateur milieu	
Milieux additionnels (2)	
Mise en service	
Entretien Memosens PH	228
Contrôle capteur	228
Compensation de la sonde de température	
Entretien de la sonde par Protos 3400	
Fonctions de diagnostic	
Activer le diagnostic	233
Descriptif poste de mesure	233
Journal de bord	233
Descriptif appareil	234
Diagnostic FIU 3400-141	
Diagnostic Module	
Explorer	235

Diagnostic Memosens PH	236
Diagnostic Module	236
Contrôle capteur (Fig.)	236
Minuteur de calibrage	237
Ajustage des tolérances	237
Contrôle d'usure du capteur	238
Protocole de calibrage	239
Diagramme capteur	239
Statistique	239
Diagnostic Unical 9000	240
Etat Unical	240
Diagramme réseau Unical	240
Diagnostic Uniclean 900	241
Etat Uniclean	241
Entrer des messages de diagnostic comme favoris	242
Liste des messages actuels	244
Messages	245
Messages d'erreur Unical 9000	254
Messages d'erreur Uniclean 900	
Caractéristiques techniques	264
Annexe :	266
Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens PH	266
Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens COND	267
Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens CONDI	1.268
Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens OXY	269
Tableau de tampons Mettler-Toledo	
Tableau de tampons Knick CaliMat	272
Tableau des tampons DIN 19267	273
Tableau des tampons Standard NIST (DIN 19266 : 2000-01)	274
Tampons techniques suivant NIST	
Tableau de tampons Hamilton	276
Tableau de tampons Kraft	277

Tableau de tampons Hamilton A	278
Tableau de tampons Hamilton B	
Tableau des tampons HACH	
Tableau des tampons Ciba	
Tableau des tampons Reagecon	
SW 3400-002 : Jeu de tampons spécifiable	
Index	
Accès rapide	306

Utilisation conforme

Le module est une unité de communication multifonctions dotée de deux interfaces RS-485 parallèles.

Il permet

- le raccordement du module radio ComFu C avec deux canaux radio max.
- le raccordement de max. deux capteurs Memosens
- le raccordement d'un capteur Memosens et d'une commande de sonde Uniclean, Unical

(Les capteurs InduCon sont toujours supportés.)

Le module FIU 3400-141 permet, en mode

- radio (ComFu)
- Memosens / Memosens de faire fonctionner deux capteurs maximum.
 Cela permet la "simulation" de deux modules de mesure.

Attention!

Notez que, de manière générale, si vous utilisez le module FIU 3400-141, il n'est possible de brancher qu'un seul autre module max. dans le Protos 3400!



Consignes de sécurité

Attention!

Ne pas ouvrir le module. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer le module à l'usine.

Si les indications présentes dans le mode d'emploi ne permettent pas de parvenir à un jugement univoque quant à une utilisation sûre de l'appareil, il est impératif de contacter le fabricant pour s'assurer de la possibilité d'utiliser l'appareil dans ces conditions.

A respecter impérativement lors de l'installation :

Avant de mettre le module en place ou de le remplacer, couper l'alimentation!

Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la directive "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", l'élaboration et le traitement de documents électroniques dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont soumis à certaines exigences. Le système modulaire de mesure et d'analyse de la série Protos 3400 remplit les exigences suivant FDA 21 CFR Part 11 par ses caractéristiques suivantes :

Electronic Signature

L'accès aux fonctions de l'appareil est régi et limité par l'identification de l'utilisateur et par des codes d'accès qui peuvent être définis individuellement. Ainsi, il est impossible sans autorisation de modifier les réglages de l'appareil ou de manipuler les résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d'accès permet leur emploi en tant que signature électronique.

Log Audit Trail

Toute modification des réglages de l'appareil peut être enregistrée automatiquement sur la carte SmartMedia dans le log Audit Trail et documentée. L'enregistrement peut être crypté.

Version du logiciel

Module FIU 3400-141

Logiciel de l'appareil Protos 3400

Le module FIU 3400-141 est supporté à partir de la version 8.0 du logiciel.


Logiciel du module FIU 3400-141-2

Version logiciel 3.x

Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module

Lorsque l'appareil est en mode Mesure :

presser la touche menu, aller au menu Diagnostic : Descriptif de l'appareil



Concept modulaire

Appareil de base, Module de mesure, Fonctions supplémentaires.

Le Protos 3400(X) est un système de mesure et d'analyse modulaire évolutif. L'appareil de base (modules FRONT et BASE) possède trois alvéoles que l'utilisateur peut équiper d'une combinaison quelconque de modules de mesure ou de communication. Des fonctions supplémentaires permettent d'élargir la fonctionnalité logicielle de l'appareil. Les fonctions supplémentaires doivent être commandées séparément et sont fournies avec un TAN spécifique à l'appareil pour leur déblocage.

Système modulaire de mesure et d'analyse Protos 3400(X)



Fonctions supplémentaires Activation par TAN spécifique à l'appareil



Modules de mesure

- pH/ORP/température
- O₂/température
- Conductivité inductive/température
- Conductivité conductive/température



Carte SmartMedia Enregistrement des données

ProgaLog 3000 Logiciel Windows® pour la programmation et l'évaluation des données

3 alvéoles

pour l'installation d'une combinaison quelconque de modules de mesure et de communication

Modules de communication

- OUT (sorties de commutation et de courant supplémentaires)
- PID (régulateur analogique et numérique)
- Profibus PA
- · Foundation Fieldbus
- FIU (radio, Memosens, Unical) (le logiciel occupe 2 emplacements)
- Commande de sonde Unical

Documentation

L'appareil de base est fourni avec un CD-ROM comprenant la documentation complète. Les informations produits récentes ainsi que les modes d'emploi des versions logicielles antérieures peuvent être consultés sur le site internet **www.knick.de**.

Description succincte

Description succincte: Module FRONT

4 vis imperdables

pour ouvrir l'appareil (**Attention!** Veiller en fermant l'appareil à ne pas salir le joint entre FRONT et BASE!)



Ecran graphique LCD transflectif.

(240 x 160 points) rétro-éclairé avec lumière blanche, à haute résolution et contrastes prononcés.

Affichage des mesures

Interface utilisateur d'affichage

avec menus en texte clair suivant les recommandations NAMUR
Possibilité de choisir les langues suivantes pour les textes de menus : allemand, anglais, français, italien, suédois / portugais et espagnol.
Menus intuitifs inspirés des standards Windows.

Afficheurs secondaires

2 touches softkey

avec fonctions variables suivant contexte.

LED rouge

indique une défaillance (allumée) ou la nécessité d'un entretien/contrôle fonctionnel (clignote) conformément à NE 44.

LED verte

alimentation électrique OK

Panneau de commande


3 touches de fonction (menu, meas, enter) et 4 touches fléchées pour la sélection menu et l'entrée des données

5 passe-câbles autoétanchéifiants

M20 x 1,5 pour l'alimentation électrique et les signaux

Description succincte: Structure des menus

Les fonctions de base : calibrage, entretien, programmation, diagnostic



6) Certaines fonctions du menu de diagnostic peuvent également

être activées en mode mesure par touche softkey

21


Description succincte: Module FRONT

Vue de l'appareil ouvert (module FRONT)

Emplacement pour carte SmartMedia

- Enregistrement des données

 La carte SmartMedia étend la capacité de l'enregistreur de mesures à
 > 50000 enregistrements.
- Changement de jeu de paramètres La carte SmartMedia permet de stocker 5 jeux de paramètres. Les 2 jeux de paramètres A, B internes peuvent être sélectionnés à distance. Les jeux de paramètres peuvent être transférés d'un appareil sur un autre.
- Extensions de fonctions disponibles sur des modules logiciels supplémentaires, activées au moyen d'un numéro de transaction (TAN)
- · Mises à jour logicielles



Plaques à bornes des modules "cachés"

Tous les modules sont livrés avec une étiquette indiquant la correspondance des contacts. Cette étiquette doit être collée du côté intérieur de la face avant (comme illustré). De cette manière, l'affectation des bornes pour les modules enfoncés plus profondément reste visible.

Changement du module frontal

Retirer le câble d'alimentation électrique et le conducteur de neutre. Pour séparer le module FRONT du module BASE, faire tourner de 90° les vis maintenant la charnière pivotante.

Le joint périphérique

garantit une protection IP 65 et permet de nettoyer/désinfecter l'appareil par pulvérisation. **Attention!** Ne pas salir le joint!

Description succincte: Module BASE

Vue de l'appareil ouvert (module BASE, 3 modules de fonctions sont enfichés)



Composants module

Reconnaissance du module : Plug & play. Possibilité de combiner jusqu'à 3 modules au choix. Des modules d'entrée et de communication sont disponibles.



Remarque

Le module FIU 3400(X)-140/141 autorise un équipement maximal avec un module supplémentaire.

Module BASE

2 sorties courant (affectation libre du paramètre) et 4 contacts de commutation, 2 entrées numériques.

Transformateur à plage élargie VariPower, 20 ... 265 V CA/CC, utilisable sur tous les réseaux électriques usuels dans le monde entier.

Blocs secteur version Ex:

100 ... 230 V CA ou 24 V CA/CC



Avertissement!


Ne pas toucher le bornier, risque de choc électrique!

Remarque importante concernant l'utilisation de la carte SmartMedia

La carte SmartMedia peut être insérée et changée pendant que l'appareil est sous tension. Avant de retirer une carte mémoire, celle-ci doit être fermée dans le menu Entretien. En refermant l'appareil, veiller à ce que le joint soit propre et correctement ajusté.

Plaque à bornes

Plaque à bornes module FIU 3400-141:



Mise en place du module




La connexion et les vis de fixation sont disposées de telle sorte que les borniers de tous les modules restent aisément accessibles. Le passage de câble doit être hermétiquement fermé (protection contre l'infiltration d'humidité).

- 1. Eteindre l'alimentation de l'appareil
- 2. Ouvrir l'appareil (dévisser les 4 vis sur le panneau frontal)
- **3.** Placer le module dans son emplacement (connecteur D-SUB)
- **4.** Visser les vis de fixation du module
- **5.** Raccorder les câbles de signaux
- **6.** Fermer l'appareil, visser les vis du panneau frontal
- 7. Allumer l'alimentation
- **8.** Affecter les paramètres sur l'appareil aux sorties
- **9.** Programmer

Module numérique FIU 3400-141

Le module Protos FIU 3400-141 est doté de quatre interfaces RS-485 à énergie auxiliaire, dont 2 utilisables en parallèle (sauf ComFu) :




- L'interface RS 485 "ComFu" permet d'établir une connexion radio. Cette interface permet d'exploiter deux canaux radio simultanément. Si ComFu est utilisé, aucune autre interface ne peut être exploitée.
- Les interfaces RS 485 "Memosens I" et "Memosens II" permettent d'établir la communication avec un capteur numérique intelligent.
- L'interface RS 485 "Unical" permet de raccorder une commande pour supports rétractables.

Transmission radio avec ComFu



Le module FIU 3400-141 est doté de l'interface RS-485 "ComFu" pour la transmission sans fil de données entre les capteurs et le système de mesure modulaire Protos. "ComFu" est un kit radio ZigBee constitué de deux composants : l'équipement terminal côté capteur, ComFu E, et le coordinateur radio côté appareil de mesure, ComFu C.




Méthode de transmission : ZigBee

ZigBee est une norme de transmission radio dédiée à des applications de surveillance, de détection et de commande économiques sur le plan des coûts et de l'énergie. À l'air libre, la portée du kit radio ZigBee "ComFu" est de 400 m max.


Avec ZigBee, les canaux radio libres sont automatiquement recherchés par le "Coordinateur". La transmission de données s'effectue avec un controle CRC des télégrammes et un cryptage AES 128 bits.

Les modules ZigBee côté capteur communiquent en fonction d'intervalles. Ils ne sont donc actifs que sur une courte période à chaque fois. Le jeu de piles permet d'atteindre une durée de fonctionnement > 1 an (en fonction de la cadence de mesure et de la température extérieure). Le kit radio ZigBee "ComFu" utilise la bande de fréquence 2,4 GHz. Pour ce faire, 16 canaux sont installés, débit de données étant de 250 kBits/s max.:



Équipement terminal côté capteur 'ComFu E'

ComFu E (équipement terminal) est un enregistreur radio de valeurs avec détection automatique du capteur. Les valeurs mesurées et les données du capteur sont envoyées à ComFu C par radio. La commande et la programmation de ComFu E s'effectuent sans câble via le système de mesure Protos. L'intervalle d'envoi des valeurs mesurées peut être configuré librement. Les valeurs mesurées et les messages d'état sont transmis de manière cyclique.



Le commutateur rotatif

permet le réglage des modes ON, OFF et HOLD

Les LED rouge et verte

signalent l'état de fonctionnement, le changement des piles et une préalarme

Connexion au réseau La LED verte flashe toutes les secondes

Mode de mesure normal La LED verte flashe toutes les 4 secondes

HOLD La LED rouge flashe toutes les 4 sec.

Aucune connexion La LED rouge clignote lentement (3 sec.)

Changement de piles La LED rouge flashe 2x toutes les 4 sec.

nécessaire

Le changement des piles

s'effectue en tournant les écrous d'obturation inférieurs vers la droite jusqu'à pouvoir extraire le module du boîtier en inox.

La polarité des piles AA est gravée sur le matériel.

Module de mesure pour le raccordement de capteurs


Des modules de mesure sont disponibles pour les capteurs pH, Redox, Oxy, Cond, ISM et Memosens. Le module de mesure a la forme d'une cartouche qui s'insère facilement dans le ComFu E. Elle est fixée avec des écrous raccords.

ComFu E : Exemple de câblage pH

Exemple de câblage : Électrode de mesure au module pH 900 par câble VP Mesure du pH avec Sensocheck de l'électrode de verre

(capteurs avec Solution Ground)

Module pH 900




Article	Désignation du type / Modèle	N° de commande
Câble VP8-ST	longueur: 3 m	ZU0710
pour capteurs avec Solution Ground Prise VP aux deux extrémités	longueur: 5 m	ZU0711
Thise VI day deay extremites	longueur : 10 m	ZU0712

ComFu E : Exemple de câblage pH

Exemple de câblage : Électrode de mesure au module pH 900 par câble VP Mesure du pH avec Sensocheck de l'électrode de verre (capteurs sans Solution Ground)

Module pH 900



Article	Désignation du type / Modèle	N° de commande
Câble VP8-ST	longueur : 3 m	ZU0761
pour capteurs sans Solution Ground Prise VP aux deux extrémités	longueur: 5 m	ZU0762
Thise VI day dear extremites	longueur : 10 m	ZU0763

Coordinateur radio: ComFu C

Unité d'envoi et de réception côté appareil de mesure

ComFu C (coordinateur) est une unité d'envoi et de réception dotée d'une interface RS-485 pour le module FIU 3400-141. La commande et la programmation s'effectuent via le système de mesure Protos. ComFu C établit un réseau radio et le gère. Une communication bidirectionnelle peut être établie avec deux unités ComFu E max. ComFu C est alimenté via le module FIU 3400-141. Toute défaillance ou perturbation de la transmission des données est détectée par ComFu C et signalée au système de mesure Protos.




Construction étagée

pour une position d'antenne optimale.

Connexion RS-485

pour la communication avec l'unité de commande.


Raccordement ComFu C (câble RS-485)



Définir le mode radio ("ComFu")

Configuration du mode.


Remarque: Mode HOLD actif.



Définir le mode radio ("ComFu")


Configuration du mode.

Remarque: Mode HOLD actif.




Raccordement de capteurs Memosens

Les capteurs Memosens permettent d'enregistrer des données et de numériser le signal de mesure analogique directement dans le capteur. Les capteurs Memosens fournissent non seulement les valeurs de processus à proprement dit, température incluse, mais aussi les données de calibrage, d'ajustage et les données pertinentes pour le processus comme le temps de fonctionnement et des indications sur les conditions extrêmes du processus. Les données de calibrage sont enregistrées dans le capteur, ce qui permet aux capteurs Memosens de procéder aux opérations de calibrage, d'ajustage, de régénération et de nettoyage en laboratoire, à distance du poste de mesure. Au niveau de l'installation, on peut simplement remplacer les capteurs sur place par des capteurs calibrés.



Raccordement Memosens (câble RS-485)




Memosens: 2ème canal de mesure

SW3400-014: Activer le 2ème canal pour les capteurs Memosens

Le raccordement de 2 capteurs Memosens au module FIU 3400-141 requiert la fonction supplémentaire SW3400-014.


Les fonctions supplémentaires sont spécifiques aux appareils. Pour commander une fonction supplémentaire, il est par conséquent nécessaire d'indiquer le numéro de commande de cette fonction de même que le numéro de série du module FRONT. (C'est dans le module FRONT que se trouve la commande système du Protos). Le fabricant indique alors un TAN (numéro de transaction) qui permet de débloquer la fonction supplémentaire.

Le numéro de série du module FRONT




Activer la fonction supplémentaire

Sélection menu : Programmation/Commande système/Déblocage d'options **Remarque :** Le TAN pour le déblocage d'une fonction supplémentaire n'est valable que pour l'appareil portant le numéro de série correspondant (voir page précédente)




Sélection menu

A la mise en marche de l'appareil, celui-ci commence par exécuter une routine de test interne et détecte automatiquement les modules installés. Ensuite il passe en mode Mesure.



Structure des menus



Saisie d'un code d'accès


Entrer le code d'accès

Sélectionner la position du chiffre à l'aide des touches gauche/droite, et saisir le chiffre à l'aide des touches haut/bas.

Confirmer par **enter** une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Modification d'un code d'accès

- Activer la sélection menu (touche menu)
- Sélectionner Programmation
- Niveau spécialiste, entrer le code d'accès
- Sélection Commande système : Entrée code d'accès



Réglage de l'affichage des mesures

Sélection menu: Programmation/Module FRONT/Affichage des mesures

La touche **meas** (1) permet de retourner directement à la mesure depuis n'importe quel niveau de menu.

Tous les paramètres fournis par les modules peuvent être affichés.

Le réglage de l'affichage des mesures est décrit ci-dessous.



Affichage des mesures


Affichage de mesures typique pour pH et température.

Afficheurs secondaires

Les touches softkey permettent de choisir, suivant les composants module, des valeurs supplémentaires à afficher, par exemple la date et l'heure.


Touches softkey

Dans le mode Mesure, les touches softkey permettent de sélectionner des valeurs supplémentaires à afficher ou de commander des fonctions (programmables).



Programmation: Niveaux d'utilisation


Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste **Remarque :** Mode HOLD (programmation : module BASE)



Programmation: Interdiction de fonctions

Niveau spécialiste : Interdiction/autorisation de fonctions pour le niveau d'exploitation

Remarque: Mode HOLD (programmation: Module BASE)



Documentation de la programmation

Pour garantir une grande sécurité des installations et des appareils, les BPL obligent à documenter intégralement tous les réglages des jeux de paramètres. Pour l'enregistrement des réglages de paramètres, un fichier Excel est mis à disposition sur le CD-ROM (compris dans la livraison de l'appareil ou à télécharger sous www.knick.de).



Fig. : Rubrique Téléchargement (Download) sous www.knick.de

Ce fichier Excel contient pour chaque module une fiche technique avec les valeurs des jeux de paramètres réglage usine, jeu de paramètres A et jeu de paramètres B. Consignez dans le tableau vos réglages de jeu de paramètres A ou B. Vous ne pouvez pas modifier les champs grisés sous jeu de paramètres B dans le tableau, car il s'agit de valeurs spécifiques au capteur qui ne sont pas soumises à la commutation entre les jeux de paramètres. Sont valables ici les valeurs inscrites sous jeu de paramètres A.

Documentation de la programmation

A	В	C	D	E	F
1					
2 1.	Poste de mesure :				Accès par point de menu :
3	Protos 3400				
4 1.1.	programmé le / par :				
5	programme programme				
6					
7 2.	Descriptif de l'appareil	Matériel	Logiciel	Numéro de série	Diagnostic / Descriptif appareil
8 2.1.	Panneau de commande 3400-011				Diagnostic / Descriptif appareil / Front
9 2.2.	Module Base 3400-021 :				Diagnostic / Descriptif appareil / BASE
10 2.3.	Module emplacement [] :				Diagnostic / Descriptif appareil / I
11 2.4.	Module emplacement [II] :				Diagnostic / Descriptif appareil / II
12 2.5.	Module emplacement [III] :				Diagnostic / Descriptif appareil / III
13					
14					
15	Module FRONT				
16 3.	Réglages module FRONT	Réglage usine	Jeu de paramètres	Deu de paramètres	В
17 3.1.	Langue :	Français			Programmation (spécialiste) / Module FRONT
18	- Y	•			· · · · ·
19 3.1.1.	Affichage des mesures :				
20	Afficheur principal	2 valeurs principales			Programmation (spécialiste) / Module FRONT / Affichage des mesures
21	1. valeur principale (module/valeur	suivant module			
22	valeur principale (module/valeur	suivant module			
23	Format d'affichage (pH)	хх.хх рН			
24	Angle lecture	Milieu			
25					
26 3.3.	Afficheur secondaire				Réglage par touches softkey, si sélectionné dans le menu Matrice commande
27	Valeur affiché, gauche				
28	Valeur affiché, droite	•			
29					
30 3.4.	Enregistreur de mesure :	Option SW3400-103			Programmation (spécialiste) / Module FRONT / Enregistreur de mesure
31 32	Base de temps (t / pixel) Ralenti (10x)	1 min			
32	Afficher min/max	Non Oui	-	-	
33 34 3.4.1.	Canal 1 : Grandeur de mesure	suivant module			
35 3.4.1.	Début	0.00			
36	Fin	14.00			
37 3.4.2.	Canal 2 : Grandeur de mesure	suivant module			
38	Déhut	-50.0			
39	Fin	150.0			
40		.50.0			
41 75	Enregistreur KI:	Option SW3400-001			Programmation (spécjaliste) / Module FRONT / Enregistreur KI
(() H	Protos 3400 Protos 3400 Options	/ Protos 3400 Tables	/ PH 3400-032 / PH 3	3400-033 / PH 3400-0	95 / FIU_PH 3400-03 <
ereit					

Dans la fenêtre de traitement du fichier Excel, sélectionnez la fiche technique du module dont vous voulez documenter les réglages des jeux de paramètres. Programmez le module sélectionné et tapez les valeurs réglées dans les champs correspondants de la fiche technique du module.

Attention!

Afficheur	Pendant la programmation, le mode "HOLD" est actif
	HOLD. Le contact NAMUR "HOLD" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Comportement des sorties courant programmable : • Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant • Dernière val. mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant • Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA

ProgaLog 3000 Version 4 (option)

Afin de configurer plus aisément votre système de mesure et d'analyse Protos 3400(X), vous pouvez acquérir le logiciel ProgaLog 3000 Version 4. L'interface utilisateur permet de sélectionner les langues du système Protos suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien et suédois ou portugais. Le logiciel est fourni sur un CD-ROM et fonctionne sous Windows® 7 / XP / Vista / 2000. Pour transférer les données de configuration entre votre PC et le Protos 3400, un lecteur de carte SmartMedia est nécessaire.

Configuration avec ProgaLog 3000

Une carte SmartMedia de type carte mémoire doit être insérée dans le système de mesure et d'analyse. Les données de configuration s'inscrivent d'abord sur la carte SmartMedia. Ces données sont ensuite lues, puis traitées par le logiciel ProgaLog 3000.

1. Enregistrement des données de configuration avec le Protos 3400(X)

Programmation/Commande système/Transférer la configuration Avec "Mémoriser configuration", le réglage complet de l'appareil (sauf codes d'accès) est enregistré sur la carte mémoire.

2. Fermeture et retrait de la carte SmartMedia

Refermer la carte, via le menu "Entretien / Fermer carte mémoire", puis la retirer.

3. Lecture de la carte SmartMedia avec "ProgaLog 3000"



Il est possible de lire avec le logiciel ProgaLog 3000 les données de configuration enregistrées sur la carte SmartMedia, via le menu "Fichier / Carte SmartMedia". Tous les paramètres peuvent alors être modifiés dans le PC. Après modification, enregistrer le fichier de configuration sur la carte SmartMedia. Insérer ensuite une nouvelle fois la carte SmartMedia dans le système d'analyse et de mesure Protos 3400(X).

Fig.: ProgaLog 3000, menu: Fichier

ProgaLog 3000 Version 4

4. Edition de données de configuration dans "ProgaLog 3000"

Après avoir chargé les données de configuration, le logiciel affiche une liste des modules présents dans l'appareil et de tous les paramètres de configuration disponibles :





Fig.: ProgaLog 3000, données de configuration

Les paramètres s'affichent selon la structure des modules de l'appareil. Tous les paramètres de configuration peuvent être configurés sur le PC (à l'exception des données "Détails paramètres capteur" prédéfinies pour les capteurs numériques).


Ces données doivent ensuite être enregistrées sur la carte SmartMedia.

ProgaLog 3000 Version 4


Configuration des paramètres (ex. : utilisation d'un contact de commutation) :



En cas d'erreur, le champ de saisie concerné s'affiche sur fond rouge :



5. Enregistrement des données de configuration sur la carte SmartMedia



6. Chargement des données de configuration avec le Protos 3400(X)


Programmation/Commande système/Transférer la configuration

Avec "Charger configuration", le réglage complet de l'appareil (sauf codes d'accès) est enregistré dans le Protos 3400(X).

ProgaLog 3000 Version 4

Créer une configuration avec "ProgaLog 3000"

Le menu "Configurateur" vous permet de pré-configurer un système de mesure et d'analyse Protos 3400(X) complet avec jusqu'à 3 modules sur le PC.




- 1. Dans le champ gauche, sélectionnez votre configuration parmi les éléments de système de mesure modulaire qui vous sont proposés.
- Copiez votre sélection, à l'aide de la touche fléchée "Ajouter" (-->) ou supprimez des éléments de la sélection, à l'aide du symbole (<--).
- 3. Configurez ensuite le système que vous avez assemblé.
- Enregistrez la configuration.
 Vous pouvez par exemple la copier sur une carte mémoire préformatée dans le Protos 3400(X), puis la charger dans des appareils ayant les mêmes composants de module.


Programmer le module : Mode de service

Activer la programmation

Remarque: Mode "HOLD" actif



Remarque: mode HOLD actif




Paramètre	Spécification	Sélection / Plage		
Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Faible	Arrêt, Faible, Moyen, Fort		
Filtre d'entrée	010 s	xxx s (saisie)		
Paramètres capteur				
Sensoface	Marche	Marche, Arrêt		
Surveillance du capteur : détails				
Paramètres du capteur	Auto	- Pente - Zéro - Température - Sensocheck de l'électrode de verre - Temps de réponse - Usure du capteur - Compteur SIP (préréglage : arrêt) - Durée de fonct. capteur (préréglage : arrêt)		
Préréglage calibrage	Préréglage calibrage			
Tampons Calimatic	Knick	Mettler-Toledo, Merck/Riedel, DIN 19267, NIST stan- dard, NIST technique, Hamilton, Kraft, Hamilton A, Hamilton B, Hach, Ciba, Reagecon, tableau		
Contrôle dérive	Standard	Terminer: 1,2 mV/min (interruption après 180 s) Standard: 2,4 mV/min (interruption après 120 s) Approximatif: 3,75 mV/min (interruption après 90 s)		
Surveillance minuteur de cal.	Auto : 0168h	Auto, Arrêt, Individuel		
Minuteur de cal. adaptatif	Arrêt	Arrêt, Marche		
Contrôle bande de tolérance cal.	Arrêt	Arrêt, Marche		
Bande de tolérance cal. zéro	+00.20 pH	(saisie)		
Bande de tolérance cal. pente	+002.0 mV/pH	(saisie)		
CT milieu				
СТ	Arrêt	Arrêt, linéaire, eau ultra-pure, tableau Linéaire: saisir facteur de température +XX.XX%/K Tableau : valeurs CT spécifiables, par pas de 5°C		
Fonction delta				
Fonction delta	Arrêt	Arrêt, pH		
Messages				
Messages valeur pH	Arrêt	Arrêt, limites variables		
Messages valeur mV	Arrêt	Arrêt, limites variables		

Ajustage des tolérances (fonction supplémentaire SW 3400-005): Lors du calibrage, la bande de tolérance contrôle le zéro et la pente et effectue automatiquement un ajustage en cas de sortie de la plage de tolérance. L'enregistrement des paramètres est effectué dans l'enregistreur de bande de tolérance (menu Diagnostic). Pour l'activation, voir page suivante.


Activer Bande de tolérance cal (Memosens PH)

Sélection menu : Programmation/Commande système/Déblocage d'options **Remarque :** Le TAN pour le déblocage d'une fonction supplémentaire n'est valable que pour l'appareil portant le numéro de série correspondant!



CT milieu

Remarque: mode HOLD actif



CT milieu, fonction delta **Remarque:** mode HOLD actif

Compensation de température du milieu

Compensation linéaire de température, température de référence fixe 25 °C


 $pH_{(25 °C)} = pH_M + CT/100 % (25 °C - T_M)$

 $pH_{(25 \, ^{\circ}C)} = pH \text{ compensé à 25 } ^{\circ}C$

 pH_M = pH mesuré (en fonction de la température)


CT = facteur de température [%/K]

T_M = température mesurée [°C]



Messages

Remarque: mode HOLD actif



Remarque : Le mode HOLD est actif pour le module calibré

Les sorties de courant et les contacts de commutation se comportent de la manière programmée

Les données de calibrage sont enregistrées dans le capteur, ce qui permet aux capteurs Memosens de procéder aux opérations de calibrage, d'ajustage, de régénération et de nettoyage en laboratoire, à distance du poste de mesure. Au niveau de l'installation, on peut simplement remplacer les capteurs sur place par des capteurs calibrés.

Calibrage : détermination de l'écart sans réglage
Ajustage : détermination de l'écart avec réglage

Attention:

En l'absence d'ajustage, tout pH-mètre fournit des mesures imprécises ou fausses ! Chaque chaîne de mesure du pH possède son propre point zéro et sa propre pente. Ces deux valeurs changent en raison du vieillissement et de l'usure.

Le pH-mètre doit être ajusté pour déterminer le bon pH avec la chaîne de mesure. La tension délivrée par la chaîne de mesure est corrigée par l'appareil de mesure en fonction du zéro et de la pente de la chaîne de mesure et affichée en valeur de pH. Un ajustage est impératif en cas de changement de la chaîne de mesure!

Manière de procéder

Pour un calibrage, commencer par déterminer l'écart de la chaîne de mesure (zéro, pente). Pour ce faire, plonger la chaîne de mesure dans des solutions tampon dont le pH est parfaitement connu. Le module de mesure mesure les tensions de la chaîne de mesure de même que la température de la solution tampon et calcule automatiquement le zéro et la pente de la chaîne de mesure. Ces valeurs sont consignées dans une trace de calibrage. Avec "Ajustage", les valeurs de calibrage déterminées peuvent être utilisées pour la correction (voir page suivante).

Les paramètres déterminés lors d'un calibrage

Point zéro Il s'agit du pH avec lequel la chaîne de mesure du pH délivre une

tension de 0 mV. Le zéro diffère pour chaque chaîne de mesure et

varie en fonction du vieillissement et de l'usure.

Température La pente de la solution de mesure doit être mesurée, car la mesure

du pH est liée à la température. De nombreuses chaînes de mesure

intègrent une sonde de température.


Pente La pente d'une chaîne de mesure est la variation de tension par

unité de pH. Dans le cas d'une chaîne idéale, elle s'élève à

-59,2 mV/pH.

Ajustage (Memosens PH)

L'ajustage consiste à reprendre les valeurs déterminées lors d'un calibrage. Les valeurs déterminées lors du calibrage pour le zéro et la pente sont entrées dans la trace de calibrage. (Menu Diagnostic / Module FIU 3400-141 / Memosens PH / Trace calibrage). Ces valeurs ne prennent effet, pour le calcul des paramètres, qu'une fois le calibrage terminé avec un ajustage. L'attribution de codes d'accès permet de faire en sorte que les ajustages ne soient effectués que par les personnes autorisées (spécialiste). L'opérateur peut vérifier sur place les valeurs actuelles du capteur par un calibrage et informer le spécialiste en cas d'écarts. La fonction supplémentaire SW 3400-107 peut être utilisée pour l'attribution de codes d'accès et pour un enregistrement intégral "Audit Trail" (enregistrement des données et sauvegarde suivant FDA 21 CFR Part 11).



Mode de calibrage



Dans le cas pour sondes Memosens, les données de calibrage sont mémorisées dans le capteur.

Ceci permet d'utiliser des capteurs précalibrés.

En cas d'utilisation du Protos en laboratoire pour le précalibrage de capteurs, utiliser les méthodes de calibrage décrites plus bas.

Calibrage en un point

La chaîne de mesure est calibrée avec une seule solution tampon.

On obtient ainsi le zéro de la chaîne de mesure, qui sera pris en compte par Protos. Un calibrage en un point se justifie et est acceptable lorsque les valeurs à mesurer sont proches du zéro de la chaîne de mesure, de sorte que la modification de la pente de la chaîne de mesure n'a pas grande importance.

Calibrage en deux points

La chaîne de mesure est calibrée avec deux solutions tampon.

Ceci permet de déterminer le zéro et la pente de la chaîne de mesure, lesquels seront pris en compte par Protos dans le calcul de la valeur mesurée. Un calibrage en deux points est nécessaire lorsque

- la chaîne de mesure a été changée,
- le pH mesuré couvre une plage importante,
- le pH mesuré s'écarte beaucoup du zéro de la chaîne de mesure,
- · le pH doit être mesuré de manière très précise,
- la chaîne de mesure est soumise à une forte usure.

Calibrage en trois points

La chaîne de mesure est calibrée avec trois solutions tampon.

Le calcul du zéro et de la pente se fait par une droite de compensation selon la norme DIN 19268.

Calibrage / Ajustage

Compensation de température

Compensation de température pendant le calibrage

La mesure de la température de la solution tampon est importante pour deux raisons : La pente de la chaîne de mesure du pH est liée à la température. La tension mesurée doit par conséquent être corrigée en fonction de la température.

Le pH de la solution tampon est lié à la température. Il faut par conséquent connaître la température de la solution tampon lors du calibrage afin de pouvoir relever dans la table des tampons la valeur effective du pH.


Compensation automatique de température




Le Protos mesure la température de la solution tampon au moyen de la sonde de température intégrée dans le capteur Memosens.

La fonction HOLD lors du calibrage

Comportement des sorties de signaux et de commutation lors du calibrage





Détection automatique des tampons Calimatic

Détection automatique des tampons (Calimatic)

Lors du calibrage automatique avec Knick Calimatic, la chaîne de mesure est plongée dans une, deux ou trois solutions tampon. Protos détecte automatiquement la valeur nominale du tampon à l'aide de la tension de la chaîne de mesure et de la température mesurée. L'ordre des solutions tampon est sans importance, mais elles doivent faire partie du jeu de tampons défini lors de la programmation.


Calimatic tient compte de l'effet de la température sur la valeur du tampon. Toutes les données de calibrage sont converties à une température de référence de 25 °C.


Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!

N'utilisez que des solutions tampon neuves et non diluées, extraites du jeu de tampons programmé!





Calibrage avec saisie manuelle des valeurs des tampons

Calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampon

Pour le calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampons, la chaîne de mesure est plongée dans une, deux ou trois solutions tampons.

Protos affiche la température mesurée.

Les valeurs des tampons corrigées en fonction de la température doivent ensuite être entrées manuellement. A cet effet, relevez la valeur du tampon correspondant à la température affichée dans la table des tampons (par exemple sur le flacon).

Procédez à une interpolation pour les températures intermédiaires.

Toutes les données de calibrage sont converties à une température de référence de 25 °C.


Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!

N'utilisez que des solutions tampon neuves non diluées!

Menu	Afficheur	Entrée manuelle
cal	##LD	Sélection : Entrée manuelle Option : Changement de capteur Affichage : Temp. calibrage Sauisie de la 1e valeur tampon Suite avec softkey ou enter
	☐ Entrée manuelle Plonger capteur dans 1er tampon! puis démarrer calibrage.	Sortir et rincer la chaîne de mesure (Avertissement : ne pas frotter ! Risque de charge électrostatique !), ensuite, plonger dans la 1e solution tampon. Lancer avec la touche softkey ou enter.





Calibrage du produit

Calibrage du produit (par prélèvement d'échantillon)

Lorsqu'il n'est pas possible de retirer la chaîne de mesure, par ex. pour des raisons de stérilité, le zéro de la chaîne de mesure peut être calibré par "prélèvement d'échantillon". Le Protos enregistre la valeur mesurée. Directement après, un échantillon est prélevé. Le pH de l'échantillon est mesuré en laboratoire ou sur place à l'aide d'un pH-mètre à pile. La valeur de comparaison est ensuite saisie dans le système de mesure. Le Protos calcule le zéro de la chaîne de mesure à partir de la différence entre la valeur mesurée et la valeur de comparaison (cette méthode ne permet que le calibrage en un point).

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (BASE). Attention! Le pH de l'échantillon est lié à la température. La mesure comparative doit par conséquent être effectuée à la même température que celle affichée pour l'échantillon. Pour cela, il est recommandé de transporter l'échantillon dans un récipient isolant. Le pH de l'échantillon peut également être faussé par l'échappement de substances volatiles.





Calibrage par saisie des valeurs d'électrodes

Saisie des valeurs d'électrodes

Saisie des valeurs pour le zéro, la pente et la tension d'intersection des isothermes d'une chaîne de mesure. Les valeurs doivent être connues, donc par ex. avoir été déterminées auparavant en laboratoire.

Attention! La saisie d'une tension d'intersection des isothermes U_{is} vaut également pour les processus de calibrage.

- Calimatic
- Entrée manuelle et
- Calibrage du produit

Pour l'explication de la tension d'intersection des isothermes, voir page 69.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (BASE).


Menu	Afficheur	Saisie des valeurs
tal cal	□ Saisie des valeurs □ Après changement de capteur, faire un premier ajustage pour statistique! □ Changement de capteur Zéro +07.00pH Pente 058.0 mV/pH Tension isotherme +0000 mV Retour	Choisir: Saisie des valeurs d'électrodes Sortir la chaîne de mesure et mettre en place une chaîne de mesure préalable- ment mesurée. Activer "Changement de capteur". Saisir des valeurs pour • Zéro • Pente • Tension isotherme Retour avec la softkey ou à la mesure avec meas

Tension d'intersection des isothermes

Le point d'intersection des isothermes est le point d'intersection de deux droites de calibrage à deux températures différentes. La différence de tension entre le zéro de la chaîne de mesure et ce point d'intersection est la tension d'intersection des isothermes "Uis".

Elle peut entraîner des erreurs de mesure dues à la température, qui peuvent toutefois être compensées par la programmation de la valeur "Uis".

• Ces erreurs de mesure sont évitées par le calibrage à la température de mesure ou à une température constante régulée.



Fonctions de surveillance du calibrage


Protos possède de nombreuses fonctions qui surveillent le bon déroulement des calibrages et l'état de la chaîne de mesure. Ceci autorise une documentation pour l'assurance qualité suivant la norme ISO 9000 et les BPL/BPF.

- Sensocheck surveille l'état de la chaîne de mesure en mesurant l'impédance de l'électrode de verre et de l'électrode de référence.
- La réalisation régulière du calibrage peut être surveillée par le minuteur de calibrage.
- Minuteur de calibrage adaptatif raccourcit automatiquement l'intervalle de calibrage en cas de sollicitation intense de la chaîne de mesure
- Le protocole de calibrage (BPL/BPF) fournit toutes les valeurs significatives du dernier calibrage et ajustage.
- La statistique montre l'évolution des paramètres de la chaîne de mesure lors des trois derniers calibrages par rapport au premier calibrage.
- Le journal de bord indique la date et l'heure d'un calibrage effectué.

Entretien Memosens PH


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température

Remarque: mode HOLD actif



Fonctions de diagnostic Memosens PH

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic




Diagnostic Memosens PH

Contrôle capteur, Trace calibrage

Menu	Afficheur	Contrôle capteur, Trace calibrage
diag	7.00 pH 22.3 °C Contrôle capteur Entrée pH Température Impédance verre (25 °C) Retour	Contrôle capteur Affiche les mesures fournies par le capteur à cet instant. Fonction importante de diagnostic et de validation.
	Trace calibrage Ajustage act. Type de capteur N° de série Point zéro Pente Retour Tour de salibrage Ajustage act. 23.05.10 15:35 SE 555/1-NMSN Of de série 9350111 Calimatic Point zéro 058.7 mV/pH Retour Données de calibrage	Trace calibrage Valeurs du dernier ajustage/calibrage (élaboration de la documentation selon la norme ISO 9000 et BPL/BPF) (date, heure, déroulement du calibrage, zéro et pente, tension d'intersection des isothermes, données relatives aux tampons de calibrage et aux temps de réponse)


Diagnostic Memosens PH

Diagramme en filet du capteur pH, usure du capteur




Diagnostic Memosens PH

Minuteur de calibrage, Minuteur de calibrage adaptatif, Ajustage des tolérances




Configurer mode et paramètre (ORP).

Remarque: mode "HOLD" actif



Un capteur Memosens raccordé est signalé sur l'afficheur, immédiatement après le redémarrage du système :




Tous les paramètres propres au capteur sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure. C'est le cas de la plage de mesure, du zéro et de la pente du capteur par exemple. La mesure s'effectue immédiatement sans autre forme de programmation, la température mesurée est enregistrée simultanément.

Les capteurs Memosens mesurés au préalable peuvent être mis en service immédiatement par "Plug & Measure" sur l'appareil sans calibrage.

Le symbole Memosens apparaît sur l'afficheur tant qu'un capteur Memosens est raccordé.


Remarque: mode HOLD actif



Paramètre	Spécification	Sélection / Plage		
Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Arrêt	Marche, Arrêt		
Paramètres capteur				
Sensoface	Marche	Marche, Arrêt		
Surveillance du capteur : détails				
Paramètres du capteur		Spécification des cycles SIP et de la durée de fonctionnement du capteur		
Préréglage calibrage				
Surveillance minuteur de calibrage	Auto: 0168h	Auto, Arrêt, Individuel		
Contrôle ORP	Temps de contrôle 10 s Différence de contrôle 10 mV	Arrêt, Marche		
Fonction delta				
Fonction delta	Arrêt	Arrêt, ORP		
Messages				
Messages Valeur ORP	Arrêt	Arrêt, limites variables		


Fonction delta

Remarque: mode HOLD actif



Messages

Remarque: mode HOLD actif



Calibrage / ajustage ORP

Calibrage / ajustage ORP

La tension d'une chaîne de mesure du redox peut être ajustée à l'aide d'une solution tampon redox. Pour ce faire, l'on calcule la différence entre la tension mesurée et la tension de la solution de calibrage. Cette différence de tension est indiquée sur le récipient de la solution de calibrage et se définit comme étant la tension entre l'électrode redox et une électrode de référence précise. La différence déterminée est mémorisée dans le capteur Memosens.

Exemples: 220 mV Pt contre Ag/AgCl/KCl 3 mol/l

427 mV Pt contre EHS

Lors de la mesure, cette différence est additionnée à la tension mesurée.

 $mV_{ORP} = mV_{mes} + \Delta mV$

mV_{ORP} = tension redox affichée (mesure ORP)

mV_{mes} = tension de la chaîne de mesure directe (entrée ORP, voir contrôle capteur)


ΔmV = valeur delta, fournie par l'appareil lors du calibrage

Potentiel redox et électrode hydrogène standard (EHS)

Le potentiel redox peut également être calibré automatiquement par rapport à l'électrode hydrogène standard (EHS). L'évolution de la température de l'électrode de référence est automatiquement prise en compte.

Type d'électrode de référence :

Ag/AgCl, KCl 3 mol/l (argent/chlorure d'argent)




Dépendance à la température par rapport à l'électrode hydrogène standard

Température [°C]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]
0	224
10	217
20	211
25	207
30	203
40	196
50	188
60	180
70	172
80	163

Entretien Memosens ORP


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température

Remarque: mode HOLD actif




Fonctions de diagnostic Memosens ORP

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic



Diagnostic Memosens ORP

Contrôle du capteur



Diagnostic Memosens ORP

Trace calibrage

Menu	Afficheur	Trace calibrage
⊘ _{diag}	Trace calibrage Ajustage act. 23.05.10 15:35 Désignation du capteur CPS72D-7PB21 N° de série 9350111 Décalage zéro 136 mV Tampon redox 227 mV Valeur delta 1 mV Retour Données de calibrage	Trace calibrage Valeurs du dernier ajustage/calibrage (élaboration de la documentation selon la norme ISO 9000 et BPL/BPF) (date, heure, déroulement du calibrage, zéro, infor- mations concernant le tampon redox, et nombre de calibrages effectués)

Memosens OXY (TAN nécessaire)


SW3400-015: mesure d'oxygène

SW3400-016: mesure de traces d'oxygène

Le raccordement de capteurs Memosens OXY au module FIU 3400-141 requiert la fonction supplémentaire SW3400-015. Pour mesurer les traces d'oxygène, la fonction supplémentaire SW3400-016 est requise.


Les fonctions supplémentaires sont spécifiques aux appareils. Pour commander une fonction supplémentaire, il est par conséquent nécessaire d'indiquer le numéro de commande de cette fonction de même que le numéro de série du module FRONT. (C'est dans le module FRONT que se trouve la commande système du Protos). Le fabricant indique alors un TAN (numéro de transaction) qui permet de débloquer la fonction supplémentaire.

Le numéro de série du module FRONT



Activer la fonction supplémentaire


Sélection menu : Programmation/Commande système/Déblocage d'options **Remarque :** Le TAN pour le déblocage d'une fonction supplémentaire n'est valable que pour l'appareil portant le numéro de série correspondant (voir page précédente).




Configurer mode et paramètre (Oxy).

Attention: la fonction doit être activée par TAN

Remarque: mode "HOLD" actif



Un capteur Memosens raccordé est signalé sur l'afficheur, immédiatement après le redémarrage du système :




Tous les paramètres propres au capteur sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure. C'est le cas de la plage de mesure, du zéro et de la pente du capteur par exemple. La mesure s'effectue immédiatement sans autre forme de programmation, la température mesurée est enregistrée simultanément.

Les capteurs Memosens mesurés au préalable peuvent être mis en service immédiatement par "Plug & Measure" sur l'appareil sans calibrage.

Le symbole Memosens apparaît sur l'afficheur tant qu'un capteur Memosens est raccordé.

Remarque: mode HOLD actif.




Remarque: mode HOLD actif.

Paramètre	Spécification	Sélection / Plage			
Filtre d'entrée	Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Faible	Arrêt, Faible, Moyen, Fort			
Filtre d'entrée	010 s	xxx s (saisie)			
Paramètres capteur					
Mesure dans des	Liquides	Liquides, Gaz			
Sensoface	Marche	Marche, Arrêt			
Surveillance du capteur : détail	s				
Paramètres du capteur		Spécification des cycles SIP et de la durée de fonctionnement du capteur			
Préréglage calibrage					
Calibrage du produit	%Air	Sat (%Air), Conc (mg/l, μg/l, ppm, ppb),			
		p´ (mmHg, mbar)			
Minuteur de calibrage					
- Surveillance	Auto	Arrêt, Auto, Individuelle			
- Minuteur calibrage	0000 h	Auto : 168 h, ou à saisir (xxxx h)			
Correction de pression					
Transducteur pression	Absolu	Absolu			
Entrée I	4 20 mA	0 20 mA / 4 20 mA			
Début 0(4) mA	0000 mbar	xxxx mbar			
Fin 20 mA	9999 mbar	xxxx mbar			
Pression pend. mesure	manuelle	manuelle (préréglage 1013 mbars), externe			
Pression pend. cal.	manuelle	manuelle (préréglage 1013 mbars), externe			
Correction de salinité					
Entrée	Salinité	Salinité, chlorinité, conductivité (au choix 00.00 g/kg ou 0.000 μS/cm)			
Messages liquide (messages Gaz assortis d'un astérisque)					
Messages saturation % Air	Arrêt	Arrêt, Limites variables			
Messages saturation %O ₂	Arrêt	Arrêt, Limites variables			
Messages concentration*	Arrêt	Arrêt, Limites variables			
Messages pression partielle*	Arrêt	Arrêt, Limites variables			

Messages

Remarque: mode HOLD actif



Remarque : Le mode HOLD est actif pour le module calibré, les sorties de courant correspondent à la programmation.



Dans le cas des capteurs Memosens, les données de calibrage sont mémorisées dans le capteur.

Ceci permet d'utiliser des capteurs précalibrés.

En cas d'utilisation du Protos en laboratoire pour le précalibrage de capteurs, utiliser les méthodes de calibrage décrites plus bas.

Possibilités de calibrage/ajustage

- Calibrage automatique dans l'eau/l'air
- Calibrage du produit (saturation/concentration/pression partielle)
- Saisie des valeurs
- · Correction du zéro

Calibrage : détermination de l'écart sans réglage
 Ajustage : détermination de l'écart avec réglage

Attention:

En l'absence d'ajustage, tout O-mètre fournit des mesures imprécises ou fausses ! Un calibrage s'impose après le remplacement du capteur, de l'électrolyte ou de la membrane du capteur.

Les valeurs déterminées doivent être reprises par un ajustage pour le calcul des paramètres (affichage des mesures, signaux de sortie)!

Manière de procéder

Chaque capteur d'oxygène possède sa propre pente et son propre zéro. Ces deux valeurs changent par exemple en raison du vieillissement. Afin d'obtenir une précision suffisante de la mesure de l'oxygène, il faut donc effectuer régulièrement une adaptation aux caractéristiques du capteur (ajustage).

Remplacement du capteur (premier calibrage)

Un premier calibrage doit être effectué lorsque le capteur, l'électrolyte ou la membrane du capteur a été remplacé. Lors du premier calibrage, les paramètres du capteur sont mémorisés comme valeurs de référence pour la statistique.

Dans "Statistique" du menu Diagnostic, les différences de point zéro, de pente, de température de calibrage, de pression de calibrage et de temps de réponse sont affichées pour les trois derniers calibrages, par rapport aux valeurs de référence du premier calibrage. Cela permet d'évaluer la dérive et le vieillissement du capteur.


Ajustage Memosens OXY

L'ajustage consiste à reprendre les valeurs déterminées lors d'un calibrage. Les valeurs déterminées lors du calibrage pour le zéro et la pente sont entrées dans la trace de calibrage (fonction Trace de calibrage, dans le menu Diagnostic pour Memosens OXY). Ces valeurs ne prennent effet, pour le calcul des paramètres, qu'une fois le calibrage terminé avec un ajustage.

L'attribution de codes d'accès permet de faire en sorte que les ajustages ne soient effectués que par les personnes autorisées (spécialiste).

L'opérateur peut vérifier sur place les valeurs actuelles du capteur par un calibrage et informer le spécialiste en cas d'écarts.

La fonction supplémentaire SW 3400-107 peut être utilisée pour l'attribution de codes d'accès et pour un enregistrement intégral "Audit Trail" (enregistrement des données et sauvegarde suivant FDA 21 CFR Part 11).



Ajustage Memosens OXY

Recommandations en matière de calibrage

Un calibrage à l'air est toujours recommandé. Par rapport à l'eau, l'air est un milieu de calibrage facile à mettre en oeuvre, stable et donc sûr. Le capteur doit toutefois être démonté pour un calibrage dans l'air. Dans certains processus, il n'est pas possible de démonter le capteur pour le calibrage. Il convient alors de calibrer directement dans le milieu (par ex. par apport d'air).

En revanche, il est plus avantageux pour les applications où est mesurée la concentration de calibrer à l'air.


Combinaison paramètre / mode de calibrage souvent utilisée


Mesure	Calibrage
Saturation	Eau
Concentration	Air

Si la température du milieu de calibrage et celle du milieu de mesure sont différentes, le capteur doit rester quelques minutes dans chacun des milieux avant et après le calibrage pour fournir des valeurs stables. Le type d'enregistrement de la pression de calibrage doit être préréglé au niveau de la programmation

La fonction HOLD lors du calibrage

Comportement des sorties de signaux et de commutation lors du calibrage





Calibrage automatique dans l'eau


Calibrage automatique dans l'eau


La correction de la pente est réalisée avec la valeur de saturation (100 %) par rapport à la saturation en air.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!

Veiller à avoir un balayage suffisant du capteur (voir les caractéristiques techniques des capteurs d'oxygène)! Le fluide de calibrage doit être en équilibre par rapport à l'air. L'échange d'oxygène entre l'eau et l'air ne se fait que très lentement. Il s'écoule par conséquent un temps relativement long avant que l'eau ne soit saturée par l'oxygène atmosphérique. Si la température du milieu de calibrage et celle du milieu de mesure sont différentes, le capteur a besoin d'une durée d'équilibrage de quelques minutes avant et après le calibrage.





Calibrage / Ajustage

Calibrage automatique dans l'air


Calibrage automatique dans l'air


La correction de la pente est réalisée avec la valeur de saturation (100 %), par analogie avec la saturation de l'eau avec l'air. Ce calcul analogique, qui s'applique uniquement à l'air saturé en vapeur d'eau (100 % d'humidité relative) mais qui est souvent calibré avec l'humidité restreinte de l'air, requiert la valeur d'humidité relative de l'air utilisé pour le calibrage. Lorsque l'humidité relative de l'air utilisé pour le calibrage n'est pas connue, il convient de tenir compte des valeurs approchées indicatives suivantes pour un calibrage suffisamment précis :

- Air ambiant : 50 % humidité rel. (valeur moyenne)
- Gaz en bouteille (air synthétique) : 0 % humidité rel.

Attention!

La membrane du capteur doit être sèche. Lors du calibrage, la température et la pression doivent rester constantes. Si la température du milieu de calibrage et celle du milieu de mesure sont différentes, le capteur a besoin d'une durée d'équilibrage de quelques minutes avant et après le calibrage.





Calibrage du produit (saturation, concentration, pression partielle [hPa, mmHg] – préréglage dans le menu Programmation / préréglage cal.)


Calibrage du produit (par prélèvement d'échantillon)


Lorsqu'il n'est pas possible de retirer le capteur, par ex. pour des raisons de stérilité, la pente du capteur peut être calibrée par "prélèvement d'échantillon". Le Protos enregistre la valeur mesurée actuelle de saturation. Tout de suite après, on détermine une valeur de comparaison par ex. à l'aide d'un appareil portable. La valeur de comparaison est ensuite saisie dans le système de mesure. Le Protos calcule la pente du capteur à partir de la différence entre la valeur mesurée et la valeur de comparaison. Si les valeurs de saturation sont faibles, le Protos corrige le zéro et si elles sont élevées, il corrige la pente.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!

La valeur de comparaison doit être mesurée dans des conditions de température et de pression proches du processus.






Saisie des données des capteurs mesurées au préalable

Saisie des données des capteurs mesurées au préalable

Saisie des valeurs de pente et du zéro d'un capteur, à 25 $^{\circ}$ C et 1013 mbar.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).


Pente = courant du capteur avec 100 % d'oxygène atmosphérique, 25 °C, 1013 mbar



Correction du zéro

Correction du zéro


Pour mesurer les traces au-dessous de 500 ppb un calibrage du zéro est recommandé. Si une correction du zéro est effectuée, le capteur doit rester durant au moins 10 à 60 minutes dans le milieu de calibrage (avec des milieux contenant du CO₂ au moins 120 min), pour obtenir des valeurs les plus stables possibles, sans dérive. L'appareil n'effectue pas de contrôle de la dérive lors de la correction du zéro.



Entretien Memosens OXY


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température, entretien du capteur

Remarque: Mode HOLD actif




Diagnostic Memosens OXY

Contrôle capteur



Diagnostic Memosens OXY


Trace calibrage, Diagramme capteur Oxy, Contrôle d'usure du capteur




Programmation Memosens COND

Configurer mode et paramètre (conductivité).

Remarque: mode "HOLD" actif



Un capteur Memosens raccordé est signalé sur l'afficheur, immédiatement après le redémarrage du système :




Tous les paramètres propres au capteur sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure. La mesure s'effectue immédiatement sans autre forme de programmation, la température mesurée est enregistrée simultanément.

Les capteurs Memosens mesurés au préalable peuvent être mis en service immédiatement par "Plug & Measure" sur l'appareil sans calibrage.

Le symbole Memosens apparaît sur l'afficheur tant qu'un capteur Memosens est raccordé.

Programmation Memosens COND


Remarque: mode HOLD actif




Programmation Memosens COND

Paramètre	Spécification	Sélection / Plage		
Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Arrêt	Marche, Arrêt		
Paramètres capteur				
Sensoface	Marche	Marche, Arrêt		
Surveillance du capteur : détails	5			
Constante de cellule	Auto	Auto, Spécifique		
Sensocheck	Arrêt	Arrêt, Marche (Messages Arrêt/Défaillance/Nécessité d'entretien)		
Compteur CIP	Arrêt	0, nombre max. de cycles		
Compteur SIP	Arrêt	0, nombre max. de cycles		
Durée de fonct. capteur	Arrêt	Spécification, max. 9999 d		
Préréglage calibrage				
Solution cal	NaCl Sat	NaCl 0.01 m : 1183 μS/cm NaCl 0.1 m : 10,683 mS/cm NaCl Sat : 251.3 mS/cm KCl 0.01 m : 1413 μS/cm KCl 0.1 m : 12.88 mS/cm KCl 1m : 111.80 mS/cm		
Calibrage sur échantillon	sans CT	sans CT, avec CT		
CT milieu				
CT en compte	Arrêt	Arrêt, linéaire, EN27888, eau ultra-pure Eau ultra-pure : Impuretés NaOH, NaCl, HCl, NH ₃		
Concentration				
Concentration	Arrêt	$\begin{array}{l} \text{Marche, Arrêt} \\ \text{Milieu:} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \ (0 \dots 30 \ \%) \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \ (32 \dots 84 \ \%) \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \ (92 \dots 99 \ \%) \\ \text{HNO}_3 \ (0 \dots 30 \ \%) \\ \text{HNO}_3 \ (0 \dots 30 \ \%) \\ \text{HO}_3 \ (35 \dots 96 \ \%) \\ \text{HCI} \ (0 \dots 18 \ \%) \\ \text{HCI} \ (0 \dots 18 \ \%) \\ \text{HCI} \ (22 \dots 39 \ \%) \\ \text{NaOH} \ (0 \dots 14 \ \%) \\ \text{NaOH} \ (18 \dots 50 \ \%) \\ \text{NaCI} \ (0 \dots 26 \ \%) \\ \text{Tableau} \end{array}$		
Messages				
Messages	Température : Limites appareil max.	Conductivité, résistance spécifique, concentration, température, salinité. Pour tous, surveillance réglable : Arrêt, limites appareil max. ou variables)		
Fonction USP				

Courbes de concentration (Memosens COND)



Courbes de concentration (Memosens COND)



Courbes de concentration (Memosens COND)





Tableau de concentrations (Memosens COND)

Sélection menu : Programmation/Commande système/Tableau concentration Indication d'une solution de concentration spéciale pour la mesure de conductivité

Tableau de concentrations

Pour une solution spécifique au client, 5 valeurs de concentration A à E peuvent être entrées dans une matrice avec 5 valeurs de température 1 à 5 à spécifier. Pour ce faire, commencer par indiquer les 5 valeurs de température puis les conductivités correspondantes pour chacune des concentrations A à E.

Ces solutions sont alors disponibles en plus des solutions standards spécifiées de manière fixe sous la désignation "Tableau".




La sélection du tableau de concentrations se fait dans le menu :

 $Programmation/Module\ COND/Concentration = OUI\ /\ Milieu = Tableau.$

Fonction USP (Memosens COND)

Surveillance de l'eau ultra-pure dans l'industrie pharmaceutique (Réglage: Programmation Memosens COND)



Fonction USP, définir la sortie de commutation

En présence d'un Memosens COND, l'une des sorties de commutation libres de potentiel du module BASE (K1, K2 ou K3) peut être affectée à la fonction USP.

- Sélectionner Programmation, ensuite :
- Niveau spécialiste (HOLD activé!)
- Module BASE : Définir l'utilisation du contact


La valeur USP peut être programmée comme paramètre USP% (pour l'afficheur, la sortie courant, le seuil, l'enregistreur de mesure)

La conductivité de l'eau ultra-pure dans l'industrie pharmaceutique peut être surveillée en ligne conformément à la directive "USP" (US Pharmacopeia), chapitre 645 "Water Conductivity".

Elle est mesurée sans compensation de la température et comparée à des valeurs seuils. L'eau peut être utilisée sans procéder à des tests supplémentaires lorsque la conductivité se situe en deçà du seuil USP.

Seuil réduit :

Le seuil USP peut être réduit jusqu'à 10% (programmation).




Fonction USP. Diagnostic

- Memosens COND
- Fonction USP: représentation du seuil USP, du seuil réduit et de la conductivité

Sélectionner Programmation, ensuite :

Memosens COND: fonction USP

Sélectionner diagnostic, ensuite :



Retour

Calcul du pH (Memosens COND)


Remarque: 2 capteurs Memosens COND sont nécessaires

Calcul du pH à partir d'une double mesure de la conductivité

Dans le cas de la surveillance de l'eau alimentant les chaudières dans les centrales énergétiques, le pH peut être calculé à partir d'une double mesure de la conductivité. La conductivité de l'eau alimentaire est alors mesurée avant et après l'échangeur d'ions. Cette méthode souvent utilisée de mesure indirecte du pH nécessite relativement peu d'entretien et offre l'avantage suivant : une mesure pure du pH dans l'eau ultra-pure est très critique. L'eau alimentaire de chaudière est un milieu pauvre en ions. Ceci implique le recours à une électrode spéciale, qui nécessite un calibrage permanent, et dont la durée de vie est généralement réduite.

Fonction

Deux capteurs Memosens COND sont raccordés au module FIU 3400-141 pour la mesure de la conductivité avant et après l'échangeur d'ions. A partir des deux valeurs mesurées de conductivité, un "Calculation Block" calcule la concentration en soude caustique et le pH en appliquant les formules de calcul ci-après :



Calcul de la concentration en soude caustique / pH:

$$c(NaOH) = \frac{COND1- 1/3 COND2}{243} pH = 11+log[c(NaOH)]$$

Calcul du pH (Memosens COND)

Plages de pH recommandées :

 10 ± 0.2 pour une pression de service < 136 bars et 9.5 ± 0.2 pour une pression de service > 136 bars




Figure:
Conditionnement de l'eau des chaudières à circulation naturelle avec de l'hydroxyde de sodium.
Relation entre le pH et la conductivité mesurée avant et après l'échangeur de cations.
Source: Annexe à la directive VGB eau alimentaire de chaudière, eau de chaudière et vapeur des générateurs de vapeur au-delà d'une pression de service admissible de 68 bars (VGB-R 450 L), édition 1988

Calculation blocks (Memosens COND)

Sélection menu : Programmation/Commande système/Calculation blocks Conversion de paramètres existants en de nouveaux paramètres

Calculation blocks

Un module de conversion comprend deux modules de mesure avec toutes leurs valeurs mesurées comme valeurs d'entrée. L'état général de l'appareil (signaux NAMUR) est également repris. Les paramètres existants servent à calculer la différence.

Sorties courant

Toutes les sorties courant peuvent être programmées en vue de la sortie des nouveaux paramètres calculés par les calculation blocks.


Affichage des mesures

Tous les nouveaux paramètres sont visualisables aussi bien en tant que valeur mesurée principale qu'en tant que valeur mesurée secondaire.


Régulateur

Des fonctions de régulation ne sont pas proposées.

Fonctionnement du module de mesure




Fonctionnement du module de conversion (calculation block)




Activer les calculation blocks (Memosens COND)

Sélection menu : Programmation/Commande système/Calculation blocks Affectation de 2 capteurs Memosens COND à des calculation blocks



Programmer un calculation block

Sélection menu : Programmation/Commande système/Sélection calculation block Définition du paramètre à calculer



Remarque: mode HOLD actif pour le module calibré

Les sorties de courant et les contacts de commutation se comportent de la manière programmée



Dans le cas des capteurs Memosens, les données de calibrage sont mémorisées dans le capteur.

Ceci permet d'utiliser des capteurs précalibrés.

En cas d'utilisation du Protos en laboratoire pour le précalibrage de capteurs, utiliser les méthodes de calibrage décrites plus bas.

Calibrage : détermination de l'écart sans réglage
Ajustage : détermination de l'écart avec réglage

Attention:

En l'absence d'ajustage, tout conductimètre fournit des mesures imprécises ou fausses! Chaque capteur de conductivité possède sa propre constante de cellule. Le conductimètre doit être ajusté avec le capteur pour pouvoir déterminer la bonne conductivité. Le signal délivré par le capteur est corrigé par l'appareil de mesure à raison de la constante de cellule et affiché comme valeur de conductivité.

Manière de procéder

Chaque capteur de conductivité possède sa propre constante de cellule. Suivant la constitution du capteur, la constante de cellule peut varier dans une vaste plage. Comme la conductivité est calculée à partir de la conductivité mesurée et de la constante de cellule, le système de mesure doit connaître la constante de cellule. Lors du calibrage ou de l'adaptation du capteur, la constante connue (imprimée) de cellule du capteur de conductivité utilisé est entrée dans le système de mesure ou elle est déterminée automatiquement par la mesure d'une solution de calibrage dont la conductivité est connue. Ces valeurs sont consignées dans une trace de calibrage. Avec "Ajustage", les valeurs de calibrage déterminées peuvent être utilisées pour la correction (voir page suivante).

- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage!
- La solution de calibrage utilisée doit être programmée.
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage. Le Protos calcule la valeur de consigne de la solution de calibrage au moyen d'une table enregistrée, à partir de la température mesurée ou entrée.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise de la constante de cellule, attendre avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

Ajustage (Memosens COND)


Ajustage

L'ajustage consiste à reprendre la constante de cellule déterminée lors d'un calibrage. Celle-ci est saisie dans le protocole de calibrage. (fonction Protocole de calibrage, dans le menu Diagnostic pour le Memosens COND). Cette valeur ne prend effet, pour le calcul des paramètres, qu'une fois le calibrage terminé avec un ajustage et les données enregistrées dans le capteur Memosens.

L'attribution de codes d'accès permet de faire en sorte que les ajustages ne soient effectués que par les personnes autorisées (spécialiste).

L'opérateur peut vérifier sur place les valeurs actuelles du capteur par un calibrage et informer le spécialiste en cas d'écarts.

La fonction supplémentaire SW 3400-107 peut être utilisée pour l'attribution de codes d'accès et pour un enregistrement intégral "Audit Trail" (enregistrement des données et sauvegarde suivant FDA 21 CFR Part 11).



Compensation de température

Compensation de température pendant le calibrage

La conductivité de la solution de calibrage est liée à la température. Il faut par conséquent connaître la température de la solution de calibrage lors du calibrage afin de pouvoir relever dans la table de conductivité la valeur effective.


Compensation automatique de température




Lors de l'enregistrement automatique de la température de calibrage, le Protos mesure la température de la solution de calibrage à l'aide d'une sonde de température.

La fonction HOLD lors du calibrage

Comportement des sorties de signaux et de commutation lors du calibrage





Calibrage automatique avec une solution de calibrage standard

Automatique avec solution de calibrage standard

Lors du calibrage automatique, le capteur de conductivité est plongé dans une solution de calibrage standard (NaCl ou KCl, à définir dans la programmation). Le Protos calcule automatiquement la constante de cellule à l'aide de la conductivité et de la température mesurées. Le système tient compte de l'effet de la température sur la solution de calibrage.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!


- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage! La solution de calibrage utilisée doit être programmée.
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage: Le Protos calcule la valeur de consigne de la solution de calibrage au moyen d'une table enregistrée, à partir de la température mesurée ou entrée.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise de la constante de cellule, attendre avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

A prendre en considération lors du calibrage :

- En cas de forte fluctuation de la conductivité mesurée ou de la température mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout d'environ 2 minutes.
- Si un message d'erreur apparaît, vous devez répéter le calibrage.

Ajustage : reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage

• Si les valeurs déterminées lors du calibrage sont correctes, l'appareil doit être ajusté avec celles-ci. Les données sont enregistrées dans le capteur Memosens.



Spécification manuelle d'une solution calibrage

Spécification manuelle d'une solution de calibrage

Pour le calibrage avec saisie manuelle de la conductivité de la solution de calibrage, plonger le capteur dans une solution de calibrage. Le Protos détermine un couple de valeurs conductivité/température de calibrage. Il faut alors entrer la conductivité de la solution de calibrage correspondant à la température. Pour cela, relevez dans la table de compensation de température de la solution de calibrage la conductivité qui correspond à la température affichée. Procédez à une interpolation pour les valeurs de conductivité intermédiaires. Protos calcule automatiquement la constante de cellule.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!


- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage!
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise de la constante de cellule, attendre avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

A prendre en considération lors du calibrage :

- En cas de forte fluctuation de la conductivité mesurée ou de la température mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout d'environ 2 minutes.
- Si un message d'erreur apparaît, vous devez répéter le calibrage.

Ajustage : reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage

• Si les valeurs déterminées lors du calibrage sont correctes, l'appareil doit être ajusté avec celles-ci. Les données sont enregistrées dans le capteur Memosens.



Calibrage du produit

Calibrage du produit

Lorsqu'il n'est pas possible de démonter le capteur, par ex. pour des raisons de stérilité (en biotechnologie), la constante de cellule du capteur peut être déterminée par "prélèvement d'échantillon".

Le Protos enregistre la valeur mesurée.

Puis vous prélevez immédiatement un échantillon du processus. Il est recommandé de mesurer cet échantillon à des conditions similaires au processus (même température !). La valeur obtenue est ensuite saisie dans le système de mesure. Le Protos calcule la constante de cellule du capteur de conductivité à partir de la différence entre la valeur mesurée dans le processus et la valeur de l'échantillon.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

· Calibrage du produit sans calcul de CT


Un échantillon est prélevé du processus. La valeur mesurée de l'échantillon est déterminée en laboratoire à la température à laquelle l'échantillon a été prélevé ("Températ. échantillon", voir afficheur). Il peut être nécessaire à cet effet de réguler la température de l'échantillon en laboratoire. La fonction de compensation de température des appareils de mesure comparative doit être désactivée (CT = 0 %/K).

Calibrage du produit avec calcul de CT T_{réf} = 25 °C

Un échantillon est prélevé du processus. Lors de la mesure en laboratoire (CT linéaire), la température de référence et le coefficient de température doivent être identiques dans l'appareil de mesure comparative et dans le Protos. En outre, la température de mesure doit coïncider le plus possible avec la température de l'échantillon (voir écran). Pour cela, il est recommandé de transporter l'échantillon dans un récipient isolant (Dewar).

Attention!

Le calibrage sur échantillon n'est possible que si le milieu est stable (pas de réaction chimique modifiant la conductivité). Lorsque les températures sont élevées, des erreurs peuvent également être causées par l'évaporation.



Saisie des données des capteurs mesurées au préalable


Saisie des données des capteurs mesurées au préalable

Saisie de la constante de cellule et du zéro d'un capteur, à 25°C et 1013 mbar.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Si **Mesure de la concentration** est activé, la concentration s'affichera également dans ce menu et elle pourra être directement modifiée avec la constante de cellule. Cela permet de réaliser un calibrage direct en fonction de la valeur de concentration.



Calibrage Memosens COND

Calibrer les capteurs

Le calibrage des capteurs

La constante de cellule étant soumise à des variations inhérentes à la fabrication, il est conseillé de calibrer le capteur démonté dans une solution de calibrage (par ex. NaCl saturée).


Les constantes de cellule des capteurs dépendent de la géométrie du montage, en particulier dans le cas des capteurs à champ de fuite :

- En cas de montage libre du capteur (distances minimales dépassées), il est possible de saisir directement la constante de cellule indiquée dans les caractéristiques techniques. Mode de calibrage : "Saisie des valeurs".
- En de montage en conditions restreintes (distances minimales dépassées), il convient de calibrer le capteur en position montée, dans la mesure où la constante de cellule qui en résulte est modifiée. Mode de calibrage : "Calibrage du produit".

Entretien Memosens COND


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température

Remarque: mode HOLD actif



Diagnostic Memosens COND

Contrôle capteur



Diagnostic Memosens COND


Trace calibrage

Menu	Afficheur	Trace calibrage
S _{diag}	☐ 0.245 mS/cm ☐ 25.6°C ☐ Trace calibrage Ajustage act. 09.06.10 14:06 Désign. capteur SE604-MS Numéro de série 0077123 Mode cal Cal. prod. Constante de cellule 0.029 N° série transmett. 00123456 Retour	Trace calibrage Valeurs du dernier calibrage, appropriées pour l'élaboration de la documentation selon la norme ISO 9000 et BPL


Programmation CONDI (capteur SE 670)

Configurer mode (capteurs numériques) et paramètre (conductivité inductive).

Remarque: mode "HOLD" actif




Le capteur numérique inductif SE 670 raccordé s'affiche automatiquement à l'écran après le redémarrage :



Tous les paramètres propres au capteur sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure. La mesure s'effectue immédiatement sans autre forme de programmation, la température mesurée est enregistrée simultanément (voir aussi : procédé TICK page suivante).

Programmation CONDI


Remarque: mode HOLD actif




Programmation CONDI

Paramètre	Spécification	Sélection / Plage		
Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Arrêt	Marche, Arrêt		
Paramètres capteur				
Sensoface	Marche	Marche, Arrêt		
Mesure de température	Température de mesure et de calibrage auto, TICK = non			
Préréglage calibrage				
Solution cal	NaCl Sat	NaCl 0.01 m : 1183 μS/cm NaCl 0.1 m : 10,683 mS/cm NaCl Sat : 251.3 mS/cm KCl 0.01 m : 1413 μS/cm KCl 0.1 m : 12.88 mS/cm KCl 1m : 111.80 mS/cm		
Calibrage du produit	sans CT	sans CT, avec CT		
CT milieu				
CT en compte	Arrêt	Arrêt, lineaire, EN27888		
Concentration				
Concentration	Arrêt	Marche, Arrêt Milieu: H ₂ SO ₄ (0 30 %) H ₂ SO ₄ (32 84 %) H ₂ SO ₄ (92 99 %) HNO ₃ (0 30 %) HNO ₃ (35 96 %) HCI (0 18 %) HCI (22 39 %) NaOH (0 14 %) NaOH (18 50 %) NaCI (0 26 %) Tableau		
Messages				
Messages	Température : Limites appareil max.	Conductivité, résistance spécifique, concentration, température, salinité. Pour tous, surveillance réglable : Arrêt, limites appareil max. ou variables)		

Courbes de concentration CONDI



Courbes de concentration CONDI



Courbes de concentration CONDI





Tableau de concentrations CONDI

Sélection menu : Programmation/Commande système/Tableau concentration Indication d'une solution de concentration spéciale pour la mesure de conductivité

Tableau de concentrations

Pour une solution spécifique au client, 5 valeurs de concentration A à E peuvent être entrées dans une matrice avec 5 valeurs de température 1 à 5 à spécifier. Pour ce faire, commencer par indiquer les 5 valeurs de température puis les conductivités correspondantes pour chacune des concentrations A à E.

Ces solutions sont alors disponibles en plus des solutions standards spécifiées de manière fixe sous la désignation "Tableau".



La sélection du tableau de concentrations se fait dans le menu :

 $Programmation/capteur\ CONDI/Concentration = OUI\ /\ Milieu = Tableau.$

Remarque : Le mode HOLD est actif pour le module calibré

Les sorties de courant et les contacts de commutation se comportent de la manière programmée



Dans le cas des capteurs Memosens, les données de calibrage sont mémorisées dans le capteur.

Ceci permet d'utiliser des capteurs précalibrés.

En cas d'utilisation du Protos en laboratoire pour le précalibrage de capteurs, utiliser les méthodes de calibrage décrites plus bas.

Calibrage: détermination de l'écart sans réglage
Ajustage: détermination de l'écart avec réglage

Attention:

En l'absence d'ajustage, tout conductimètre fournit des mesures imprécises ou fausses ! Chaque capteur de conductivité possède son propre facteur de cellule. Le conductimètre doit être ajusté avec le capteur pour pouvoir déterminer la bonne conductivité. Le signal délivré par le capteur est corrigé par l'appareil de mesure à raison du facteur de cellule et affiché comme valeur de conductivité.

Manière de procéder

Chaque capteur de conductivité inductif possède son propre facteur de cellule. Le facteur de cellule peut varier en fonction de la constitution du capteur. Comme la conductivité est calculée à partir de la conductance mesurée et du facteur de cellule, le système de mesure doit connaître le facteur de cellule. Lors du calibrage ou de l'adaptation du capteur, le facteur connu (imprimé) de cellule du capteur de conductivité inductif utilisé est saisi dans le système de mesure ou il est déterminé automatiquement par la mesure d'une solution de calibrage dont la conductivité est connue. Ces valeurs sont consignées dans une trace de calibrage. Avec "Ajustage", les valeurs de calibrage déterminées peuvent être utilisées pour la correction (voir page suivante).

- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage!
- La solution de calibrage utilisée doit être programmée.
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage. Le Protos calcule la valeur de consigne de la solution de calibrage au moyen d'une table enregistrée, à partir de la température mesurée ou entrée.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise du facteur de cellule, attendez avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

Ajustage CONDI


Ajustage

L'ajustage consiste à reprendre le facteur de cellule déterminé lors d'un calibrage. Celui-ci est saisi dans le protocole de calibrage. (fonction Protocole de calibrage, dans le menu Diagnostic pour le capteur CONDI). Cette valeur ne prend effet, pour le calcul des paramètres, qu'une fois le calibrage terminé avec un ajustage.

L'attribution de codes d'accès permet de faire en sorte que les ajustages ne soient effectués que par les personnes autorisées (spécialiste).

L'opérateur peut vérifier sur place les valeurs actuelles du capteur par un calibrage et informer le spécialiste en cas d'écarts.

La fonction supplémentaire SW 3400-107 peut être utilisée pour l'attribution de codes d'accès et pour un enregistrement intégral "Audit Trail" (enregistrement des données et sauvegarde suivant FDA 21 CFR Part 11).



Compensation de température

Compensation de température pendant le calibrage

La conductivité de la solution de calibrage est liée à la température. Il faut par conséquent connaître la température de la solution de calibrage lors du calibrage afin de pouvoir relever dans la table de conductivité la valeur effective.

C'est lors de la programmation que l'on détermine si la température de calibrage est mesurée automatiquement ou si elle doit être entrée manuellement.


Compensation automatique de température




Lors de l'enregistrement automatique de la température de calibrage, le Protos mesure la température de la solution de calibrage à l'aide d'une sonde de température intégrée dans le capteur.

La fonction HOLD lors du calibrage

Comportement des sorties de signaux et de commutation lors du calibrage





Calibrage automatique avec une solution de calibrage standard

Automatique avec solution de calibrage standard

Lors du calibrage automatique, le capteur de conductivité est plongé dans une solution de calibrage standard (NaCl ou KCl, à définir dans la programmation). Le Protos calcule automatiquement le facteur de cellule à l'aide de la conductivité et de la température mesurées. Le système tient compte de l'effet de la température sur la solution de calibrage.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!


- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage! La solution de calibrage utilisée doit être programmée.
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage: Le Protos calcule la valeur de consigne de la solution de calibrage au moyen d'une table enregistrée, à partir de la température mesurée ou entrée.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise du facteur de cellule, attendez avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

A prendre en considération lors du calibrage :

- En cas de forte fluctuation de la conductivité mesurée ou de la température mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout d'environ 2 minutes.
- Si un message d'erreur apparaît, vous devez répéter le calibrage.

Ajustage : reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage

• Si les valeurs déterminées lors du calibrage sont correctes, l'appareil doit être ajusté avec celles-ci.



Spécification manuelle d'une solution calibrage

Spécification manuelle d'une solution de calibrage

Pour le calibrage avec saisie manuelle de la conductivité de la solution de calibrage, plonger le capteur dans une solution de calibrage. Le Protos détermine un couple de valeurs conductivité/température de calibrage. Il faut alors entrer la conductivité de la solution de calibrage correspondant à la température. Pour cela, relevez dans la table de compensation de température de la solution de calibrage la conductivité qui correspond à la température affichée. Procédez à une interpolation pour les valeurs de conductivité intermédiaires. Le Protos calcule automatiquement le facteur de cellule.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention!


- N'utiliser que de nouvelles solutions de calibrage!
- La précision du calibrage dépend essentiellement de la précision de mesure de la température de la solution de calibrage.
- Tenir compte du temps de réponse de la sonde de température!
- Pour une détermination précise du facteur de cellule, attendez avant le calibrage que la température de la sonde de température et de la solution de calibrage soit équilibrée.

A prendre en considération lors du calibrage :

- En cas de forte fluctuation de la conductivité mesurée ou de la température mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout d'environ 2 minutes.
- Si un message d'erreur apparaît, vous devez répéter le calibrage.

Ajustage : reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage

 Si les valeurs déterminées lors du calibrage sont correctes, l'appareil doit être ajusté avec celles-ci.



Calibrage du produit

Calibrage du produit

Lorsqu'il n'est pas possible de démonter le capteur, par ex. pour des raisons de stérilité (en biotechnologie), le facteur de cellule du capteur peut être déterminé par "prélèvement d'échantillon".

Le Protos enregistre la valeur mesurée.

Puis vous prélevez immédiatement un échantillon du processus. Il est recommandé de mesurer cet échantillon à des conditions similaires au processus (même température !). La valeur obtenue est ensuite saisie dans le système de mesure. Le Protos calcule le facteur de cellule du capteur de conductivité à partir de la différence entre la valeur mesurée dans le processus et la valeur de l'échantillon.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

· Calibrage du produit sans calcul de CT


Un échantillon est prélevé du processus. La valeur mesurée de l'échantillon est déterminée en laboratoire à la température à laquelle l'échantillon a été prélevé ("Températ. échantillon", voir afficheur). Il peut être nécessaire à cet effet de réguler la température de l'échantillon en laboratoire. La fonction de compensation de température des appareils de mesure comparative doit être désactivée (CT = 0 %/K).

Calibrage du produit avec calcul de CT T_{réf} = 25 °C

Un échantillon est prélevé du processus. Lors de la mesure en laboratoire (CT linéaire), la température de référence et le coefficient de température doivent être identiques dans l'appareil de mesure comparative et dans le Protos. En outre, la température de mesure doit coïncider le plus possible avec la température de l'échantillon (voir écran). Pour cela, il est recommandé de transporter l'échantillon dans un récipient isolant (Dewar).

Attention!

Le calibrage sur échantillon n'est possible que si le milieu est stable (pas de réaction chimique modifiant la conductivité). Lorsque les températures sont élevées, des erreurs peuvent également être causées par l'évaporation.



Saisie des données des capteurs mesurées au préalable


Saisie des données des capteurs mesurées au préalable


Saisie du facteur de cellule et du zéro d'un capteur, à 25°C et 1013 mbar.

Pendant le calibrage, le module est en mode HOLD,

et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Si **Mesure de la concentration** est activé, la concentration s'affichera également dans ce menu et elle pourra être directement modifiée avec le facteur de cellule. Cela permet de réaliser un calibrage direct en fonction de la valeur de concentration.





Le calibrage des capteurs


Le facteur de cellule étant soumis à des variations inhérentes à la fabrication, il est conseillé de calibrer le capteur démonté dans une solution de calibrage (par ex. NaCl saturée).

 En cas de montage en conditions restreintes (distances minimales dépassées), il convient de calibrer le capteur en position montée, dans la mesure où le facteur de cellule qui en résulte est modifié. Mode de calibrage: "Calibrage du produit".

Entretien CONDI


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température

Remarque: Mode HOLD actif



Diagnostic CONDI

Contrôle capteur



Diagnostic CONDI


Trace calibrage

Menu	Afficheur	Trace calibrage
Menu	Afficheur	Trace calibrage Valeurs du dernier calibrage, appropriées pour l'élaboration de la documentation selon la norme ISO 9000 et BPL

Journal de bord, réglage usine

Programmation/Commande système/Journal de bord


Remarque: Mode HOLD actif




Sorties courant, contacts, entrées OK

Sélection menu: Programmation/Module BASE

Remarque: Mode HOLD actif (programmation: module BASE)



Correspondance des valeurs mesurées : début (4 mA) et fin (20 mA)




Sorties courant : Caractéristiques

Sélection menu: Programmation/Module BASE


• Caractéristique linéaire

La sortie de courant suit le paramètre de manière linéaire.



• Caractéristique trilinéaire

Nécessite la saisie de deux points angulaires supplémentaires :




• Remarque : Caractéristique bilinéaire

Dans le cas d'une caractéristique linéaire, les valeurs des deux points angulaires (1er et 2e) sont paramétrées à l'identique.

• Caractéristique fonction

Le déroulement non linéaire du courant de sortie permet d'effectuer des mesures sur plusieurs décades, par ex. de mesurer de très petites valeurs avec une grande résolution ainsi que des valeurs élevées (à faible résolution).

Obligatoire: saisie de la valeur pour le courant de sortie à 50 %.



Formule de la caractéristique

Courant de sortie (4 ... 20 mA) =
$$\frac{(1+K)x}{1+Kx}$$
 16 mA + 4 mA
F + I - 2 * X50 % M

$$K = \frac{1 + 1 - 2 \times 30\%}{2 \times 10^{-1}}$$

$$X = \frac{M-1}{F-1}$$

I: Valeur initiale à 4 mA

X50 %: Valeur 50 % à 12 mA (plage courant de sortie 4 ... 20 mA)

F: Valeur finale à 20 mA M: Valeur mesurée

Caractéristique de sortie logarithmique sur une décade :

I: 10 % du paramètre maximal X50 %: 31,6 % du paramètre maximal

F: Paramètre maximal

Caractéristique de sortie logarithmique sur deux décades :

I: 1 % du paramètre maximal X50 %: 10 % du paramètre maximal

F: Paramètre maximal

Filtre de sortie

Constante de temps


Constante de temps du filtre de sortie

Un filtre passe-bas dont la constante de temps est réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %.

La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit la valeur d'entrée.

Remarque:

Le filtre n'agit que sur la sortie de courant et sur sa valeur dans l'afficheur secondaire et non pas sur l'afficheur, les seuils et le régulateur!



Constante de temps 0 ... 120 s

Signaux NAMUR: Sorties courant

Comportement en cas de messages : HOLD, signal 22 mA


Comportement en cas de messages



Suivant la programmation ("Messages"), les sorties de courant prennent l'un des états suivants :

- · Valeur mesurée actuelle
- Dernière valeur mesurée (fonction HOLD)
- Fixe (22 mA)

Un signal de 22 mA peut être généré en cas d'erreur pour le paramètre sélectionné (1e valeur de mesure principale).



Message en cas de dépassement de la plage de courant

A l'état d'origine, le message "Nécessité d'entretien" (AVER) est généré en cas de dépassement de la plage de courant (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).

Ce préréglage peut être modifié dans la programmation du module correspondant, dans le menu "Messages".

Pour générer un message de "défaillance", la fonction "Limites variables" doit être attribuée à la surveillance du paramètre mesuré :

Programmation / <Module de mesure> / Messages / Limites variables / Défaillance Limit ...

Les mêmes valeurs que celles de la sortie de courant sont attribuées aux limites de défaillance :

Programmation / Module BASE / Courant sortie / Paramètre Début – Fin

Signaux NAMUR : Contacts de commutation

Défaillance, nécessité d'entretien, HOLD (contrôle fonctionnel)


A la livraison, les sorties relais libres de potentiel du module BASE sont préprogrammées sur les signaux NAMUR :

Défaillance Contact K4, contact de repos

(message coupure de courant)

Nécessité d'entretien Contact K3, contact de travail

HOLD Contact K2, contact de travail



Signaux NAMUR;

Correspondance des contacts à la livraison

- · Activer la programmation, ensuite :
- Niveau spécialiste
- Activer le module BASE (fig.)

Une temporisation peut être programmée pour "Nécessité d'entretien" et "Défaillance". Lorsqu'un message d'alarme est émis, le contact n'est activé qu'après l'écoulement de la temporisation.

Défaillance est actif :

lorsque la valeur programmée "Défaillance Limit Hi" ou "Défaillance Limit Lo" est dépassée, lorsque les limites des plages de mesure de l'appareil sont dépassées ou pour tout autre message de défaillance. Cela signifie que l'équipement de mesure ne fonctionne plus correctement ou que des paramètres du processus ont atteint une valeur critique. Défaillance n'est pas actif en "HOLD" (contrôle fonctionnel).

Nécessité d'entretien est actif

lorsqu'une valeur programmée "Avertissement limit Hi" ou "Avertissement limit Lo" a été dépassée ou dans le cas d'autres messages d'avertissement. Cela signifie que l'équipement de mesure fonctionne encore correctement mais nécessite un entretien ou que des paramètres du processus ont atteint une valeur qui nécessite une intervention. Avertissement n'est pas actif en "HOLD" (contrôle fonctionnel).


HOLD est actif:

- pendant le calibrage
- pendant l'entretien (générateur de courant, entretien des postes de mesure)
- lors de la programmation au niveau exploitation et spécialiste
- pendant un cycle de rinçage automatique.

Contacts de commutation : Câblage de protection

Câblage de sécurité des contacts de commutation

Les contacts des relais sont sujets à une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.



Applications en CA typiques avec une charge inductive

- 1 Charge:
- 2 Circuit RC, par ex. RIFA PMR 209 Circuits RC typiques par ex. condensateur 0,1 μF, résistance 100 ohms / 1 W
- 3 Contact

Attention!


La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas être dépassée non plus pendant les commutations!


Remarques concernant les contacts de commutation

A l'état d'origine, les contacts relais conviennent également pour des signaux de faible intensité (à partir d'env. 1 mA). La commutation de courants supérieurs à env. 100 mA entraîne une usure de la dorure. Dans ce cas, les relais ne commutent plus de manière fiable les courants de faible intensité.

Contacts de commutation

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation





Affectation des contacts : voir la plaque à bornes Module BASE

Le module BASE dispose de 4 relais (charge max. CA/CC de 30 V / 3 A).

Le contact K4 est prévu pour le message Défaillance. La commutation peut être réglée (contact de travail ou de repos), la temporisation de connexion et de déconnexion peut, elle aussi, être paramétrée.

Le module BASE dispose de trois contacts de commutation libres à la livraison :

K3: NAMUR nécessité d'entretien

K2: NAMUR HOLD (contrôle fonctionnel)


K1: Seuil

K1-K3 sont programmables ("Utilisation"):

- NAMUR nécessité d'entretien
- NAMUR HOLD
- Seuil
- Contact de rinçage
- · Jeu de paramètres B actif
- Sortie USP (uniquement module COND)
- · Enr. KI actif
- Sensoface
- Commande d'alarme


Contacts de commutation : Informations Sensoface

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation/Sensoface



Contact de rinçage


Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation/Contact de rinçage



Remarques pour la programmation de la fonction "contact de rinçage"


- Le mode "HOLD" (ex. au cours d'une programmation) retarde l'exécution de la fonction "Contact de rinçage"
- Il est possible de programmer jusqu'à 3 fonctions de rinçage (contacts K1 à K3) indépendantes les unes des autres.
- Les fonctions de rinçage ne fonctionnent pas de manière synchronisée entre elles

Comportement par rapport au temps



Seuil, hystérésis, type de contact

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation








Direction d'action min.

Seuil



Signal

Direction d'action max.



Symboles dans l'affichage des mesures

Seuil supérieur dépassé :



Seuil inférieur dépassé :



Hystérésis

Plage de tolérance autour du seuil, dans laquelle la commutation n'est pas encore déclenchée. Permet d'obtenir une commutation intelligente à la sortie et d'absorber les petites variations du paramètre (fig.).


Type de contact

Définit si le contact actif est fermé (travail) ou ouvert (repos).

Entrées OK1,OK2. Définir le niveau.

Programmation/Module BASE/Entrées OK1, OK2


Remarque: Mode HOLD (programmation: module BASE)



Le module BASE dispose de deux entrées numériques OK1 et OK2. Un signal de commande permet d'activer les fonctions suivantes (selon la programmation) :

- OK1: "Non" ou "HOLD" (contrôle fonct.);
- OK2: Sélection du menu Commande système/ Matrice commande des fonctions ("Arrêt", "Jeu paramètres A/B", "Début enr. KI")

Le niveau de commutation pour le signal de commande doit être programmé : (actif 10...30 V ou actif < 2 V).



Changement de jeu de paramètres par OK2

Programmation/Commande système/Matrice commande des fonctions

Remarque: Mode HOLD (programmation: module BASE)

Jeux de paramètres


2 jeux de paramètres complets (A, B) sont prévus dans l'appareil.

Le changement de jeu peut se faire via l'entrée OK2.

Un contact de commutation permet de signaler quel jeu est activé.

Un symbole signale le jeu de paramètres en cours dans l'affichage des mesures :





Remarque

Le changement ne fonctionne pas si on travaille avec SW 3400-102 sur la carte SmartMedia.

Vue d'ensemble des composants système

Commande de sonde


Le système de mesure et d'analyse entièrement automatique comprend les éléments suivants :

- Protos 3400 (système modulaire de mesure et d'analyse)
- Unical 9000 / Uniclean 900 (commande automatique de sonde rétractable)
- Ceramat WA 150 (sas pour sondes avec joint céramique pour le processus) et SensoGate WA 130

La commande du système se fait par le Protos 3400 et comprend les groupes de fonctions Calibrage, Programmation, Entretien, Diagnostic.

Le module FIU 3400-141 est composé de 2 groupes de fonctions :


- · Circuit de mesure
- Commande de sonde




Vue d'ensemble des composants système

Appareil de base Protos 3400 et module de commande pour les sas pour sondes FIU 3400-141 et commande de sonde Unical 9000 / Uniclean 900

Appareil de base Protos 3400. Le module FIU 3400-141 se trouve sur l'une des alvéoles.



Module de commande FIU 3400-141 pour sas pour sondes et commande de sonde Unical 9000 / Uniclean 900 :



Commande de sonde via le module FIU 3400-141

Les deux blocs fonctionnels Circuit de mesure et Commande de sonde

Pour accéder directement à la description des fonctions nécessaires à l'utilisation de la commande de sonde Unical 900 / Uniclean 900, veuillez utiliser le récapitulatif "Accès rapide" qui figure au dos.

Pour de plus amples informations sur les réglages spécifiques de la commande de sonde Unical 9000 / Uniclean 900, reportez-vous au tableau Excel du CD-ROM (fourni avec le Protos 3400(X) ou téléchargeable sur le site www.knick.de) ou le logiciel "Progalog 3000" (accessoire).

Les deux blocs fonctionnels Circuit de mesure et Commande de sonde

Commande de sonde

Le module FIU 3400-141 permet de commander la commande de sonde Unical 9000 pour une mesure du pH, un nettoyage et un calibrage entièrement automatiques ou de commander la commande de sonde Uniclean 900 pour une mesure du pH et un nettoyage entièrement automatiques.

Circuit de mesure

Le module FIU 3400-141 est doté d'une deuxième interface RS 485 pour le raccordement de capteurs numériques (Memosens).


L'ensemble des fonctions du module FIU 3400-141 est expliqué dans le présent mode d'emploi en fonction des groupes de menus :

- Calibrage
- Entretien
- Programmation
- Diagnostic

Le Protos 3400(X) est un système modulaire évolutif. Informations produit actualisées : **www.knick.de**

Raccord de la commande de sonde

Commande de sonde pour la mesure, le nettoyage et le calibrage automatiques




Commande Unical 9000 / Uniclean 900

Les commandes de sonde Unical 9000 / Uniclean 900 sont accompagnées d'instructions d'installation (disponibles sur Internet sous **www.knick.de**.


Programmation: Modes de service

Programmation: configuration du mode.

Remarque: Mode "HOLD" actif



Grâce au "Plug & Measure", un capteur Memosens raccordé est signalé sur l'afficheur, immédiatement après redémarrage du système :



Jeu de paramètres

Tous les paramètres propres au capteur sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure. Cela concerne par exemple la plage de mesure, le zéro et la pente du capteur, mais aussi le type de sonde de température. La mesure s'effectue immédiatement sans autre forme de programmation, la température mesurée est enregistrée simultanément.

Les capteurs Memosens mesurés au préalable peuvent être mis en service immédiatement par "Plug & Measure" sur l'appareil sans calibrage.

Le symbole Memosens apparaît sur l'afficheur tant qu'un capteur Memosens est raccordé.

Mode "Memosens/Unical-Uniclean"

Programmation : Circuit de mesure et Commande de sonde.


Remarque: Mode HOLD actif.


Menu	Afficheur	Programmation
© Dat.	S2,3 %Air 25,6°C Programmation (spécialiste) Commande système Module FRONT 3400-011 Module BASE 3400-021 Memosens PH Commande de sonde Retour	Après l'initialisation du module "FIU 3400-141" (voir page précédente), l'appareil de mesure démarre automatiquement et repère le capteur raccordé (Memosens) ainsi que la commande de sonde raccordée (Unical, Uniclean). Tous les paramètres qui concernent le circuit de mesure (et donc le capteur) sont réunis dans "Memosens PH". Les paramètres nécessaires à la commande de sonde sont réunis dans "Commande de sonde".

Programmation de la commande de sonde Unical 9000

Fonctions

Programmation		Possibilités de ré	glage	Page
 Command Préréglage Tampon ca Mode cal Prog. minu 	es calibrage al 1 al 2	Non, Unical 9000, Uniclean 900 Jeu de tampons selon la programmation Calimatic (automatique) ou sélection d'un tampon Calimatic (automatique) ou sélection d'un tampon Ajustage, Calibrage Le programme choisi démarre une fois le minuteur cal écoulé		р. 184
• Command	le horaire	Intervalle fixe, Programme hebdomadaire : Intervalle fixe : Sélection programme, intervalle Programme hebdo : Config. des déroulements de programme		p. 185
Dérouleme programm			tapes de programmations pour : 1pt, Service, Repos, User 2, User 1	р. 186
Installation Command	n le ext. (DCS)	Marche, Arrêt Entrées DCS (3639) Entrée M/S (42/43) Entrée A/M (40/41) Sortie DCS 34 Sorties DCS (3134)	actif 1030 V ou actif < 2 V actif 1030 V ou actif < 2 V actif 1030 V ou actif < 2 V Mesure, Alarme Travail N/O, Repos N/F	p. 197 p. 198
• Détection	du capteur	Marche, Arrêt		
Accès com manuelle	nmande	Code d'accès requis. Toutes les vannes peuvent être commandées individuellement.		
Eau d'arrêt Rinçage ca Intervalle d	-	Type de sonde (Ceramat, SensoGate, InTrac, autre) Réglable ; préréglage 0015 s Marche, Arrêt Arrêt, intervalle, Continu Marche, Arrêt (Marche : Saisir : Contrôle après x courses) Marche, Arrêt (Marche : Saisir : Entretien après x courses)		
• Eau de rin	çage	Surveillance : Non , Valeur de processus, Température		
Adaptateu (jusqu'à 3	ır milieu (I III) pompes)	respectivement : milieu, débit, débit résiduel, surveillance du milieu (Non / Valeur de processus / Température)		
Milieux ad	ditionnels (12)	Surveillance milieu (Non, Valeur de processus, Température)		
Mise en se		Oui, Non		p. 203
Prévision s	système	Marche, Arrêt		p. 206






Nettoyage, en continu, surveillance du milieu non

Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Nettoyeur	0020 s
03: Eau de rinçage OUI	0060 s
04: Eau de rinçage NON	0002 s
05: Sonde en MESURE	0005 s
06: Fin prog.	


Nettoyage (en continu) peut aussi être lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée BIN1 de la commande de sonde Unical 9000.



Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu non


Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Nettoyeur	0020 s
03: Eau de rinçage OUI	0060 s
04: Eau de rinçage NON	0002 s
05: Tampon I	0000 s
06: Tampon cal 1	
07: Eau de rinçage OUI	0010 s
08: Eau de rinçage NON	0002 s
09: Tampon II	0000 s
10: Tampon cal 2	
11: Eau de rinçage OUI	0010 s
12: Eau de rinçage NON	0002 s
13: Sonde en MESURE	0005 s
14: Fin prog.	

Cal 2 pt. (en continu) peut aussi être lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée BIN2 de la commande de sonde Unical 9000.



Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu non


Texte affiché	Durée [s]	
01: Sonde en SERVICE		
02: Nettoyeur	0003 s	
03: Eau de rinçage	0010 s	
04: Eau de rinçage	0002 s	
05: Tampon I	0000 s	
06: Cal tampon 1 (pH 4.01)		
07: Eau de rinçage	0010 s	
08: Eau de rinçage	0002 s	
09: Sonde en MESURE		
10: Fin prog.		




Programme Mettre au repos: Position d'attente

Le programme Mettre au repos comporte le pas "position d'attente". Si un lancement de programme se fait par les entrées DCS BIN 1 ... BIN 3 du Unical 9000, le programme est exécuté jusqu'à la "position d'attente" où il reste jusqu'à ce que l'état du signal aux entrées DCS change.

• Le programme est lancé à partir des entrées DCS et reste en "position d'attente" jusqu'à ce que le signal aux entrées DCS change :



• Le programme est lancé à partir des entrées DCS au moyen d'un signal bref : la position d'attente est ignorée.




Remarque:

Si les programmes sont appelés au moyen du Protos 3400 dans le menu Calibrage ou Entretien, la position d'attente est ignorée.

Repos


Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Nettoyeur	0020 s
03: Eau de rinçage OUI	0060 s
04: Eau de rinçage NON	0002 s
05: Air de purge OUI	0010 s
06: Air de purge NON	0002 s
07: Cal tampon 1 (pH 4.01)	
08: Position d'attente	> La position est maintenue jusqu'à la prochaine instruction (par ex. DCS)
09: Eau de rinçage OUI	0010 s
10: Eau de rinçage NON	0002 s
11: Sonde en MESURE	0005 s
12: Fin prog.	


Le programme Mettre au repos est lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée BIN3 de la commande de sonde Unical 9000.



Mesure, brève, surveillance du milieu non


Texte affiché	Durée [s]
01: Eau de rinçage OUI	0010 s
02: Eau de rinçage NON	0002 s
03: Sonde en MESURE	0005 s
04: durée de mesure	0030 s
05: Sonde en SERVICE	
06: Nettoyeur	0020 s
07: Eau de rinçage OUI	0060 s
08: Eau de rinçage NON	0002 s
09: Fin prog.	






Cal 2 pt., brève, surveillance du milieu non


Texte affiché	Durée [s]
01: Eau de rinçage OUI	0010 s
02: Eau de rinçage NON	0002 s
03: Tampon I	0000 s
04: Tampon cal 1	
05: Eau de rinçage OUI	0010 s
06: Eau de rinçage NON	0002 s
07: Tampon II	0000 s
08: Tampon cal 2	
09: Eau de rinçage OUI	0010 s
10: Eau de rinçage NON	0002 s
11: Fin prog.	





Cal 1 pt., brève, surveillance du milieu non


Texte affiché	Durée [s]	
01: Eau de rinçage OUI	0010 s	
02: Eau de rinçage NON	0002 s	
03: Tampon I	0000 s	
04: Cal tampon 1 (pH 4.01)		
05: Eau de rinçage OUI	0010 s	
06: Eau de rinçage NON	0002 s	
07: Fin prog.		





Service

Texte affiché Durée		
01: Sonde en SERVICE		
02: Nettoyeur	0020 s	Mesure -> Service
03: Eau de rinçage OUI	0060 s	
04: Eau de rinçage NON	0002 s	
05: Air de purge OUI	0005 s	
06: Air de purge NON	0002 s	
07: Position d'attente		Position Service
08: Eau de rinçage OUI	0010 s	
09: Eau de rinçage NON	0002 s	
10: Sonde en MESURE	0005 s	Service -> Mesure
11: Fin prog.	-	

Le programme Service peut aussi être lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée M/S de la commande de sonde Unical 9000.








Programmation: Installation

In	stallation	préréglage	Possibilité de réglage
•	Méthode de mesure	Continue	(brève)
•	Commande ext. (DCS)		(Polarité/Réglages de sortie)
	- Niveau du signal entrées DCS (36 39) M/S (42, 43) A/M (40, 41)	actif : 10 30 V	(actif: 10 30 V / actif < 2V)
	- Sortie DCS (34)	Mesure	Alarme
	- Niveau du signal sorties DCS (31 34)	Travail N/O	(travail N/O / repos N/F)
•	Détection du capteur	Arrêt	Marche
•	Accès commande manuelle	Code d'accès pour la com- mande manuelle (menu Entretien) Par défaut : 2958	
•	Sonde - Type de sonde	Ceramat	(SensoGate, InTrac, autres)
	- Temps de déplacement max.	0015 s	
	- Soupape de sûreté	Non	(Oui)
	- Eau d'arrêt	Arrêt	(Marche)
	- Rinçage cavité	Arrêt	(Arrêt, Intervalle, Continu)
	- Intervalle	0001.0 h	
	- Durée de rinçage	05 s	
	- Intervalle de contrôle	0000 (Arrêt)	(max. 20 000)
	- Intervalle d'entretien	0000 (Arrêt)	(max. 100 000)
•	Eau de rinçage		
	- Surveillance	Arrêt	(Valeur de processus/Température)
	- Consigne	+07.00 pH	
	- Ecart adm.	01:00:00 pH	
•	Adaptateur milieu		
	- Emplacement I III	Arrêt*	"Pompe de dosage" ou "Arrêt"
	- Milieu :		(par ex. "Tampon I")
	- Débit	25 ml	(50 / 75 / 100 ml)
	- Volume résiduel	250 ml	(0 / 250 / 500 ml)
	- Surveillance	Arrêt	(Valeur de processus/Température)
	- Consigne	07:00:00 pH	(Milieu de processus ou Température)
	- Ecart adm.	00:50:00 pH	
•	Milieux additionnels		
	- Milieu additionnel 1	Arrêt	(Marche - alors avec surveillance)
	- Milieu additionnel 2	Arrêt	(Marche - alors avec surveillance)
•	Mise en service	Non	Oui / Non
_	Prévision système	Arrêt	Arrêt, Marche : surveillance du mouvement de translation pour la maintenance prédic- tive du Ceramat et SensoGate

^{*} réglable automatiquement en "Plug & play" dans : Commande système / Réglage usine Unical



Commande par système de conduite du processus

(DCS)

Entrées/sorties Unical 9000

N°	Désignation	E/S	Niveau	Fonction	
42	Measuring/	Е	0	La sonde va en position de mesure *)	
43	Service	_	1	La sonde va en service	
40	- Auto / Manual	E	0	Commande auto d'intervalles par Unical *)	
41	, tate , manda		1	Commande auto d'intervalles bloquée	
37	Bin 3	Е		Sélect. / démarr. du programme, manuels/DCS *) **)	
38	Bin 2			(Programmo 1 6 - voir pago suivanto)	
39	Bin 1			(Programme 1 6 - voir page suivante)	
34	Measuring***	S	0		
	(programmable : "Alarme")		1	Sonde en position "Mesure" ")	
33	Service	S	0		
			1	Sonde en position "SERVICE" ")	
32	Program runs	S	0		
			1	Programme en marche ")	

- *) Contacts passifs, l'alimentation de 24 V doit être fournie de l'extérieur ou par le DCS
- **) Durée du signal au moins 2 s (contacts de balayage)
- ***) A l'état d'origine, la sortie de signal DCS 34 sert de message en retour de position de sonde (comme illustré). Mais cette sortie peut également être programmée comme "Alarme" et délivre alors un signal au DCS en cas d'erreur de calibrage ou de déplacement de sonde.

Programmes de commande et méthodes de mesure

par défaut

Programmes de commande Unical 9000

6 programmes et un programme de service peuvent être activés. 5 déroulements des programmes sont préréglés par défaut. 2 programmes supplémentaires peuvent être entrés par l'utilisateur (User 1, User 2).

Les programmes peuvent être activés...


- pour commande manuelle par Protos 3400
- par commande à distance via DCS ou commutateur avec entrées passives Bin 1... 3 (l'alimentation de 24 V doit être fournie de l'extérieur, voir les caractéristiques techniques)

Programme	ogramme Description		Bin 2	Bin 1
1	Nettoyage	0	0	1
2	Calibrage en deux points (Cal2pt.)	0	1	0
3	Calibrage en un point (Cal1pt.)	0	1	1
4	Position de repos		0	0
5	Programmable par l'utilisateur (User 1) 1 0		1	
6	6 Programmable par l'utilisateur (User 2) 1 1 0		0	
7	Programme de service	Requête par M/S		

Le programme de service (7) met immédiatement fin à tous les programmes en cours (1 - 6) et efface les demandes en mémoire. Pour les programmes 1 à 6 : Lors du lancement du programme, un programme déjà en cours sera d'abord exécuté jusqu'à la fin. Les autres requêtes sont mises en mémoire et exécutées à la suite. En cas de commande de la Unical 9000 via Protos 3400, les lignes de signaux Bin 1, Bin 2, Bin 3 ainsi que M/S et A/M peuvent être bloquées pour éviter des conflits (Programmation / Unical 9000 / Installation / Commande ext (DCS) : arrêt)

Méthodes de mesure

- Mesure en continu :
 Après le nettoyage/calibrage, la sonde entre dans le processus pour mesurer
- Mesure brève (mesure par intervalles, prélèvement d'échantillon, mode Sample ...)
 - Après le nettoyage/calibrage, la sonde reste dans la chambre de calibrage et n'entre dans le processus pour la mesure que sur instruction.



Configuration de la surveillance du milieu

Menu Programmation / Commande de sonde / Unical 9000 / Installation


Surveillance du milieu


Le respect d'un pH (ou d'une température) à spécifier par les milieux utilisés (solutions tampon, solution de nettoyage, eau de rinçage...) peut être surveillé dans la chambre de calibrage en vue d'un contrôle intégral du système. On est ainsi sûr que les milieux attendus arrivent bien à la chambre de calibrage de la sonde. Les milieux intervertis ou erronés ou ceux dont la température est inexacte sont reconnus.

Un message est émis. Si des milieux incorrects sont détectés avant une étape de calibrage, le calibrage n'est pas effectué.

Attention!


En cas de surveillance du pH d'un milieu, la modification du zéro et de la pente de la chaîne de mesure doit être prise en compte. L'écart admissible choisi ne doit donc pas être trop réduit!





Prévision système (Ceramat, SensoGate)

Surveillance du comportement des sas pour sondes




SensoGate en position Service...

... et en position Processus

La fonction "Prévision système" permet de surveiller le comportement des sas pour sondes Ceramat et SensoGate. D'éventuelles usures sont ainsi rapidement détectées et préviennent les défaillances ou les arrêts (maintenance prédictive, "Predictive Maintenance").

L'usure entraîne souvent une modification du comportement au niveau des garnitures. Le temps de déplacement peut par exemple nettement s'allonger lorsque le sas pour sondes est collé ou si des joints sont gonflés par suite de milieux agressifs ou de processus critiques. Les éléments de commande comme les soupapes à commande piézoélectrique voient également leurs caractéristiques de commutation changer au fil du temps, surtout en cas de long séjour dans une position.

Les temps d'ouverture et de fermeture, mais aussi la capacité de passage de ces soupapes, peuvent aussi être affectés de manière négative. Les soupapes à commande pneumatique elles aussi modifient leur temps de réponse au fil du temps en cas de frottement prolongé, de dépôt de graisse ou d'autres influences. La "prévision système" détermine si le mouvement de translation de la sonde s'effectue continu ou par à-coups, ce qui indique la présence de graisse solidifiée. Ces changements peuvent être enregistrés dans un profil de sonde. La comparaison avec des temps de référence permet à un expert de déterminer l'état des différents composants et le système peut



lui-même générer des messages en conséquence, cf. exemple (menu "Diagnostic / Liste des messages").


Prévision système : Profils de sonde

Profils de sonde et de référence


Après l'installation d'un système ou après une réparation, plusieurs cycles de fonctionnement sont réalisés en appelant la fonction correspondante "Prévision système / Editer le profil de référence". Le comportement alors déterminé (profil de sonde) est enregistré comme "profil de référence" avec la date et l'heure correspondantes. On distingue alors le comportement de sortie S (Service) et le comportement d'entrée P (Processus).

Création d'un profil de sonde et représentation sur le Protos


7.00 pH



Paramétrer la prévision système



Prévision système : créer un profil de référence




Prévision système : Valeurs de tolérance

Menu	Afficheur	Prévision système : Tolérances
None of the second of the seco	□ 7.00 pH □ 25.6 °C □ Commande système (spécialiste) Profil de réf. actif	Valeurs de tolérance Des écarts supplémentaires par rapport aux différents temps de fonctionnement peuvent être déterminés dans le menu "Tolérances" pour la surveillance en service. Les tolérances a e sont des écarts autorisés par rapport au profil de référence actif. Avec "Surveillance = Oui", le symbole s'affiche en cas de dépassement d'une tolérance en mode Mesure. Le texte du message correspondant peut être consulté dans "Diagnostic / Liste des messages".


Tol	érances (tol.)	Plage de saisie
a	a Temps de réponse de la vanne de la sonde (tol.+) 00 99 [1/10 s]	
b	Abandon de la position finale (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
С	Atteinte de la position finale (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
d	Capteur air désactivé (tol.+)	00 99 [1/10 s]
	Capteur air désactivé (tol)	00 99 [1/10 s]
е	Interruptions du flux d'air (tol.+)	01 09 [nombre]
Tol	Tolérance profil de réf. 00 99 %	

Prévision système : Messages de diagnostic

Menu: Diagnostic / Prévision système



Prévision système : Enregistrement sur carte SmartMedia



Prévision système : Messages

N°	Message "Prévision système"	Cause
U160	SP Perte de pression/capteur air	L'air s'échappe de manière incontrôlée - capteur air défectueux
U161	SP Vanne de sonde sans fonction	La vanne pilote ne réagit pas ; éventuellement, la vanne de la sonde ne réagit pas
U162	SP Capteur air sans fonction	Le capteur air ne réagit pas
U163	SP Vanne de sonde inerte	La vanne pilote réagit avec du retard ; éventuellement, la vanne de la sonde réagit avec du retard
U164	SP Capteur air inerte	Le capteur air réagit avec du retard
U165	SP Interruption fin de course	Aucun des deux interrupteurs de fin de course ne réagit (par ex. absence de GND)
U166	SP Court-circuit fin de cours	Les deux interrupteurs de fin de course sont activés (court-circuités)
U168	SP Fin course SERVICE sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) ne réagit pas lorsque la sonde quitte la position finale
U169	SP Fin course PROCESS sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) ne réagit pas lorsque la sonde quitte la position finale
U170	SP Fin course SERVICE inerte	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) réagit avec du retard lorsque la sonde quitte la position finale
U171	SP Fin course PROCESS inerte	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) réagit avec du retard lorsque la sonde quitte la position finale
U172	SP Sonde peu mobile	Sonde peu mobile (position finale est atteinte)
U173	SP Sonde bloquée	La sonde se bloque durant le déplacement (position finale n'est pas atteinte)
U174	SP Fin course SERVICE sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) ne réagit pas lorsque la sonde atteint la position finale
U175	SP Fin course PROCESS sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) ne réagit pas lorsque la sonde atteint la position finale
U176	SP Fin course SERVICE inerte	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) réagit avec du retard lorsque la sonde atteint la position finale
U177	SP Fin course PROCESS inerte	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) réagit avec du retard lorsque la sonde atteint la position finale
U188	SP Erreur générale	Erreur dont l'origine est difficile à déterminer


[&]quot;SP", qui signifie "Prévision système" précède les textes de messages.


Les messages sont automatiquement réinitialisés après 2 mouvements corrects.

Programmation de la commande de sonde Uniclean 900

Fonctions

Programmation Possibilit		Possibilités de réglage	Page
	Commande	Non, Unical 9000, Uniclean 900	p. 213
٠	Commande horaire	Intervalle fixe, Programme hebdomadaire : Intervalle fixe : Sélection programme, intervalle Programme hebdo : Config. des déroulements de programme	
•	Déroulement du programme	Personnalisation des étapes de programmation pour : Rinçage, Nettoyage, Repos, Service	p. 214
•	Installation Méthode de mesure Commande ext. (DCS)	Continu, bref Marche, Arrêt Entrées DCS (3639)	p. 222
•	Détection du capteur	Marche, Arrêt	
•	Accès commande manuelle	Code d'accès requis. Toutes les vannes peuvent être commandées individuellement.	
•	Sonde Temps de déplacemt max. Eau d'arrêt Rinçage cavité Intervalle de contrôle Intervalle d'entretien	Type de sonde (SensoGate, Ceramat, InTrac, autre) Réglable ; préréglage 0015 s Marche, Arrêt Arrêt, intervalle, continu Arrêt, Saisir (max. 20 000) Arrêt, Saisir (max. 100 000)	
•	Adaptateur milieu (I III) (jusqu'à 3 pompes)	respectivement : Pompe de dosage (Oui, Non), milieu, débit, débit résiduel	
•	Milieux additionnels (12)	Surveillance milieu (Oui, Non, Milieu)	
•	Mise en service Prévision système	Oui, Non Marche, Arrêt	p. 227 p. 206





Rinçage, continu


Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Eau de rinçage OUI	0060 s
03: Eau de rinçage NON	0002 s
04: Sonde en MESURE	0005 s
05: Fin programme	

Le rinçage (continu) peut aussi être lancé via un signal d'entrée SCP à l'entrée BIN1 de la commande de sonde Uniclean 900.



HOLD


DCS ML3 (Programme en marche)



Nettoyage, continu

Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Nettoyeur	0020 s
03: Eau de rinçage OUI	0060 s
04: Eau de rinçage NON	0002 s
05: Sonde en MESURE	0005 s
06: Fin du programme	

Le nettoyage (continu) peut aussi être lancé via un signal d'entrée SCP à l'entrée BIN1 de la commande de sonde Uniclean 900.




Programme Mettre au repos: Position d'attente

Le programme Mettre au repos comporte le pas "position d'attente". Si un lancement de programme se fait par les entrées SCP BIN 1 ... BIN 3 de l'Uniclean 900, le programme est exécuté jusqu'à la "position d'attente" où il reste jusqu'à ce que l'état du signal aux entrées SCP change.

• Le programme est lancé à partir des entrées SCP et reste en "position d'attente" jusqu'à ce que le signal aux entrées SCP change :



• Le programme est lancé à partir des entrées SCP au moyen d'un signal bref : la position d'attente est ignorée.



Remarque:


Si les programmes sont appelés au moyen du Protos 3400 dans le menu Calibrage ou Entretien, la position d'attente est ignorée.

Programmation : Déroulements des programmes

Repos

Texte affiché	Durée [s]
01: Sonde en SERVICE	
02: Nettoyant	0020 s
03: Eau de rinçage OUI	0060 s
04: Eau de rinçage NON	0002 s
05: Air de purge OUI	0010 s
06: Air de purge NON	0002 s
07: Position d'attente	> La position est maintenue jusqu'à la prochaine instruction (par ex. DCS)
08: Eau de rinçage OUI	0010 s
09: Eau de rinçage NON	0002 s
10: Sonde en MESURE	0005 s
11: Fin du programme	


Le programme Mettre au repos est lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée BIN3 de la commande de sonde Uniclean 900 .




Programmation : Déroulements des programmes

Mesure, brève

Texte affiché	Durée [s]
01: Eau de rinçage OUI	0010 s
02: Eau de rinçage NON	0002 s
03: Sonde en MESURE	0005 s
04: Durée de mesure	0030 s
05: Sonde en SERVICE	
06: Nettoyant	0020 s
07: Eau de rinçage OUI	0060 s
08: Eau de rinçage NON	0002 s
09: Fin programme	







Programmation : Déroulements des programmes

Service

Texte affiché	Durée [s]	
01: Sonde en SERVICE	,	
02: Nettoyant	0020 s	Mesure -> Service
03: Eau de rinçage OUI	0060 s	
04: Eau de rinçage NON	0002 s	
05: Air de purge OUI	0005 s	
06: Air de purge NON	0002 s	
07: Position d'attente		Position Service
08: Eau de rinçage OUI	0010 s	
09: Eau de rinçage NON	0002 s	
10: Sonde en MESURE	0005 s	Service -> Mesure
11: Fin du programme		

Le programme Service peut aussi être lancé via un signal d'entrée DCS à l'entrée M/S de la commande de sonde Uniclean 900.






Programmation: Installation

Fonctions programmation Uniclean 900

In	stallation	préréglage	Possibilité de réglage
•	Méthode de mesure	Continue	(Continu/Bref)
•	Commande ext. (DCS)		(Polarité/Réglages de sortie)
	- Niveau du signal entrées DCS (36 39) M/S (42, 43) A/M (40, 41)	actif: 10 30 V	(actif: 10 30 V / actif < 2V)
	- Niveau du signal sorties DCS (31 34)	Travail N/O	(travail N/O / repos N/F)
•	Détection du capteur	Arrêt	Marche
•	Accès commande manuelle	Code d'accès pour la com- mande manuelle (menu Entretien) Par défaut : 2958	
•	Sonde		
	- Type de sonde	Ceramat	(SensoGate, autres)
	 Temps de déplacement max. 	0015 s	
	- Eau d'arrêt	Arrêt	(Marche)
	- Rinçage cavité	Arrêt	(Arrêt, Intervalle, Continu)
	- Intervalle de contrôle	0000	(max. 20 000)
	- Intervalle d'entretien	0000	(max. 100 000)
•	Adaptateur milieu		
	- Pompe de dosage	Arrêt*	"Marche" ou "Arrêt"
	- Milieu :		(par ex. "Nettoyant A")
	- Débit	50 ml	(25 / 50 / 75 / 100 ml)
	- Volume résiduel	250 ml	(0 / 250 / 500 ml)
•	Milieux additionnels		
	- Milieu additionnel 1	Arrêt	(Marche - désignation alors possible)
	- Milieu additionnel 2	Arrêt	(Marche - désignation alors possible)
•	Mise en service	Non	Oui / Non
•	Prévision système	Arrêt	Arrêt, Marche: Surveillance du déplacement pour la maintenance prédictive pour Ceramat et SensoGate

^{*} réglable automatiquement en "Plug & play" dans : Commande système / Réglage usine Uniclean



Commande par système de conduite du processus (DCS)

Entrées/sorties Uniclean 900

N°	Désignation	E/S	Niveau	Fonction
42	Measuring/	F	0	La sonde va en position de mesure *)
43	Service		1	La sonde va en service
40	- Auto / Manual	E	0	Commande auto d'intervalles par Uniclean *)
41	/ Nato / Mariaa		1	Commande auto d'intervalles bloquée
37	Bin 3	Е		Sélect./démarr. du programme, manuels/DCS*) **)
38	Bin 2			(Programmo 1 2 - voir pago suivanto)
39	Bin 1			(Programme 1 3 - voir page suivante)
34	Measuring***)	S	0	
	(programmable : "Alarme")		1	Sonde en position "Mesure" *)
33	Service	S	0	-
			1	Sonde en position "SERVICE" *)
32	Program runs	S	0	
			1	Programme en marche "

- *) Contacts passifs, l'alimentation de 24 V doit être fournie de l'extérieur ou par le DCS
- **) Durée du signal au moins 2 s (contacts de balayage)
- ***) A l'état d'origine, la sortie de signal DCS 34 sert de message en retour de position de sonde (comme illustré). Mais cette sortie peut également être programmée comme "Alarme" et délivre alors un signal au DCS en cas d'erreur de calibrage ou de déplacement de sonde.

Programmes de commande et méthodes de mesure

par défaut

Programmes de commande Uniclean 900

3 programmes et un programme de service peuvent être activés.

3 déroulements des programmes sont préréglés par défaut.

Les programmes peuvent être activés ...


- pour commande manuelle par Protos 3400
- par commande à distance via DCS ou commutateur avec entrées passives Bin 1... 3 (l'alimentation de 24 V doit être fournie de l'extérieur, voir les caractéristiques techniques)

Programme	Description	Bin 3	Bin 2	Bin 1
1	Rinçage	0	0	1
2	Nettoyage	0	1	0
3	Repos	1	0	0
4	Programme de service	Requête	par M/S	

Le programme de service (4) met immédiatement fin à tous les programmes en cours (1 - 3) et efface les demandes en mémoire. Pour les programmes 1 à 3 : Lors du lancement du programme, un programme déjà en cours sera d'abord exécuté jusqu'à la fin. Les autres requêtes sont mises en mémoire et exécutées à la suite. En cas de commande de l'Unical 900 via Protos 3400, les lignes de signaux Bin 1, Bin 2, Bin 3 ainsi que M/S et A/M peuvent être bloquées pour éviter des conflits (Programmation / Uniclean 900 / Installation / Commande ext (DCS) : arrêt)

Méthode de mesure

- Mesure en continu :
 Après le nettoyage/calibrage, la sonde entre dans le processus pour mesurer
- Mesure brève (mesure par intervalles, prélèvement d'échantillon, mode Sample ...)
 - Après le nettoyage/calibrage, la sonde reste dans la chambre de calibrage et n'entre dans le processus pour la mesure que sur instruction.



• Détection de capteur

Sonde

Détection du capteur

Enclencher la détection du capteur empêche tout déclenchement intempestif de la sonde en l'absence de capteur intégré. Le système vérifie si la sonde de température intégrée au capteur est raccordée ou si une communication a lieu (capteurs numériques).

Immersion bloquée

Sensocheck El verre : Empêche la sonde de rentrer en cas de capteur cassé.

Sonde

Sélection du support rétractable. Avec ajustement automatique du temps de déplacement max. (en fonction du type).


Eau d'arrêt

L'eau d'arrêt est activée juste avant le mouvement de translation de la sonde afin que le milieu n'entre pas dans la chambre de rinçage. C'est important dans le cas de processus en milieux fibreux ou adhérents.

La pression de l'eau d'arrêt doit être supérieure à celle du milieu. La contre-pression produite dans la chambre de rinçage par l'eau d'arrêt empêche la pénétration du milieu.

Intervalle de contrôle / Intervalle d'entretien


Permet de spécifier le nombre maximum de cycles autorisés avant déclenchement d'un message.



Entretien Memosens PH


Contrôle capteur, compensation de la sonde de température

Remarque: Mode HOLD actif.



Entretien de la sonde par Protos 3400

Menu "Entretien / Commande de sonde"



Commande manuelle par Protos 3400

Menu "Entretien / commande de sonde"

Menu	Afficheur	Entretien
maint	TOO pH 25.6 °C Commande manuelle Unical OK OK OK OK OK OK OK OK OK O	Commande manuelle (nécessite un code d'accès*) Sélectionner la fonction avec les touches fléchées, Le symbole clignote, activer avec enter – "On" apparaît sous la fonction. Terminer avec enter ("On" disparaît). * Le code d'accès est attribué dans le menu "Programmation / Installation" préprogrammées. Préréglage 2958.



Avertissement en cas d'utilisation de la commande manuelle!


La sonde doit impérativement être séparée du processus!

La commande manuelle par Protos 3400 permet de commander la commande de sonde à des fins de service.

L'eau de rinçage, l'alimentation en milieu et les fonctions des vannes peuvent être testées séparément.

Commande par étape

Menu "Entretien / Commande de sonde"




Usure de la sonde


Menu "Entretien / Commande de sonde"

Menu	Afficheur	Entretien
Maint	Total courses sonde Total courses sonde	Usure de la sonde Il existe 2 compteurs: Compteur contrôle Compteur entretien Les compteurs peuvent être activés et désactivés séparément dans le menu Programmation Commande de sonde Installation Sonde Un intervalle peut être défini pour chaque compteur. Un message est alors généré. Les compteurs peuvent être réinitialisés par l'utilisateur.

Fonctions de diagnostic


Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic - Journal de bord






Diagnostic FIU 3400-141


Diagnostic module, Explorer



Diagnostic du module, contrôle capteur




Minuteur de calibrage, enregistreur de bande de tolérance, protocole cal, diagramme capteur, statistique




Contrôle d'usure du capteur

Menu	Afficheur	Contrôle d'usure du capteur
⊘ _{diag}	Contrôle d'usure du capteur Minuteur calibrage 54 h Durée de fonct. capteur Usure du capteur Durée de vie résiduelle Cycles SIP 0 Température max. 48.3 °C Retour	Contrôle d'usure du capteur Le contrôle d'usure du capteur détermine une "durée de vie résiduelle" du capteur à partir de la durée de fonctionnement du capteur et des paramètres critiques pour ce dernier (par ex. température). Outre la durée de fonctionnement rési- duelle recommandée (en jours), il est aussi indiqué à quelle date le capteur serait à remplacer.




Diagnostic Unical 9000

Etat Unical, diagramme en filet Unical



Diagnostic Uniclean 900

Etat Uniclean



Entrer des messages de diagnostic comme favoris

Sélection menu : Programmation / Commande système / Matrice commande des fonctions

Afficheurs secondaires (1)

Selon le préréglage d'usine sont affichées ici des valeurs supplémentaires en mode Mesure. Un appui sur la touche softkey correspondante (2) affiche les mesures délivrées par les modules, en plus de la date et de l'heure.

En outre, les **touches softkey (2)** peuvent être utilisées pour commander des fonctions. L'affectation d'une fonction à une touche softkey se fait dans


Programmation/Commande système/ Matrice commande fonctions

Fonctions pouvant être commandées par touches softkey:

- Sélection du jeu de paramètres
- Enregistreur KI début/fin
- Favoris
- Unical (commande de sonde automatique)

Favoris

Des fonctions de diagnostic préalablement choisies peuvent être activées directement depuis le mode Mesure au moyen d'une touche softkey. La sélection de favoris est expliquée à la page suivante.






Exemple:

Sélection de "Favoris" avec la touche "Softkey droite" correspondante

Régler la fonction touche softkey: Sélectionner la fonction souhaitée à l'aide des touches fléchées, la marquer avec la touche softkey "Lier" et valider avec **enter**.

Autoriser une fonction : Avec la touche softkey "Séparer", valider avec **enter**.




Remarque:

Si la fonction "Menu Favoris" a été attribuée à une des deux touches softkey, les fonctions de diagnostic entrées comme "favoris" peuvent être activées directement depuis le mode Mesure

Fonctions de diagnostic

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic - Liste des messages actuels



Module FRONT 3400-011 Module FRONT 3400(X)-015

N°	Message FRONT	Type de message
F008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
F009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
F060	Fenêtre de processus KI dépassée (message à valider)	programmable
F061	Paramètre(s) enregistreur KI	AVERT.
F080	I Pas de capteur	DEFA
F081	II Pas de capteur	DEFA
F082	III Communication interrompue	DEFA
F083	Il Communication interrompue	DEFA
F086	l Batterie déchargée	AVERT.
F087	II Batterie déchargée	AVERT.
F090	II Pas de capteur	DEFA
F091	III Pas de capteur	DEFA
F092	II Communication interrompue	DEFA
F093	III Communication interrompue	DEFA
F096	II Batterie déchargée	AVERT.
F097	III Batterie déchargée	AVERT.
F200	Perte de données PAR	DEFA
F201	Erreur communication (bus système)	DEFA
F202	Défaillance du système	DEFA
F210	Diagnostic appareil (l'autotest signale une erreur)	AVERT.
F211	Erreur carte (SmartMedia)	AVERT.
F212	Heures / Date	AVERT.
F213	Température du module (dépassement de plage)	AVERT.
F215	Carte mémoire pleine	AVERT.
F216	Carte AuditTrail	DEFA
F220	Calibrage actif	Texte
F221	Entretien actif	Texte
F222	Programmation active	Texte

N°	Message FRONT	Type de message
F223	Diagnostic actif	Texte
F225	Mesure active	Texte
F226	Alimentation COUPEE	Texte
F227	Alimentation ETABLIE	Texte
F228	Mise à jour du logiciel	Texte
F229	Mauvais code d'accès	Texte
F230	Réglage usine	Texte
F231	Configuration modifiée	Texte
F232	Equipement module Ex/non Ex	DEFA
F233	Equipement module Ex	DEFA

Module BASE 3400-021 Module BASE 3400(X)-025/VPW Module BASE 3400(X)-026/24V

N°	Message BASE	Type de message
B008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
B009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
B070	Courant I1 écart	AVERT.
B071	Courant I1 <0/4 mA	AVERT.
B072	Courant I1 > 20 mA	AVERT.
B073	Courant I1 erreur chargeur	DEFA
B074	Courant I1 paramètre	AVERT.
B075	Courant I2 écart	AVERT.
B076	Courant I2 < 0/4 mA	AVERT.
B077	Courant I2 > 20 mA	AVERT.
B078	Courant I2 erreur charge	DEFA
B079	Courant I2 paramètre	AVERT.
B200	Programme rinçage actif	Texte
B254	Reset module	Texte

Module de mesure pH

N°	Message pH	Type de message
P008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
P009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
P010	Plage de mesure pH	DEFA
P011	Alarme pH LO_LO	DEFA
P012	Alarme pH LO	AVERT.
P013	Alarme pH HI	AVERT.
P014	Alarme pH HI_HI	DEFA
P015	Plage de mesure température	DEFA
P016	Alarme température LO_LO	DEFA
P017	Alarme température LO	AVERT.
P018	Alarme température HI	AVERT.
P019	Alarme température HI_HI	DEFA
P020	Plage de mesure ORP	DEFA
P021	Alarme ORP LO_LO	DEFA
P022	Alarme ORP LO	AVERT.
P023	Alarme ORP HI	AVERT.
P024	Alarme ORP HI_HI	DEFA
P025	Plage de mesure rH	AVERT.
P026	Alarme rH LO_LO	DEFA
P027	Alarme rH LO	AVERT.
P028	Alarme rH HI	AVERT.
P029	Alarme rH HI_HI	DEFA
P030	Plage de mesure point zéro	AVERT.
P035	Plage de mesure pente	AVERT.
P040	Plage de mesure tension isotherme Uis	AVERT.
P045	Plage de mesure mV	AVERT.
P046	Alarme mV LO_LO	DEFA

P047 P048 P049	Alarme mV LO Alarme mV HI Alarme mV HI_HI	AVERT.
P049		AVERT.
	Alarme mV HI_HI	
		DEFA
P050	Plage de mesure température	DEFA
P060	SENSOFACE triste : pente	programmable
P061	SENSOFACE triste : point zéro	programmable
P062	SENSOFACE triste : impédance de référence (Sensocheck)	programmable
P063	SENSOFACE triste : impédance du verre (Sensocheck)	programmable
P064	SENSOFACE triste : temps de réponse	programmable
P065	SENSOFACE triste: minuteur calibrage	AVERT.
P066	SENSOFACE triste : Calcheck (contrôle)	programmable
P069	SENSOFACE triste : Calimatic (zéro/pente)	AVERT.
P070	SENSOFACE triste : usure du capteur	programmable
P071	SENSOFACE triste : courant de fuite ISFET	programmable
P090	Distance tampons (table tampons spécifiable)	AVERT.
P091	Décalage zéro ORP	AVERT.
P092	Bande tolérance	AVERT.
P110	Compteur CIP	programmable
P111	Compteur SIP	programmable
P112	Compteur d'autoclavage	programmable
P113	Durée de fonctionnement du capteur (durée d'utilisation)	programmable
P114	Caractéristique ISFET	programmable
P115	Remplacement du corps de membrane	programmable
P120	Mauvais capteur ISM	DEFA
P121	Capteur ISM (erreur caractéristiques / usine)	DEFA
P122	Mémoire capteur ISM (erreur dans bloc de données de cal.)	AVERT.
P123	Capteur neuf, ajustage requis	AVERT.
P130	Cycle SIP compté	Texte
P131	Cycle CIP compté	Texte
P200	Niveau parasite, entrée pH	DEFA
P201	Temp. calibrage	AVERT.

N°	Message pH	Type de message
P202	Cal: tampon inconnu	Texte
P203	Cal : même tampon	Texte
P204	Cal : tampon inversé	Texte
P205	Cal: capteur instable	Texte
P206	Cal : pente	AVERT.
P207	Cal : point zéro	AVERT.
P208	Cal : défaillance capteur (contrôle ORP)	DEFA
P254	Reset module	Texte

N°	Messages Calculation Block pH / pH	Type de message
A010	Plage de mesure diff pH	DEFA
A011	Alarme diff pH LO_LO	DEFA
A012	Alarme diff pH LO	AVERT.
A013	Alarme diff pH HI	AVERT.
A014	Alarme diff pH HI_HI	DEFA
A015	Plage de mesure diff température	DEFA
A016	Alarme diff température LO_LO	DEFA
A017	Alarme diff température LO	AVERT.
A018	Alarme diff température HI	AVERT.
A019	Alarme diff température HI_HI	DEFA
A020	Plage de mesure diff ORP	DEFA
A021	Alarme diff ORP LO_LO	DEFA
A022	Alarme diff ORP LO	AVERT.
A023	Alarme diff ORP HI	AVERT.
A024	Alarme diff ORP HI_HI	DEFA

Commande de sonde

U191 C U192 C U194 C U195 C U196 C U219 C U220 C	ommande de sonde : Tampon I presque vide ommande de sonde : Nettoyant presque vide ommande de sonde : Nettoyant presque vide ommande de sonde : Tampon I vide ommande de sonde : Tampon II vide ommande de sonde : Nettoyant vide ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	AVERT. AVERT. DEFA DEFA DEFA AVERT. DEFA DEFA AVERT. DEFA DEFA DEFA DEFA DEFA
U192 C U194 C U195 C U196 C U219 C U220 C	ommande de sonde : Nettoyant presque vide ommande de sonde : Tampon I vide ommande de sonde : Tampon II vide ommande de sonde : Nettoyant vide ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	AVERT. DEFA DEFA DEFA AVERT. DEFA DEFA DEFA
U194 C U195 C U196 C U219 C U220 C	ommande de sonde : Tampon I vide ommande de sonde : Tampon II vide ommande de sonde : Nettoyant vide ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	DEFA DEFA AVERT. DEFA DEFA
U195 C U196 C U219 C U220 C	ommande de sonde : Tampon II vide ommande de sonde : Nettoyant vide ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	DEFA DEFA AVERT. DEFA DEFA
U196 C U219 C U220 C	ommande de sonde : Nettoyant vide ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	DEFA AVERT. DEFA DEFA
U219 C	ommande de sonde : Progiciel ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	AVERT. DEFA DEFA
U220 C	ommande de sonde : Commutateur air comprimé apteur démonté tat de sécurité indéterminé	DEFA DEFA
	apteur démonté tat de sécurité indéterminé	DEFA
U221 C	tat de sécurité indéterminé	
		DEFA
U222 E	ommande de sonde déhordée	
U224 C	ommande de sonde deborde	DEFA
U225 C	ommande de sonde : Vanne de la sonde défectueuse	DEFA
U226 Ir	iterrupteur de fin de course sonde	DEFA
U227 S	onde position finale SERVICE	DEFA
U228 C	ylindre de la sonde non étanche	AVERT.
U229 V	errou mécanique du capteur défecteux	AVERT.
U230 S	onde position finale MESURE	DEFA
U231 S	onde temps de déplacement MESURE	AVERT.
U233 C	ommande de sonde : Commutateur pression de l'eau	AVERT.
U234 S	onde temps de déplacement SERVICE	AVERT.
U235 C	ommande de sonde : Soupape de sûreté défectueuse	AVERT.
U236 C	ommande de sonde : Pas de pompe I	AVERT.
U237 C	ommande de sonde : Pas de pompe II	AVERT.
U238 C	ommande de sonde : Pas de pompe III	AVERT.
U239 C	ommande de sonde : Pas de vanne add. 1	AVERT.
U240 C	ommande de sonde : Pas de vanne add. 2	AVERT.
U241 C	heck eau de rinçage	AVERT.
U242 C	heck tampon I	AVERT.

N°	Message commande de sonde	Type de message
U243	Check tampon II	AVERT.
U244	Check nettoyant	AVERT.
U245	Check milieu additionnel 1	AVERT.
U246	Check milieu additionnel 2	AVERT.
U248	Commande de sonde : Vanne d'eau	AVERT.
U249	Sonde : Compteur contrôle	AVERT.
U250	Sonde : Compteur entretien	AVERT.
U251	Commande de sonde : Erreur de calibrage	AVERT.
U252	Commande de sonde : Erreur de communication	AVERT.
U253	Commande de sonde	AVERT.

Prévision système : Messages

N°	Message "Prévision système"	Cause
U160	SP Perte de pression/capteur air	L'air s'échappe de manière incontrôlée - capteur air défectueux
U161	SP Vanne de sonde sans fonction	La vanne pilote ne réagit pas ; éventuellement, la vanne de la sonde ne réagit pas
U162	SP Capteur air sans fonction	Le capteur air ne réagit pas
U163	SP Vanne de sonde inerte	La vanne pilote réagit avec du retard ; éventuellement, la vanne de la sonde réagit avec du retard
U164	SP Capteur air inerte	Le capteur air réagit avec du retard
U165	SP Interruption fin de course	Aucun des deux interrupteurs de fin de course ne réagit (par ex. absence de GND)
U166	SP Court-circuit fin de cours	Les deux interrupteurs de fin de course sont activés (court-circuités)
U168	SP Fin course SERVICE sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) ne réagit pas lorsque la sonde quitte la position finale
U169	SP Fin course PROCESS sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) ne réagit pas lorsque la sonde quitte la position finale
U170	SP Fin course SERVICE inerte	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) réagit avec du retard lorsque la sonde quitte la position finale
U171	SP Fin course PROCESS inerte	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) réagit avec du retard lorsque la sonde quitte la position finale
U172	SP Sonde peu mobile	Sonde peu mobile (position finale est atteinte)
U173	SP Sonde bloquée	La sonde se bloque durant le déplacement (position finale n'est pas atteinte)
U174	SP Fin course SERVICE sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) ne réagit pas lorsque la sonde atteint la position finale
U175	SP Fin course PROCESS sans fonct.	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) ne réagit pas lorsque la sonde atteint la position finale
U176	SP Fin course SERVICE inerte	L'interrupteur de fin de course (SERVICE) réagit avec du retard lorsque la sonde atteint la position finale
U177	SP Fin course PROCESS inerte	L'interrupteur de fin de course (PROCESS) réagit avec du retard lorsque la sonde atteint la position finale
U188	SP Erreur générale	Erreur dont l'origine est difficile à déterminer

[&]quot;SP", qui signifie "Prévision système" précède les textes de messages.

Les messages sont automatiquement réinitialisés après 2 mouvements corrects.

Messages d'erreur Unical 9000

CI				D. CCC 4	(222706)
Classe	Contacts Proto			DCS34	Message (PROTOS)
NAMUR	Contr. fonct.	Défaillance	NécEn.	Alarme	
NECEN			active		Sonde temps de déplacement SERVICE (U234)
NECEN			active		Sonde temps de déplacement PROCESS (U231)
DEFA		active		active	Sonde position finale SERVICE (U227)
DEFA		active		active	Sonde position finale PROCESS (U230)
DEFA		active		active	Commutateur air comprimé (U220)
DEFA		active		active	UNICAL vanne de la sonde défectueuse (U225)
DEFA		active		active	UNICAL débordée (U224)

Cause	Réaction du système	Remise à l'état initial	Remarque
 Faible pression d'air Sonde peu mobile Filtre bouché Temps de déplacement généralement trop long 	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale non atteinte à la première tentative
 Faible pression d'air Sonde peu mobile Filtre bouché Temps de déplacement généralement trop long 	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale non atteinte à la première tentative
 Sonde défectueuse Sonde collée Interrupteur de fin de course SERVICE défectueux Vanne de la sonde défectueuse *) Vanne pilote défectueuse *) 	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale SERVICE pas atteinte même après plusieurs tentatives
 Sonde défectueuse Sonde collée Interrupteur de fin de course PROCESS défectueux Vanne de la sonde défectueuse *) Vanne pilote défectueuse *) 	sans, message uniquement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale MESURE pas atteinte même après plusieurs tentatives
 Adaptateur milieu non étanche Panne d'air comprimé Pression trop faible Convertisseur P/E défectueux Soupape de sûreté défectueuse (fermée) 	sans, message uniquement	Auto si pression présente	
– Vanne pilote ou vanne de la sonde défectueuse *)	Sans, message uniquement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Impossible de distin- guer la vanne pilote de la vanne de sonde : absence de redondance des vannes pilotes. Constatable uniquement avec la fonction "commu- tateur SERVICE"
– Tubage non étanche – Flexible arraché – Fuite de la vanne d'eau – Arrêt d'eau défectueux	Sans, message uniquement	- Appel SERVICE	Déclenchement de l'arrêt d'eau

Messages d'erreur Unical 9000

Classe	Contacts Proto	os		DCS34	Message (PROTOS)	
NAMUR	Contr. fonct.	Défaillance	NécEn.	Alarme		
DEFA	active				Capteur démonté (U221)	
DEFA		active		active	Etat de sécurité indéterminé (U222)	
NECEN			active		Soupape de sûreté défectueuse (U235)	
NECEN			active		Verrou mécanique du capteur défecteux (U229)	
NECEN			active		Tampon presque vide Texte d'err description milieu (U190/U191)	
DEFA		active		active	Tampon vide Texte d'err description milieu (U194/U195)	
NECEN			active		Nettoyant presque vide Texte d'err description milieu (U192)	

Cause	Réaction du système	Remise à l'état initial	Remarque
 Capteur démonté Cylindre de la sonde non étanche Conduites de la sonde non étanches Sécurité anti-démontage défectueuse 	La sonde ne se déplace pas vers MESPOS, Message	- lorsque le capteur est monté	Message possible uni- quement en position Service Démontage du capteur possible uniquement en position Service
– Coupure él. avec commutateur SERVICE activé	LED rouge du com- mutateur Service allumée	- Allumer / éteindre commutateur SERVICE Attention! La sonde se déplace dans le processus	Le système n'a pu déter- miner avec certitude si l'état de sécurité a été atteint
– Vanne SI ne ferme pas *)	Sans, message uniquement		Absence de redondance des vannes pilotes. Constatable uniquement avec la fonction "commu- tateur SERVICE"
 Capteur de courant défectueux Air parasite dans le cylindre de la sonde Conduites de la sonde non étanches 	Sans, message uni- quement	- Remplacer le capteur de courant ou remédier à l'origine du problème	
 Niveau min. pas atteint Commutateur à flotteur coincé Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit) Bouteille non étanche 	Sans, message uniquement	Autom. lorsque le tampon est rempli au-delà du niveau min.	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
 Débit résiduel consommé Commutateur à flotteur coincé Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit) 	Blocage de tous les appels de pro- grammes qui uti- lisent une solution tampon	Autom. lorsque le tampon est rempli au-delà du niveau min.	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
 Niveau min. pas atteint Commutateur à flotteur coincé Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit) Bouteille non étanche 	Sans, message uni- quement	Autom. lorsque le net- toyeur est rempli au-delà du niveau min.	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start

Messages d'erreur Unical 9000

Classe	Contacts Prot	Contacts Protos			Message (PROTOS)
NAMUR	Contr. fonct.	Défaillance	NécEn.	Alarme	
DEFA		active		active	Nettoyant vide Texte d'err description milieu (U196)
NECEN			active		UNICAL commutateur pression de l'eau (U220)
NECEN			active		Cylindre de la sonde non étanche (U228)
NECEN			active		Compteur contrôle sonde / Compteur entretien sonde (U249 / U250)
NECEN			active		Surveillance du milieu Textes d'err description milieu (U241 U246)
NECEN			active	active	UNICAL erreur de calibrage (U251)

^{*)} Ne peut être détecté qu'avec la fonction "Commutateur SERVICE".

Cause	Réaction du système	Remise à l'état initial	Remarque
 Débit résiduel consommé Commutateur à flotteur coincé Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit) 	Blocage de tous les appels de pro- grammes qui uti- lisent du nettoyant	Autom. lorsque le net- toyeur est rempli	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
– Pas d'eau – Pression de l'eau trop faible	Blocage des appels de programmes qui utilisent de l'eau	Autom. lorsque pression d'eau OK	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
 Cylindre de la sonde non étanche Conduites de la sonde non étanches 	Sans, message uniquement	Automatique lorsque la cause est supprimée	Cylindre de sonde ou conduites d'amenée pas étanches Entretien nécessaire
– Compteur écoulé	Sans, message uniquement	Retour manuel au niveau entretien	
 Milieu erroné Température du milieu incorrecte Milieu mélangé Fuite dans le système Fuite dans la sonde 	Sans, message uniquement	Autom. lorsque le milieu est de nouveau ok	
 Tampon inversé Même tampon Tampon inconnu Temp. calibrage Capteur instable Point zéro trop petit / grand Pente trop petite / grande 	Le calibrage va être interrompu	Automatique après pro- chain calibrage sans erreur	

Messages d'erreur Uniclean 900

-1					(
Classe NAMUR	Contacts Proto		I	DCS34	Message (PROTOS)
NAMUR	Contr. fonct	Défaillance	NécEn.	Alarme	
NECEN			actif		Temps de déplacement SERVICE (U234)
NECEN			actif		Sonde temps de déplacement MESURE (U231)
DEFA		actif		actif	Sonde position finale SERVICE (U227)
DEFA		actif		actif	Sonde position finale MESURE (U230)
DEFA		actif		actif	Commutateur air comprimé (U220)
DEFA		actif		actif	Vanne de la sonde défectueuse (U225)
DEFA		actif		actif	UNICLEAN débordé (U224)

Cause	Réaction du système	Remise à l'état initial	Remarque
- Faible pression d'air - Sonde peu mobile - Filtre bouché - Temps de déplacement généralement trop long	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale non atteinte à la première tentative
- Faible pression d'air - Sonde peu mobile - Filtre bouché - Temps de déplacement généralement trop long	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale non atteinte à la première tentative
- Sonde défectueuse - Sonde collée - Interrupteur de fin de course SERVICE défectueux - Vanne de la sonde défectueuse *) - Vanne pilote défectueuse *)	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale SERVICE pas atteinte même après plusieurs tentatives
- Sonde défectueuse - Sonde collée - Interrupteur de fin de course MESURE défectueux - Vanne de la sonde défectueuse *) - Vanne pilote défectueuse *)	sans, message uni- quement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Position finale PROCESS pas atteinte même après plusieurs tentatives
- Adaptateur milieu non étanche - Panne d'air comprimé - Pression trop faible - Convertisseur P/E défectueux - Soupape de sûreté défectueuse (fermée)	sans, message uni- quement	Auto si pression présente	
- Vanne pilote ou Vanne de la sonde défec- tueuse *)	sans, message uniquement	Par le prochain fonctionne- ment correct	Impossible de distin- guer la vanne pilote de la vanne de sonde : absence de redondance des vannes pilotes. Constatable uniquement avec la fonction "commu- tateur SERVICE"
- Tubage non étanche - Flexible arraché - Fuite de la vanne d'eau - Arrêt d'eau défectueux	sans, message uni- quement	- Appel SERVICE	Déclenchement de l'arrêt d'eau

Messages d'erreur Uniclean 900

Classe	Contacts Protos			DCS34	Message (PROTOS)
NAMUR	Contr. fonct	Défaillance	NécEn.	Alarme	
DEFA	actif				Capteur démonté (U221) (Message uniquement pour Ceramat!)
NECEN			actif		Verrou mécanique du capteur défecteux (U229) (Message uniquement pour Ceramat!)
NECEN			actif		Nettoyant presque vide (U192)
DEFA		actif		actif	Nettoyant vide (U196)
NECEN			actif		UNICLEAN commutateur pression de l'eau (U220)
NECEN			actif		Cylindre de la sonde non étanche (U228)
NECEN			actif		Compteur contrôle sonde / Compteur entretien sonde (U249 / U250)

Cause	Réaction du système	Remise à l'état initial	Remarque
 Capteur démonté Cylindre de la sonde non étanche Conduites de la sonde non étanches Sécurité anti-démontage défectueuse 	La sonde ne se déplace pas vers pos. MESURE, Message	- lorsque le capteur est monté	Message possible unique- ment en position Service Démontage du capteur possible uniquement en position Service
 Capteur de courant défectueux Air parasite dans le cylindre de la sonde Conduites de la sonde non étanches 	Sans, message uniquement	- Remplacer le capteur de courant ou remédier à l'origine du problème	
 Niveau min. pas atteint Commutateur à flotteur coincé Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit) Bouteille non étanche 	Sans, message uniquement	Autom. lorsque le net- toyeur est rempli au-delà du niveau min.	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
- Volume résiduel consommé - Commutateur à flotteur coincé - Message en retour défectueux (circuit interrompu ou court-circuit)	Blocage de tous les appels de pro- grammes qui uti- lisent du nettoyant	Autom. lorsque le net- toyeur est rempli	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
- Pas d'eau - Pression de l'eau trop faible	Blocage des appels de programmes qui utilisent de l'eau	Autom. lorsque pression d'eau OK	Dès que les intervalles sont écoulés, redémarrer immédiatement avec Start
- Cylindre de la sonde non étanche - Conduites de la sonde non étanches	Sans, message uniquement	Automatique lorsque la cause est supprimée	Cylindre de sonde ou conduites d'amenée pas étanches Entretien nécessaire
- Compteur écoulé	Sans, message uniquement	Retour manuel au niveau entretien	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Protos FIU 3400-141-2

rface pour	module	radic
1	rface pour	rface pour module

Alimentation $+3.4 \dots 3.7 \text{ V} / 50 \text{ mA}, R_i = 8 \text{ ohms}$

InterfaceRS 485Vitesse de transmission9600 BdLongueur de câble max.20 m

Memosens I Interface pour capteur numérique

Alimentation $+3.0 \dots 3.15 \text{ V} / \text{I}_{\text{max}} = 6 \text{ mA}, R_{\text{i}} = 45 \text{ ohms}$

InterfaceRS485Vitesse de transmission9600 BdLongueur de câble max.150 m

Memosens II Interface pour capteur numérique

Alimentation $+3.0 \dots 3.15 \text{ V/l}_{max} = 6 \text{ mA}, R_i = 45 \text{ ohms}$

InterfaceRS485Vitesse de transmission9600 BdLongueur de câble max.150 m

Unical Interface pour Unical 9000

Alimentation $U_0 = 7.0 \dots 7.5 \text{ V}, +15 \% / I_{max} = 15 \text{ mA}, R_i = 66 \text{ ohms, pour le}$

fonctionnement d'Unical 9000 ou d'Uniclean 900

Interface RS 485; 3,0 ... 3,5 V, R_i = 45 ohms

Vitesse de transmission 1200 Bd Longueur de câble max. 20 m

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

CEM NAMUR NE 21 et

EN 61326 VDE 0843 partie 20 /01.98

EN 61326/A1 VDE 0843 partie 20/A1 /05.99

Emissions de perturbations Classe B
Immunité aux perturbations Industrie

Conditions de service nominales Température ambiante :

−20 ... +55 °C

Humidité relative : 10 ... 95 % sans condensation

Temp. transport/stockage −20 ... +70 °C

Bornier à vis Fil monobrin et multibrin jusqu'à 2,5 mm²

Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant - Memosens PH

Les sorties de courant sont disponibles dans le module BASE (appareil de base) ou dans des modules de communication (par ex. module OUT, PID) et sont également programmables dans ces modules-là.

La fourchette de courant minimale doit empêcher que les limites de résolution de la technique de mesure (± 1 digit) se fassent trop sentir dans le courant.

Memosens PH

рН	1.00
ORP	100.0
°C	10.0
mV	100.0
rH	1.00
°F	10.0

Calculation Block PH/PH

Diff-pH	1.00
Diff-ORP	100.0
Diff-°C	10.0

Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens COND

Les sorties de courant sont disponibles dans le module BASE (appareil de base) ou dans les modules de communication (par ex. module OUT) et sont programmables par ces modules-là.

La fourchette de courant minimale doit empêcher que les limites de résolution de la technique de mesure (± 1 digit) se fassent trop sentir dans le courant.

Memosens COND

S/cm	20 %, min. 0.2 μS/cm
% poids	1.00
°C	10.0
g/kg	1.00
Ohm*cm	20 %, min. 100.0 Ohm*cm

°F 10.0

Calculation Block COND/COND

Diff-S/cm	20 %, min. 0.2 μS/cm
Diff-°C	10.0
Diff-Ohm*cm	20 %, min. 100.0 Ohm*cm
RATIO	0.10
PASSAGE	10.0
REJECTION	10.0
DEVIATION	10.0
рН	1.00

Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant - Memosens CONDI

Les sorties de courant sont disponibles dans le module BASE (appareil de base) ou dans les modules de communication (par ex. module OUT) et sont programmables par ces modules-là.

La fourchette de courant minimale doit empêcher que les limites de résolution de la technique de mesure (± 1 digit) se fassent trop sentir dans le courant.

Memosens CONDI

% poids 1.00 °C 10.0 g/kg 1.00

Ohm*cm 20 %, min. 100.0 Ohm*cm

°F 10.0

Calculation Block COND/COND

Diff-S/cm	20 %, min.	100.0 μS/cm
D111 3/ C111	20 /0, IIIIII.	100.0 μ3/ СП

Diff-°C 10.0

Diff-Ohm*cm 20 %, min. 100.0 Ohm*cm

RATIO 0.10 PASSAGE 10.0 REJECTION 10.0 DEVIATION 10.0

Fourchettes de mesure minimales pour les sorties de courant – Memosens OXY

Les sorties de courant sont disponibles dans le module BASE (appareil de base) ou dans des modules de communication (par ex. module OUT, PID) et sont également programmables dans ces modules-là.

La fourchette de courant minimale doit empêcher que les limites de résolution de la technique de mesure (± 1 digit) se fassent trop sentir dans le courant.

Memosens OXY

%Air	10.0
%O ₂	2.0
°C	10.0
mbar	20.0 (pression d'air)
nA	10 % min. 1.00 nA
mg/l	10 % min. 20.0 μg/l
ppm	10 % min. 20.0 ppb
mbar	20.0 (pression partielle)
Vol%	2.0
ppm	1000
°F	10.0

Calculation Block OXY/OXY

Diff-%Air	10.0
Diff-%O ₂	2.0
Diff-mg/l	10 % min. 20.0 μg/l
Diff-ppm	10 % min. 20 ppb
Diff-°C	10.0
Diff-Vol%	2.0
Diff-ppm	1000 (=0.1 Vol%)

Annexe: Tableaux des tampons

Tableau de tampons Mettler-Toledo

$^{\circ}$ C	рН				
0	2,03	4,01	7,12	9,52	
5	2,02	4,01	7,09	9,45	
10	2,01	4,00	7,06	9,38	
15	2,00	4,00	7,04	9,32	
20	2,00	4,00	7,02	9,26	
25	2,00	4,01	7,00	9,21	
30	1,99	4,01	6,99	9,16	
35	1,99	4,02	6,98	9,11	
40	1,98	4,03	6,97	9,06	
45	1,98	4,04	6,97	9,03	
50	1,98	4,06	6,97	8,99	
55	1,98	4,08	6,98	8,96	
60	1,98	4,10	6,98	8,93	
65	1,99	4,13	6,99	8,90	
70	1,99	4,16	7,00	8,88	
75	2,00	4,19	7,02	8,85	
80	2,00	4,22	7,04	8,83	
85	2,00	4,26	7,06	8,81	
90	2,00	4,30	7,09	8,79	
95	2,00	4,35	7,12	8,77	

Tableau de tampons Knick CaliMat

°C	рН				
Order No.	CS-P0200A/	CS-P0400A/	CS-P0700A/	CS-P0900A/	CS-P1200A/
0	2.01	4.05	7.09	9.24	12.58
5	2.01	4.04	7.07	9.16	12.39
10	2.01	4.02	7.04	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.13
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.99	8.95	11.87
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.75
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.64
40	2.00	4.01	6.96	8.85	11.53
50	2.00	4.01	6.96	8.79	11.31
60	2.00	4.00	6.96	8,73	11.09
70	2.00	4.00	6.96	8,70	10.88
80	2.00	4.00	6.98	8,66	10.68
90	2.00	4.00	7.00	8,64	10.48

Tableau des tampons DIN 19267

$^{\circ}$ C	рН				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	3,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

^{*} extrapoliert / extrapolated / extrapolée

Tableau des tampons Standard NIST (DIN 19266 : 2000-01)

°C	рН			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1,685	4.015	6.853	9.144
37	1,694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	9.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

Remarque:

Les valeurs pH(S) des différentes charges des matières de référence secondaires sont documentées par le certificat d'un laboratoire accrédité joint aux tampons correspondants. Seules ces valeurs pH(S) peuvent être utilisées comme valeurs standards des tampons de référence secondaires. Cette norme ne contient par conséquent pas de table avec des valeurs de pH utilisables dans la pratique. Le tableau ci-dessus donne un exemple de valeurs pH(PS) à simple titre d'orientation.

Tampons techniques suivant NIST

0 4.00 7.14 10.30 5 4.00 7.10 10.23 10 4.00 7.04 10.11 15 4.00 7.04 10.11 20 4.00 7.02 10.05 25 4.01 7.00 10.00 30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85 50 4.06 6.98 9.82	
10 4.00 7.04 10.11 15 4.00 7.04 10.11 20 4.00 7.02 10.05 25 4.01 7.00 10.00 30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
15 4.00 7.04 10.11 20 4.00 7.02 10.05 25 4.01 7.00 10.00 30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
20 4.00 7.02 10.05 25 4.01 7.00 10.00 30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
25 4.01 7.00 10.00 30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
30 4.01 6.99 9.96 35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
35 4.02 6.98 9.92 40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
40 4.03 6.98 9.88 45 4.05 6.98 9.85	
45 4.05 6.98 9.85	
50 4.06 6.98 9.82	
3.55	
55 4.07 6.98 9.79	
60 4.09 6.99 9.76	
65 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
70 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
75 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
80 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
85 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
90 4.09 * 6.99 * 9.76 *	
95 4.09 * 6.99 * 9.76 *	

^{*} Values complemented

Tableau de tampons Hamilton

°C	рН					
0	1,99	4,01	7,12	10,19	12,46	
5	1,99	4,01	7,09	10,19	12,46	
10	2,00	4,00	7,06	10,15	12,34	
15	2,00	4,00	7,04	10,11	12,23	
20	2,00	4,00	7,02	10,06	12,11	
25	2,00	4,01	7,00	10,01	12,00	
30	1,99	4,01	6,99	9,97	11,90	
35	1,98	4,02	6,98	9,92	11,80	
40	1,98	4,03	6,97	9,86	11,70	
45	1,97	4,04	6,97	9,83	11,60	
50	1,97	4,06	6,97	9,79	11,51	
55	1,97	4,08	6,98	9,77	11,51	
60	1,97	4,10	6,98	9,75	11,51	
65	1,97	4,13	6,99	9,74	11,51	
70	1,97	4,16	7,00	9,73	11,51	
75	1,97	4,19	7,02	9,73	11,51	
80	1,97	4,22	7,04	9,73	11,51	
85	1,97	4,26	7,06	9,74	11,51	
90	1,97	4,30	7,09	9,75	11,51	
95	1,97	4,35	7,09	9,75	11,51	

Tableau de tampons Kraft

°C	рН				
0 5	2.01 2.01	4.05 4.04	7.13 7.07	9.24 9.16	11.47* 11.47
10	2.01	4.02	7.05	9.11	11.31
15	2.00	4.01	7.02	9.05	11.15
20	2.00	4.00	7.00	9.00	11.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	10.85
30	2.00	4.01	6.98	8.91	10.71
35	2.00	4.01	6.96	8.88	10.57
40	2.00	4.01	6.95	8.85	10.44
45	2.00	4.01	6.95	8.82	10.31
50	2.00	4.00	6.95	8.79	10.18
55	2.00	4.00	6.95	8.76	10.18*
60	2.00	4.00	6.96	8.73	10.18*
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.18*
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.18*
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.18*
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.18*
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.18*
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.18*
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.18*

^{*} Values complemented

Tableau de tampons Hamilton A

°C	рН				
0	1.99	4.01	7.12	9.31	11.42
5	1.99	4.01	7.09	9.24	11.33
10	2.00	4.00	7.06	9.17	11.25
15	2.00	4.00	7.04	9.11	11.16
20	2.00	4.00	7.02	9.05	11.07
25	2.00	4.01	7.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.99	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.98	8.90	10.86
40	1,98	4.03	6.97	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.97	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.97	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.98	8.75	10.61
60	1,98	4.08	6.98	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.99	8.70	10.49
70	1.99	4.12	7.00	8.67	10.43
75	1.99	4.14	7.02	8.64	10.38
80	2.00	4.16	7.04	8.62	10.33
85	2.00	4.18	7.06	8.60	10.28
90	2.00	4.21	7.09	8.58	10.23
95	2.00	4.24	7.12	8.56	10.18

Tableau de tampons Hamilton B

_°C	рН				
0 5	1.99 1.99	4.01 4.01	6.03 6.02	9.31 9.24	11.42 11.33
10	2.00	4.01	6.02	9.24	11.25
15	2.00	4.00	6.00	9,11	11.16
20	2.00	4.00	6.00	9.05	11.07
25	2.00	4.01	6.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.00	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.00	8.90	10.86
40	1.98	4.03	6.01	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.02	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.04	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.06	8.75	10.61
60	1.98	4.08	6.09	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.11	8.70	10.49
70	1.99	4.12	6.13	8.67	10.43
75	1.99	4.14	6.15	8.64	10.38
80	2.00	4.16	6.18	8.62	10.33
85	2.00	4.18	6.21	8.60	10.28
90	2.00	4.21	6.24	8.58	10.23
95	2.00	4.24	6.27	8.56	10.18

Tableau des tampons HACH

T [°C]	рН		
0	4,00	7,118	10,30
5	4,00	7,087	10,23
10	4,00	7,059	10,17
15	4,00	7,036	10,11
20	4,00	7,016	10,05
25	4,01	7,000	10,00
30	4,01	6,987	9,96
35	4,02	6,977	9,92
40	4,03	6,970	9,88
45	4,05	6,965	9,85
50	4,06	6,964	9,82
55	4,07	6,965	9,79
60	4,09	6,968	9,76
65	4,10	6,980	9,71
70	4,12	7,000	9,66
75	4,14	7,020	9,63
80	4,16	7,040	9,59
85	4,18	7,060	9,56
90	4,21	7,090	9,52
95	4,24	7,120	9,48

Tableau des tampons Ciba

°C	рН			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

^{*} extrapolation

Tableau des tampons Reagecon

°C	рН				
0°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
5°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
10°C	2,01	4,00	7,07	9,18	12,54
15°C	2,01	4,00	7,04	9,12	12,36
20°C	2,01	4,00	7,02	9,06	12,17
25°C	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
30°C	1,99	4,01	6,99	8,95	11,81
35°C	2,00	4,02	6,98	8,90	11,63
40°C	2,01	4,03	6,97	8,86	11,47
45°C	2,01	4,04	6,97	8,83	11,39
50°C	2,00	4,05	6,96	8,79	11,30
55°C	2,00	4,07	6,96	8,77	11,13
60°C	2,00	4,08	6,96	8,74	10,95
65°C	*2,00	*4,10	*6,99	*8,70	*10,95
70°C	*2,00	*4,12	*7,00	*8,67	*10,95
75°C	*2,00	*4,14	*7,02	*8,64	*10,95
80°C	*2,00	*4,16	*7,04	*8,62	*10,95
85°C	*2,00	*4,18	*7,06	*8,60	*10,95
90°C	*2,00	*4,21	*7,09	*8,58	*10,95
95°C	*2,00	*4,24	*7,12	*8,56	*10,95


^{*} valeurs complétées

SW 3400-002 : Jeu de tampons spécifiable

Sélection menu : Programmation/Commande système/Tableau tampons Indication d'un jeu de tampons spécifique (avec 3 solutions tampons) pour la mesure du pH

Tableau tampons

Un jeu de tampons spécifique (avec 3 solutions tampons) peut être introduit. Les valeurs nominales des tampons en fonction de la température doivent être introduites (plage 0 à 95 °C, par pas de 5°C, écart entre les tampons sur l'ensemble de la plage de température, mini. 1 °C). Ce jeu de tampons est alors disponible en plus des solutions tampons standards spécifiées de manière fixe sous la désignation "Tableau".



Le choix du jeu de tampons spécifique se fait dans le menu :

 $Programmation/Module\ pH/Pr\'er\'eglages\ calibrage/Tampons\ Calimatic/Tableau.$

Vue d'ensemble de la programmation





Programmation

Activation en mode mesure : Touche **menu** : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec **enter**.

Niveau spécialiste

Accès à tous les réglages, y compris la définition des codes d'accès. Autoriser et interdire l'accès aux fonctions à partir du niveau d'exploitation.

Niveau exploitation

Accès à tous les réglages non interdits au niveau spécialiste. Les réglages interdits apparaissent en gris et ne peuvent pas être modifiés.

Niveau affichage

Affichage des réglages, sans possibilité de changement!

Commande système	
Carte mémoire (option) Enreg. journal de bord Enreg. enregistreur Séparateur Carte pleine Formater	Le menu est affiché uniquement si une carte SmartMedia est insérée. Il doit s'agir d'une <u>carte mémoire</u> , et non pas d'une carte de <u>mise à jour</u> . Les cartes SmartMedia du commerce doivent être formatées avant l'utilisation comme carte mémoire.
Transférer la configuration	La configuration complète d'un appareil peut être enregistrée sur une carte SmartMedia. Cela permet le transfert du réglage complet (sauf les options et codes d'accès) vers d'autres appareils dont l'équipement est identique (exception : options et codes d'accès).
Jeux de paramètres Charger Mémoriser	2 jeux de paramètres (A,B) sont disponibles dans l'appareil. Le jeu de paramètres activé est indiqué sur l'écran. Les jeux de paramètres contiennent tous les réglages sauf : type de capteur, options, réglages de la commande système La carte SmartMedia (option) permet d'utiliser jusqu'à 5 jeux de paramètres (1, 2, 3, 4, 5).
Matrice commande fonctions • Entrée OK2 • Softkey gauche • Softkey droite	Sélectionner l'élément de commande pour les fonctions suivantes : - Changer de jeu de paramètres - Enregistreur KI (départ / arrêt) - Activer le menu favoris (fonct. diagnostic préalablement choisies) - Unical (commande automatique de sonde)
Heures / Date	Sélectionner format d'affichage, introduction
Descriptif poste de mesure	Peut être appelé dans le menu Diagnostic
Déblocage des options	Un TAN est nécessaire pour le déblocage d'une option.
Mise à jour du logiciel	Mise à jour avec carte SmartMedia / Type carte de mise à jour
Journal de bord	Sélectionner des événements à consigner
Table tampons	Spécifier un jeu de tampons individ. pour le calibrage autom.
Réglage usine	Remettre la programmation au réglage usine
Entrée code d'accès	Modifier les codes d'accès

Menu Programmation



Réglages de l'écran : Module FRONT

Langue

Affichage des mesures

- Afficheur principal
- Format d'affichage Angle lecture

Spécifier l'affichage des valeurs de mesure :

- Définir le nombre de valeurs principales à afficher (1 ou 2)
- Nombre de décimales

Enregistreur de mesure

- Périodicité
- Ralenti
- Afficher min/max

Option. 2 canaux, sélection du paramètre, début et fin

Enregistreur KI

Option. Voir instructions détaillées "Options"

K3: Nécessité d'entretien, K2: HOLD, K1: Seuil

- Paramètre, seuil, hystérésis, direction d'action, ...

- Intervalle rinçage, délais, temps de rinçage, entrée journal, ...

Entrées et sorties de signal, contacts : Module BASE


Courant sortie I1, I2

- Paramètre
- Courbe caractéristique
- Sortie (0/4 20 mA)
- Filtre de sortie
- Comp. en cas de messages
 - HOLD
 - --- mesure actuelle
 - --- dern, valeur mes.
 - --- fixe 22 mA
 - Message 22 mA

2 sorties courant, réglables séparément

Comportement en cas de messages

Courant sortie



Contact K4

Défaillance NAMUR

- Type de contact
- Retard à l'enclenchement
- Retard à l'arrêt

Contacts K3, K2, K1 Réglage usine :

- Utilisation
- Nécessité d'entretien
- HOLD (contrôle fonct.)
- Seuil (réglable)
- Contact rinçage (réglable)
- Jeu de paramètres B actif
- Sortie USP
- Enregistreur KI actif
- Sensoface
- Commande alarme (sortie alarme Unical/Uniclean)
- Type de contact / Retard à l'enclenchement/arrêt

Entrées OK1, OK2 Coupleurs optique : entrées de signal

Programmation Memosens ORP

	i e					
Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage				
Filtre d'entrée						
Suppression des impulsions	Non	Oui, Non				
Données du capteur						
Sensoface	Oui	Oui, Non				
Surveillance capteur : détails	Surveillance capteur : détails					
Paramètres du capteur		Spécification des cycles SIP et de la durée de fonctionnement du capteur				
Préréglage calibrage						
Surveillance minuteur de calibrage	Auto : 0168h	Auto, Non, Individuel				
Contrôle ORP	Temps de contrôle 10 s Différence de contrôle 10 mV	Non, Oui				
Fonction delta						
Fonction delta	Non	Non, ORP				
Messages	Messages					
Messages Valeur ORP	Non	Non, limites variables				

Programmation Memosens OXY

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage		
Filtre d'entrée				
Suppression des impulsions	Faible	Non, Faible, Moyen, Fort		
Filtre d'entrée	010 s	xxx s (saisie)		
Données du capteur				
Mesure dans des	liquides	liquides, gaz		
Sensoface	Oui	Oui, Non		
Surveillance capteur : détails				
Paramètres du capteur		Spécification des cycles SIP et de la durée de fonctionnement du capteur		
Préréglage calibrage				
Calibrage du produit	%Air	Sat (%Air), Conc (mg/l, μg/l, ppm, ppb),		
		p´ (mmHg, mbar)		
Minuteur de calibrage				
- Surveillance	Auto	Non, Auto, Individuelle		
- Minuteur calibrage	0000 h	Auto : 168 h, ou à saisir (xxxx h)		
Correction de pression				
Transducteur pression ext.	Absolu	Absolu, Différence		
Entrée I	4 20 mA	0 20 mA / 4 20 mA		
Début 0(4) mA	0000 mbar	xxxx mbar		
Fin 20 mA	9999 mbar	xxxx mbar		
Pression pend. mesure	manuelle	manuelle (préréglage 1013 mbars), externe		
Pression pend. cal.	manuelle	manuelle (préréglage 1013 mbars), externe		
Correction de salinité				
Saisie	Salinité	Salinité, chlorinité, conductivité (au choix 00.00 g/kg ou 0.000 μS/cm)		
Messages liquide (messages Gaz assortis d'un astérisque)				
Messages saturation % Air	Non	Non, limites variables		
Messages saturation %O ₂	Non	Non, limites variables		
Messages concentration*	Non	Non, limites variables		
Messages pression partielle*	Non	Non, limites variables		

Programmation Memosens COND

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Filtre d'entrée		
Suppression des impulsions	Non	Oui, Non
Données du capteur	'	
Sensoface	Oui	Oui, Non
Surveillance capteur : détails		
Constante de cellule	Auto	Auto, Spécifique
Sensocheck	Non	Non, Oui (Messages Non/Défaillance/Nécess. d'entret.)
Compteur CIP	Non	0, nombre max. de cycles
Compteur SIP	Non	0, nombre max. de cycles
Durée de fonct. du capteur	Non	Spécification, max. 9999 d
Préréglage calibrage		
Solution cal	NaCl Sat	NaCl 0.01 m: 1183 μS/cm NaCl 0.1 m: 10,683 mS/cm NaCl Sat: 251.3 mS/cm KCl 0.01 m: 1413 μS/cm KCl 0.1 m: 12.88 mS/cm KCl 1m: 111.80 mS/cm
Calibrage sur échantillon	sans CT	sans CT, avec CT
CT milieu de mesure		
CT en compte	Non	Non, linéaire, EN27888, eau ultra-pure Eau ultra-pure : Impuretés NaOH, NaCl, HCl, NH ₃
Concentration		
Concentration	Non	Oui, Non Milieu: H ₂ SO ₄ (0 30 %) H ₂ SO ₄ (32 84 %) H ₂ SO ₄ (92 99 %) HNO ₃ (0 30 %) HNO ₃ (35 96 %) HCI (0 18 %) HCI (22 39 %) NaOH (0 14 %) NaOH (18 50 %) NaCI (0 26 %) Tableau
Messages		
Messages	Température : Limites appareil max.	Conductivité, résistance spécifique, concentration, température, salinité. Pour tous, surveillance réglable : Non, limites appareil max. ou variables)
Fonction USP		

Programmation CONDI

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Filtre d'entrée		
Suppression des impulsions	Non	Oui, Non
Données du capteur		
Sensoface	Oui	Oui, Non
Mesure de température	Température de mesure et de calibrage auto, TICK = non	
Préréglage calibrage		
Solution cal	NaCl Sat	NaCl 0.01 m: 1183 μS/cm NaCl 0.1 m: 10.683 mS/cm NaCl Sat: 251.3 mS/cm KCl 0.01 m: 1413 μS/cm KCl 0.1 m: 12.88 mS/cm KCl 1m: 111.80 mS/cm
Calibrage du produit	sans CT	sans CT, avec CT
CT milieu de mesure		
CT en compte	Non	Non, lineaire, EN27888
Concentration		
Concentration	Non	Oui, Non Milieu: H ₂ SO ₄ (0 30 %) H ₂ SO ₄ (32 84 %) H ₂ SO ₄ (92 99 %) HNO ₃ (0 30 %) HNO ₃ (35 96 %) HCI (0 18 %) HCI (22 39 %) NaOH (0 14 %) NaOH (18 50 %) NaCI (0 26 %) Tableau
Messages		
Messages	Température : Limites appareil max.	Conductivité, résistance spécifique, concentration, température, salinité. Pour tous, surveillance réglable : Non, limites appareil max. ou variables

Menu Programmation PH



Memosens PH

Filtre d'entrée

Sensoface

Surveillance capteur : détails - Sélectionner

- Pente
- Zéro
- Température
- Sensocheck de l'électrode

de verre

- Temps de réponse
- Usure du capteur
- Compteur SIP
- Durée de fonct. capteur

Préréglages calibrage

- Tampons Calimatic
- Knick
- Mettler-Toledo
- Merck/Riedel
- DIN 19267
- NIST standard
- NIST technique
- Hamilton
- Kraft
- Hamilton A
- Hamilton B
- HACH
- Ciba
- Reagecon
- Tableau
- · Contrôle dérive
- · Minuteur calibrage
- Bande de tolérance cal

CT milieu de mesure

Sélection: Non, linéaire, eau ultra-pure, tableau

Spécifier l'affichage des valeurs de mesure :

- Sélectionner pour mesure / calibrage

Fonction delta

Messages

- · Valeur pH
- Température
- Valeur mV

Menu Programmation Unical



Unical 9000	
Commande	Oui / Non (calibrage automatique)
Préréglages calibrage • Module de mesure • Tampon cal 1, tampon cal 2 • Mode cal • Prog. minuteur cal.	Sélectionner le mode de calibr. pour la commande automatique - Sélection du module de mesure
Commande horaire • Intervalle fixe • Programme hebdo.	Sélection du programme (Nettoyage, Cal 2 pt.,, Non) et intervalle Sélection de 10 programmes max. par jour de semaine. Il est possible de régler pour chaque programme : mode (démar- rage individuel / intervalle), heure de démarrage et de fin. Les jours programmé peuvent être copiés.
Déroulement du programme	Régler les déroulements de programme détaillés (Nettoyage, Cal 1 pt calibrage en un point, Cal 2 pt calibrage en deux points, parcage, User1 2 - librement programmable)
Installation • Méthode de mesure • Commande ext. (DCS) - Entrées DCS (36/39) - Entrée M/S (42/43) - Entrée A/M (40/41) - Sorties 1-3 (31-34) - Sortie DCS 34 • Détection de capteur • Accès commande manuelle • Type de sonde - Temps de déplacement max - Eau d'arrêt - Intervalle de contrôle/ d'entretien • Eau de rinçage Surveillance Consigne Ecart adm.	Lors de la première mise en service ou après avoir changé la configuration Continu (Sonde reste dans le processus) / Bref Si une commande externe, par ex. SiMatic*, est utilisée Réglage du niveau de signal actif (10 30 V ou < 2 V) Entrées de commande Entrée de commande Mesure / Service Définition de la fonction du commutateur (travail ou repos) Mesure / alarme Surveillance comme protection de démontage Code d'accès à 4 chiffres; appeler à partir du menu entretien
Adaptateur milieu Emplacement I Milieu 1 Debit Volume résiduel Surveillance Consigne Ecart adm.	Usage: Pompe de dosage / Non Tampon 07.00 25 / 50 / 75 / 100 ml 0 / 250 / 500 ml Valeur de processus / Température / Non 7.00 pH (préréglage) 00.50 pH (préréglage)

Menu Programmation Unical



Unical 9000

• Adaptateur milieu

- Emplacement II Usage : Pompe de dosage / Non

- Milieu 2 Tampon 04:01:00 - Débit 25 / 50 / 75 / 100 ml - Volume résiduel 0 / 250 / 500 ml

- Surveillance Valeur de processus / Température / Non

- Consigne- Ecart adm.7.00 pH (préréglage)- Ecart adm.- 00:50:00 pH (préréglage)

- Emplacement III Usage : Vanne de nettoyage / Pompe de dosage / Non

 - Milieu
 Nettoyeur

 - Débit
 25 / 50 / 75 / 100 ml

 - Volume résiduel
 0 / 250 / 500 ml

- Surveillance Valeur de processus / Température / Non

Consigne 09:21:00 pH (préréglage)Ecart adm. 00:50:00 pH (préréglage)

Milieux additionnels

- Milieu additionnel 1 Oui / Non - Milieu Purge air _____

- Surveillance Valeur de processus / Température / Non

- Consigne- Ecart adm.7.00 pH (préréglage)- Ecart adm.00.50 pH (préréglage)

- Milieu additionnel 2 Oui / Non
- Milieu Aux Medium _ _ _ _ .

- Surveillance Valeur de processus / Température / Non

Consigne
 Ecart adm.
 7.00 pH (préréglage)
 Ecart adm.
 00:50:00 pH (préréglage)

Mise en service Oui / Non

Pour remplir les flexibles entre l'adaptateur milieu et la sonde

avec du milieu de calibrage.

Prévision système Non, Oui :

Surveillance du déplacement pour la maintenance prédictive

pour Ceramat et SensoGate

Menu Calibrage PH



Memosens PH

Calimatic

Saisie des valeurs des tampons

Calibrage du produit Saisie de valeurs

Menu Entretien (PH et Unical)



Module BASE	
Générateur de courant	Courant sortie réglable 0 22 mA
Memosens PH	
Contrôle capteur Réglage sonde tempé.	Entrée pH / ORP, RTD, tempé., impédance él. verre + réf. Compensation de la longueur du câble
Unical 9000	
Démarrer entretien sonde Commande manuelle	Programme Service est exécuté, démarrage cal possible Accès à tous les éléments de commande, code d'accès requis (Niveau spécialiste / Programmation / Unical 9000 / Installation)
Commande par étape R.A.Z. compteur d'usure	Possibilités de test des déroulements des programmes Remet le compteur d'usure à zéro après un changement de l'élec- trode

Menu Diagnostic (PH et Unical)



Liste des messages actuels
Descriptif poste de mesure
Journal de bord

Liste de tous les messages d'avertissement et de défaillance

Version matériel, N° de série, progiciel (module), options

Descriptif de l'appareil Module FRONT

Diagnostic module Test écran Test clavier

Module BASE

Diagnostic module Etat entrée/sortie

Memosens PH

Diagnostic module
ServiceScope
Signal d'entrée pH : Représentation de l'évolution dans le temps
des niveaux de parasites
Protocole de calibrage
Diagramme capteur pH
Statistique
Statistique
Statistique
Test interne des fonctions
Signal d'entrée pH : Représentation de l'évolution dans le temps
des niveaux de parasites
Affiche les mesures fournies par le capteur à cet instant
Valeurs du dernier ajustage / calibrage
Représentation graphique des paramètres actuels du capteur
Affichage du premier calibrage et diff. des 3 derniers calibrages

Unical 9000

Etat Unical Diagramme réseau Unical Prévision système

A	
Acide chlorhydrique (COND)	113
Acide chlorhydrique (CONDI)	143
Acide nitrique (COND)	112
Acide nitrique (CONDI)	142
Acide sulfurique (COND)	112
Acide sulfurique (CONDI)	142
Activer Bande de tolérance cal (PH)	52
Activer la fonction supplémentaire	36
Activer la mesure d'oxygène	88
Activer la surveillance	196
Adaptateur milieu	203, 227
Afficheurs secondaires	20, 39
Ajustage (COND)	124
Ajustage (CONDI)	
Ajustage de la bande de tolérance (menu) (PH)	51
Ajustage des tolérances	
Ajustage des tolérances (PH)	
Ajustage (ORP)	80
Ajustage (OXY)	94
Ajustage (PH)	
Annexe	
Aperçu des fonctions	3
Attribuer un nom au programme	
Autorisation (fonction touche softkey)	42
В	
Bande de fréquence	27
Bornier	23
Bornier à vis	265
С	
Câblage commande de sonde	180
Câblage de protection	
Calculation blocks (COND)	
Calcul du pH (COND)	
Calibrage automatique avec solution de calibrage standard (COND)	
Calibrage automatique avec solution de calibrage standard (CONDI)	
Calibrage automatique dans l'air	
Calibrage automatique dans l'eau	
Calibrage CONDI	
Calibrage des capteurs (COND)	
Calibrage des capteurs (CONDI)	

Calibrage du produit (COND)	132
Calibrage du produit (CONDI)	156
Calibrage du produit (PH)	66
Calibrage du produit Sat	
Calibrage en deux points (PH)	58
Calibrage en trois points (PH)	58
Calibrage en un point (PH)	58
Calibrage Memosens COND	123
Calibrage Memosens ORP	
Calibrage Memosens OXY	
Calibrage Memosens PH	56
Calibrage par prélèvement d'échantillon (OXY)	
Calibrage par prélèvement d'échantillon (PH)	66
Calibrage par saisie des valeurs des électrodes (PH)	68
Calimatic	62
Canaux radio	
Capteurs précalibrés (COND)	123
Capteurs précalibrés (CONDI)	
Capteurs précalibrés (OXY)	93
Capteurs précalibrés (PH)	58
Caractéristiques de sortie	165
Caractéristiques techniques	264
Carte SmartMedia	22
CEM	
Changement de jeu de paramètres par OK2	176
Changement des piles	
Changement du module frontal	
Circuit de mesure	
Codes d'accès	38
ComFu	
ComFu C	
ComFu E	
Commande de sonde	,
Commande de sonde (menu)	
Commande de sonde, raccordement	
Commande externe par DCS	
Commande horaire Intervalle fixe commande de sonde	
Commande horaire Programme hebdo (Unical 9000)	
Commande horaire Programme hebdo (Uniclean 900)	
Commande horaire (Unical 9000)	
Commande horaire (Uniclean 900)	
Commande par système de conduite du processus (DCS)(DCS)	199, 224

Commande pas à pas UNICAL	231
Compensation automatique de la température (COND)	125
Compensation automatique de la température (CONDI)	149
Compensation automatique de la température (PH)(PH)	59
Compensation de la sonde de température	
Compensation de la sonde de température (COND)	136
Compensation de la sonde de température (CONDI)	
Compensation de la sonde de température (ORP)(ORP)	
Compensation de la sonde de température (OXY)	
Compensation de la sonde de température (PH)(PH)	70
Compensation de température pendant le calibrage (COND)	125
Compensation de température pendant le calibrage (CONDI)	
Compensation de température pendant le calibrage (PH)(PH)	59
Compensation de température (PH)	54
Comportement des sas pour sondes	204
Comportement en cas de messages	168
Composants module	23
Composants système	
Compteur contrôle	232
Compteur entretien	232
Concept modulaire	
CONDI, plage et spécification	289
COND, plage et spécification	
Configurer la séquence de programmation	195
Configurer une fonction	196, 221
Consignes de sécurité	
Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module	
Contact de rinçage	
Contacts de commutation	
Contrôle capteur	
Contrôle capteur, diagnostic (COND)	
Contrôle capteur, diagnostic (CONDI)	
Contrôle capteur, diagnostic (ORP)	
Contrôle capteur, diagnostic (OXY)	
Contrôle capteur, diagnostic (PH)	
Contrôle capteur, entretien (COND)	
Contrôle capteur, entretien (CONDI)	160
Contrôle capteur, entretien (ORP)	
Contrôle capteur, entretien (OXY)	
Contrôle capteur, entretien (PH)	
Contrôle d'usure du capteur (OXY)	
Contrôle fonctionnel	169

Coordinateur radio ComFu C	31
Correction zéro (CONDI)	159
Correction zéro (OXY)	105
Courbes de concentration (COND)	112
Courbes de concentration (CONDI)	142
Créer un profil de référence (Prévision système)	207
CT milieu (PH)	53
D	
Débit de données	27
Déblocage d'options SW 3400-005	
Déblocage d'options SW 3400-015/016	
Début (4mA) et fin (20 mA)	
Défaillance	
Définir la méthode de mesure	
Définir le mode "radio (ComFu)"	
Dépendance à la température mesurée par rapport à EHS	
Déroulement du programme Cal 1 pt., brève, surveillance du milieu non	
Déroulement du programme Cal 1 pt., en continu, surveillance du milieu nor	
Déroulement du programme Cal 2 pt., brève, surveillance du milieu non	
Déroulement du programme Cal 2 pt., en continu, surveillance du milieu nor	
Déroulement du programme Mesure, brève, surveillance du milieu non	
Déroulement du programme Mettre au repos	
Déroulement du programme Nettoyage, en continu, surveillance du milieu r	
215	
Déroulement du programme Service	194, 220
Descriptif de l'appareil	
Descriptif poste de mesure	233
Description succincte	20
Détection automatique des tampons (Calimatic)	62
Détection du capteur	201, 226
Deuxième canal pour les capteurs Memosens	35
Diagnostic CONDI	161
Diagnostic FIU 3400-141	235
Diagnostic Memosens COND	137
Diagnostic Memosens ORP	83
Diagnostic Memosens OXY	107
Diagnostic Memosens PH	71, 236
Diagnostic module	•
Diagnostic Unical 9000	
Diagnostic Uniclean 900	
Diagramme capteur (OXY)	108

Diagramme capteur (PH)	73
Diagramme réseau Unical	240
Documentation de la programmation	43
E	
Eau d'arrêt	201, 226
Eau de rinçage	202
Ecran graphique	20
Electronic Signature	17
Elimination et récupération	
Emplacement pour carte SmartMedia	22
Entrée manuelle d'une solution de calibrage (COND)	130
Entrée manuelle d'une solution de calibrage (CONDI)	154
Entrées OK	164
Entrées OK1, OK2	175
Entretien	228
Entretien CONDI	160
Entretien de la sonde	229
Entretien Memosens COND	136
Entretien Memosens ORP	82
Entretien Memosens OXY	106
Entretien Memosens PH	
Équipement terminal ComFu E	
Etat de fonctionnement	
Etat Unical	240
Etat Uniclean	241
Exemple de câblage	29, 30
Explorer	235
F	
Favoris	242
FDA 21	17
Filtre de sortie	167
Fonction delta (ORP)	78
Fonction delta (PH)	54
Fonctions de diagnostic	
Fonctions de surveillance du calibrage (PH)	69
Fonction supplémentaire, activation	88
Fonction USP (COND)	116
Fourchettes minimales sur les sorties de courant	266
G	
Garantie	2
Génération de messages (module de mesure) (ORP)	79

Génération de messages (module de mesure) (OXY)	92
Génération de messages (module de mesure) (PH)	
Н	
HOLD	169
Hystérésis	174
ı İ	
Immersion bloquée	201, 226
InduCon	•
Installer un module	25
Interdiction de fonctions	42
Interfaces RS 485	26, 34
Intervalle de contrôle	201, 226
Intervalle d'entretien	
Intervalle fixe (Unical 9000)	
Intervalle fixe (Uniclean 900)	214
J	
Jeu de tampons spécifiable	283
Joint	22
Journal de bord	-
Journal de bord étendu	
Journal de bord (ORP)	
Journal de bord (PH)	71
L	
LED	20, 28
Limites appareil (messages)	55
Limites appareil (messages) (ORP)	
Limites appareil (messages) (OXY)	
Liste des messages actuels	
Liste des messages (ORP)	
Liste des messages (OXY)	
Liste des messages (PH)	
Log Audit Trail	
Logiciel de l'appareil / du module	18
M	
Marques déposées	
Memosens OXY (TAN nécessaire)	
Memosens PH, vue d'ensemble de la programmation	
Message en cas de dépassement de la plage de courant	
Messages Messages, comportement des sorties courant	
iviessages, comportement des sorties courant	108

Messages de diagnostic comme favoris	242
Messages d'erreur Unical 9000	254
Messages d'erreur Uniclean 900	260
Messages (ORP)	76
Messages (PH)	
Mesure (brève)	
Méthodes de mesure	200, 225
Mettre au repos	190
Milieux additionnels	203, 227
Milieux de l'adaptateur milieu	202
Minuteur de calibrage adaptatif (PH)	74
Minuteur de calibrage (PH)	74
Mise en service (programmation commande de sonde)	203, 227
Mode de service	49
Mode "InduCon" configurer	181
Modes de calibrage (PH)	
Modifier code d'accès	38
Modifier une étape du programme	195, 221
Module BASE	23
Module de mesure pour le raccordement de capteurs	28
Module FRONT	22
N	
Nettoyage (continu)	
Niveau affichage	
Niveau de commutation OK1/OK2	
Niveau exploitation	
Niveau spécialiste	
Numéro de série	
0	
OK1 utilisation	175
OK2, changement de jeu de paramètres (A, B)	
ORP, plage et spécification	
OXY, plage et spécification	
P	110
Paramètres capteur (COND)	
Paramètres capteur (CONDI)(ONDI)	
Paramètres capteur (ORP)	
Paramètres capteur (OXY)	
Paramètres capteur (PH)	
Paramètres CONDI, plage et spécification	
Paramètres COND, plage et spécification	111

Paramètres ORP, plage et spécification	77
Paramètres OXY, plage et spécification	
Paramètres PH, plage et spécification	51
Passe-câbles	20
Perte du code d'accès	38
Pictogramme cadenas	42
Pictogrammes	304
Plaque à bornes	24
Plaques à bornes	
Plaques à bornes des modules "cachés"	22
Plug & amp; Measure (InduCon)	181
Portée	
Position d'attente	
Potentiel redox et électrode hydrogène standard	
Préréglages calibrage Unical 9000	
Préréglages calibrage Uniclean 900	
Prévision système	204
Prévision système, carte SmartMedia	
Prévision système, tolérances	
Profil de sonde	
Programmation	
Programmation CONDI	
Programmation Memosens COND	
Programmation Memosens ORP	
Programmation Memosens OXY	
Programmation Memosens PH	
Programmation, niveaux d'utilisation	
Programmation Unical	
Programmation Uniclean 900	
Programme hebdo (Unical 9000)	
Programme hebdo (Uniclean 900)	214
Programme Mettre au repos	
Programme Minuteur de calibrage	
Programmer le module	
Programmes de commande	
Protocole de calibrage (COND)	
Protocole de calibrage (CONDI)	
Protocole de calibrage (ORP)	
Protocole de calibrage (OXY)	
Protocole de calibrage (PH)	72

R	
Raccord commande de sonde	180
Raccordement Memosens (câble RS-485)	
Réglage de l'affichage des mesures	39
Réglage des modes ON, OFF et HOLD	28
Réglage usine	
Renvoi sous garantie	
Repos	
S	
Saisie des caractéristiques de chaînes de mesure	68
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable (COND)	
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable (CONDÍ)	
Saisie des données des capteurs mesurées au préalable (OXY)	
Saisie manuelle des valeurs des tampons	
Sélection menu	
Sensoface, affecter aux contacts de commutation	
Sensoface (COND)	
Sensoface (CONDI)	
Sensoface (ORP)	
Sensoface (OXY)	
Sensoface (PH)	
Séquences de programmation	
Service	
Seuil	
Seuil réduit (fonction USP)	
Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation	
Softkey	
Solution de sel de cuisine (COND)	
Solution de sel de cuisine (CONDI)	
Sonde	
Sorties courant	· ·
Sorties de courant, fourchettes de mesure minimales	
Soude caustique (COND)	
Soude caustique (CONDI)	
Spécification manuelle d'une solution de calibrage (COND)	
Spécification manuelle d'une solution de calibrage (CONDI)	
Statistique	
Structure des menus	
Surveillance du capteur : détails (COND)	
Surveillance du capteur : détails (ORP)	
Surveillance du capteur : détails (OXY)	
•	

Surveillance du capteur : détails (PH)	
Surveillance du comportement des sas pour sondes	204
Surveillance du milieu	202
Symboles dans l'affichage des mesures	174
Т	
Tableau de concentrations (COND)	115
Tableau de concentrations (CONDI)	145
Tableau tampons spécifiable	283
Tableaux de paramétrage	43
Tableaux des tampons	271
TAN	36
Téléchargement	43
Température, compensation de la sonde de température	228
Temps de fonctionnement	27
Touches softkey	20, 39
Trace calibrage (COND)	138
Trace calibrage (CONDI)	162
Trace calibrage (ORP)	85
Trace calibrage (OXY)	108
Trace calibrage (PH)	72
Transmission radio	27
Type de contact	174
U	
Unical 9000, programmation	
Unical 9000, vue d'ensemble de la programmation	291
Uniclean 900, programmation	
USP (COND)	116
Usure de la sonde	232
Utilisation conforme	15
Utilisation des contacts de commutation	171
V	
Valeurs de tolérance, Prévision système	208
Version logicielle et matérielle	
Vue d'ensemble	
Vue d'ensemble de la programmation	284
Z	
ZiaBee	27. 33

		T
Syı	mbole	Explication des pictogrammes importants pour le module FIU 3400-141
	7	L'appareil est en mode Mesure.
		L'appareil est en mode Calibrage. Le mode HOLD est actif pour le module calibré.
// W) A	L'appareil est en mode Entretien. Mode HOLD actif.
Ę.). AA.	L'appareil est en mode Programmation. Mode HOLD actif.
	⊘ _{da}	L'appareil est en mode Diagnostic.
Signaux NAMUR	HOLD	HOLD. Le contact NAMUR "HOLD" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Sorties de courant comme programmées : • Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant • Dernière valeur mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant • Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA
Signaux	Ф))) ≯6	Défaillance. Le contact NAMUR "Défaillance" est actif (par défaut : module BASE, contact K4, contact de repos). Appel du message déclencheur : Menu Diagnostic/liste de messages Entretien. Le contact NAMUR "Nécessité d'entretien" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Appel du message déclencheur : Menu Diagnostic/liste de messages
	man	Température par introduction manuelle
	*	Un calibrage est effectué (témoin de progression)
	뙲	Calibrage - un calibrage du produit a été effectué à la 1ère étape. L'appareil attend que soient introduites les valeurs déterminées en laboratoire
	СТ	La compensation de température pour le milieu à mesurer est activée (linéaire/eau ultra-pure/table)
	Δ	Fonction delta activée. (valeur de sortie = valeur mesurée - valeur delta)
		Précède en texte clair un groupe de menus : Accès au niveau de menu suivant avec enter
	Ĥ	Précède en texte clair une option de menu si le spécialiste en a interdit l'accès depuis le niveau d'exploitation.
		Désigne l'emplacement de module (1, 2 ou 3) et permet de faire clairement le rappro- chement avec les valeurs mesurées/paramètres affichés par ex. dans le cas de types de modules identiques
	∰B B	Affichage du jeu de paramètres actif (les jeux de paramètres A et B sont présents dans l'appareil ; 5 jeux supplémentaires sont possibles avec les fonctions supplémentaires et la carte SmartMedia)
-		·

Symbole	Explication des pictogrammes importants pour la commande de sonde
MERS.	La sonde est en position MESURE ("PROCESS")
SERVICE	La sonde est en position SERVICE
MATER	Eau de rinçage active
PUMP	Pompe de dosage à l'emplacement d'adaptateur milieu I active.
PUMP	Pompe de dosage à l'emplacement d'adaptateur milieu II active.
On PUMP	Pompe de dosage à l'emplacement d'adaptateur milieu III active.
X AUX1	Milieu additionnel 1 activé
X aux 2	Milieu additionnel 2 activé
Ż.	Vanne à l'emplacement milieu III active
KN.	Sonde en position SERVICE
	Changement de position de la sonde
×	Sonde en position MESURE ("PROCESS")

Accès rapide

Fonctions de commande de la commande de sonde Uniclean 900



Programmation Uniclean 900	212
Commande horaire	213
Programme hebdomadaire	214
Programmation des déroulements des programmes	215
Programme Rinçage	215
Programme Nettoyage	217
Programme Repos	219
Programme Mesure (brève)	219
Programme Service	220
Programmation: Installation	222
Commande par système de conduite du processus	223
Mise en service	227
Prévision système	204



Diagnostic Uniclean 900241

Accès rapide

Fonctions de commande de la commande de sonde Unical 9000 (Commande de sonde Uniclean 900 voir la page précédente)



Programmation Unical 9000	183
Commande horaire	184
Programme hebdomadaire	185
Programmation des déroulements des programmes	186
Programme Repos	190
Programme Service	194
Programmation: Installation	197
Commande par système de conduite du processus	198
Configuration de la surveillance du milieu	202
Mise en service	203
Prévision système	204
Entretien de la sonde	229
	Commande horaire



Entretien de la sonde	229
Commande manuelle	230
Commande par étape	231



Diagnostic Unical 900024
3

Accès rapide

Programmation générale



Programmation Memosens	
Memosens PH	50
Memosens ORP	75
Memosens OXY	87
Memosens COND	109
CONDI (SE 670)	139
Calculation Blocks	119
Journal de bord	163
Réglage usine	163
Sorties de courant	164
Contacts de commutation	169
Contact de rinçage	173
Entrées OK1, OK2	175
Changement de jeu de paramètres	176
Diagnostic Memosens	
Memosens PH	71
Memosens ORP	83
Memosens OXY	107